

Р Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Название программы: краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.	макс. загрузка, температура (❄ = холодная)
	скорость отжима*
	дополнительные программные установки
Хлопок: прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна.	9 кг/5** кг; ❄ – 90 °C ---, 0 – 1400* об./мин.
Указания - При установке Есо температура стирки ниже, чем выбранная температура. Если необходимо, чтобы раствор моющего средства достиг определенной температуры, запустите программу без выбора установки Есо, при необходимости выберите более высокую температуру. - При выборе установки Speed подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения.	Speed Eco =    , ↓ (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
Синтетика: текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон.	4 кг; ❄ – 60 °C ---, 0 – 1200 об./мин.
	Speed Eco =    , ↓ (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
Шерсть: текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе. Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе).	макс. 2 кг; ❄ – 40 °C ---, 0 – 800 об./мин.
Указания - Шерсть животного происхождения, напр.: ангора, альпака, лама, овечья. - Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.	
Супербыстрая 30'/15': супербыстрая программа продолжительностью прим. 30/15 минут, подходит для небольших партий белья с лёгкой степенью загрязнения.	3,5/2 кг; ❄ – 40 °C 0 – 1200 об/мин
Указание: При выборе установки Speed выполняется программа Супербыстрая 15' .	Speed = 
Супербыстрая 60'/Intensive: супербыстрая программа продолжительностью прим. 60 минут, подходит для небольших партий белья с лёгкой степенью загрязнения.	5 кг; ❄ – 60 °C 0 – 1400 об./мин.
	-
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed .	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
 Смешанное бельё: смешанная партия белья из хлопка и синтетических тканей.	4 кг;  — 40 °C ----, 0 — 1400* об./мин. Speed Eco =   ,  (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
 Ночная программа: очень тихая программа для стирки в ночное время, пригодна для текстильных изделий из хлопка, льна, синтетики и смешанных волокон Указание: сигнал окончания деактивирован	4 кг;  — 40 °C ----, 0 — 1200 об./мин. Speed Eco =   ,  (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
 Полоскание: дополнительное полоскание с выбираемой скоростью.	-; - ----, 0 — 1400* об./мин. -
 Отжим/Слив: дополнительный отжим с регулируемой скоростью отжима. Если требуется только слив, установите скорость отжима на 0. Указание: Время до окончания отображается только после запуска программы.	-; - ----, 0 — 1400* об./мин.
 Тонкое бельё/Шёлк: для тонких стирающихся текстильных изделий, напр., из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., шелковые блузки, шали). Указание: Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.	2 кг;  — 40 °C ----, 0 — 800 об./мин. Speed Eco =   ,  (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
 Пуховики: пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с пуховым наполнителем, подушки, одеяла; также вещи с синтетическим наполнением. Указание: Большие изделия стирать отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывать указания по уходу. Экономно дозировать моющее средство.	2 кг;  - 60 °C ----, 0 — 1200 об./мин. Speed Eco =   ,  (дополнительное полоскание)
 Спортивная: текстильные изделия из микроволокна для спорта и досуга Указания - Бельё нельзя обрабатывать кондиционером. - Перед стиркой тщательно очистите кювету для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера.	2 кг;  — 40 °C ---, 0 - 800 об./мин. Speed Eco =   ,  (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed .	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
 Джинсы : темные текстильные изделия из хлопка и из синтетики. Текстильные изделия стирать, вывернув наизнанку.	3,5 кг;  - 40 °C ----, 0 — 1200 об./мин. Speed Eco =     (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
 Рубашки/Блузы : не требующие глажения рубашки/блузки из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон.	2 кг;  - 60 °C ----, 0 — 800 об./мин.
Указания ■ При установке Защита от сминания рубашки и блузы отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде. —> Эффект саморазглаживания. ■ Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка выберите программу Тонкое бельё/Шёлк .	Speed Eco =     (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
 Детское бельё : ноские текстильные изделия из хлопка или льна.	7,5 кг/5** кг;  - 60 °C ----, 0 — 1400* об./мин.
Указание: Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определенной температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	Speed Eco =     (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed .	



Нормы расхода

Расход воды и электроэнергии, продолжительность программы и остаточная влажность для основных программ стирки

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
 Хлопок 20 °C	9 кг	0,25 кВт*ч	90 л	2 ¾ ч
 Хлопок 40 °C	9 кг	1,10 кВт*ч	90 л	3 ч
 Хлопок 60 °C	9 кг	1,06 кВт*ч	90 л	2 ¾ ч
 Хлопок 90 °C	9 кг	2,14 кВт*ч	100 л	2 ¾ ч
 Синтетика 40 °C	4 кг	0,70 кВт*ч	61 л	2 ч
 Смешанное бельё 40 °C	4 кг	0,60 кВт*ч	45 л	1 ¼ ч
 Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	37 л	¾ ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	40 л	¾ ч

Программа	Приблизительные данные об остаточной влажности**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	макс. 1400 об./мин	макс. 1200 об./мин	макс. 1000 об./мин
 Хлопок	48 %	53 %	62 %
 Синтетика	40 %	40 %	40 %
 Тонкое бельё/Шёлк	30 %	30 %	30 %
Шерсть	45 %	45 %	45 %
* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.			
** Показатели остаточной влажности на основе данных о зависящем от программы ограничении скорости отжима при стирке и максимальном объёме загрузки.			

Самые эффективные программы для текстильных изделий из хлопка

Следующие программы (стандартные, обозначенные знаком ) подходят для стирки изделий из хлопка со средней степенью загрязнения и при этом являются самыми эффективными с точки зрения расхода воды и электроэнергии.

Стандартные программы для изделий из хлопка согласно директиве (ЕС) № 1015/2010.		
Программа + Температура + Клавиша	Загрузка	Приблизительная продолжительность программы
 Хлопок +  + Eco  	9 кг	4 ¾ ч
 Хлопок +  + Eco  	4,5 кг	4 ½ ч
 Хлопок +  + Eco  	4,5 кг	4 ½ ч
Установка программы для испытаний и классификации энергопотребления согл. Директиве 2010/30/EU при использовании холодной воды (15 °C). Указанная температура программы ориентирована на температуру, приведённую на этикетках по уходу за изделиями. Действительная температура стирки может отличаться от указанной температуры программы в целях экономии электроэнергии.		

Указания

- Данный вкладыш является частью инструкции об эксплуатации и установке. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.
- Дополнительная важная информация содержится также в инструкции по эксплуатации и установке.

WAT244410E

9000984773 (9405)

