Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.	Maks. påfyldning * reduceret tøjmængde med indstillingen Speed Perfect ≡⏱
	Temperatur
	Centrifugeringshastighed (afhænger af modellen)
	Mulige program-indstillinger
Bomull (Bomuld) Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør Bomull (Bomuld) **+ Förtvätt (forvask)**: Fordel vaskemidlet i rum **I** og **II** **Bemærk:** Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed Perfect ≡⏱.	maks. 8 kg/4* kg ✻ - 90 °C ⌓ ...1400 omdr./min. Eco Perfect, Speed Perfect ≡⏱, (strygelet), (ekstra vand)
Syntet (Strygelet) Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre Syntet (Strygelet) **+ Förtvätt (forvask)**: Fordel vaskemidlet i rum **I** og **II**	maks. 3,5 kg ✻ - 60 °C ⌓ ...1200 omdr./min. Eco Perfect, Speed Perfect ≡⏱, (strygelet), (ekstra vand)
Mix (Lyn/Mix) Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre	maks. 3,5 kg ✻ - 40 °C ⌓ ...1400 omdr./min. Eco Perfect, Speed Perfect ≡⏱, (strygelet), (ekstra vand)
Fintvätt/Siden (Finvask/Silke) Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder) **Bemærk:** Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke.	maks. 2 kg ✻ - 40 °C ⌓ ...800 omdr./min. Eco Perfect, Speed Perfect ≡⏱, (strygelet), (ekstra vand)
Ylle (Uld) Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet) **Anvisninger** ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.	maks. 2 kg ✻ - 40 °C ⌓ ...800 omdr./min. -

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Sköljning/Centrifugering (Skylning/Centrifugering)	maks. 8 kg
Til centrifugering eller skylning.	-
Bemærk: Vælg den ekstra programindstilling **(Ekstra vand)**, hvis der kun ønskes skylning uden centrifugering.	...1400 omdr./min.
	(strygelet)
Urpumpning (Udpumpning)	maks. 8 kg
af skyllevand, f.eks. med indstillingen (skyllestop).	-
	...1400 omdr./min.
	-
Supersnabb 15' (Super hurtig 15')	maks. 2 kg
Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj	- 40 °C
	...1200 omdr./min.
	-
Mörk tvätt (Mørke tekstiler/ jeans)	maks. 3,5 kg
Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler	- 40 °C
Vask tekstilerne på vrangen.	... 1200 omdr./min.
	Eco Perfect, Speed Perfect, (strygelet), (ekstra vand)
Skjortor (Bluser/Skjorter)	maks. 2 kg
Strygefri bluser/skjorter af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	- 60 °C
Bemærk: Vask skjorter/bluser af silke med Finvask/Silke-programmet.	...800 omdr./min.
	Eco Perfect, Speed Perfect, (strygelet), (ekstra vand)
Dunprogram (Dun)	maks. 2 kg
Maskinvaskbare tekstiler med dunfyld, hovedpuder, dyner eller duntæpper	- 60 °C
Anvisninger	... 1200 omdr./min.
■ Vask store tøjstykker separat. ■ Brug et finvaskemiddel. ■ Brug ikke for meget vaskemiddel.	Eco Perfect, Speed Perfect, (ekstra vand)
Sport (Sportswear)	maks. 2 kg
Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid	- 40 °C
Anvisninger	...800 omdr./min.
■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.	Eco Perfect, Speed Perfect, (strygelet), (ekstra vand)

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Allergi+ (Allergi plus)	maks. 7 kg / 5* kg
Slidstærke tekstiler	- 60 °C
Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning	... 1400 omdr./min.
	Eco Perfect, Speed Perfect, (strygelet), (ekstra vand)

Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammerne

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vand*	Programvarighed*
Bomull (Bomuld) 20 °C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Bomull (Bomuld) 40 °C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 h
Bomull (Bomuld) 60 °C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 h
Bomull (Bomuld) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 h
Syntet (Strygelet) 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix (Lyn/Mix) 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Fintvätt/Siden (Finvask/Silke) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Ylle (Uld) 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WA...28... maks. 1400 omdr./min	WA...24... maks. 1200 omdr./min	WA...20... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uld	45 %	45 %	45 %

* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmængde.

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler
Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ⌓), er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	**Mængde**	**Programvarighed**
Bomull (Bomuld) + 60 °C + ⌓ Eco Perfect	8 kg	4 h
Bomull (Bomuld) + 60 °C + ⌓ Eco Perfect	4 kg	4 h
Bomull (Bomuld) + 40 °C + ⌓ Eco Perfect	4 kg	4 h

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).
Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.