

GR

- A** Διακόπτης επιλογής προγράμματος
B Οθόνη ένδειξης χρόνου
C Πλήκτρο "Εναρξη σε"
D Πλήκτρο "Στύψιμο"
E Πλήκτρο "Εναρξη/Παύση"
F Ένδειξη της πορείας προγράμματος
G Πλήκτρο "Ακύρωση"
H Πλήκτρο "Μνήμη"
I Ένδειξη "Καπάκι ανοιχτό"



Το πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες εντοπίζουν έγκαιρα τις βλάβες, κάνουν διάγνωση και αντιδρούν αντίστοιχα:

- J** Ένδειξη "Σέρβις"
K Ένδειξη "Βάνα παροχής νερού κλειστή"
L Ένδειξη "Καθαρισμός αντλίας"
 1) Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για την κύρια πλύση, όταν έχετε ενεργοποιήσει το μενού "Πρόπλυση".
 2) Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά.

Πρόγραμμα		Ετικέτες φροντίδας	Μέγ. φόρ- τωμα kg	Τύπος πλύσης Προσέξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα φρο- ντίδας	Υλικά καθαρισμού			Μενού									Μέγ. αριθμός στροφών στιψίματος Στύψιμο
					Πρόπλυ- ση 	Κύρια πλύση 	Μαλα- κτικό 	Έναρξη σε 	Εύκολο σιδέρωμα 	Γρήγορα 	Εντατικά 	Πρόσθετο ξεβγάλμα 	Λεκέδες 	Χωρίς στύψιμο 	Στύψιμο 	Πρόπλυση 	
Βαμβακερά 90 °C			6,0	Μέτρια μέχρι πολύ λερωμένα λευκά βαμβακερά και/ή λινά.	*	Ναι ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	μέγ.
Βαμβακερά ^{40°} 20 - 60 °C ^{60°}			6,0	Μέτρια μέχρι πολύ λερωμένα βαμβακερά και/ή λινά.	*	Ναι ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Αλλεργία Plus 40 °C			3,0	Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα. Για ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα: Επιμηκυμένη λειτουργία πλύσης με υψηλότερη στάθμη νερού και πρόσθετη διαδικασία στιψίματος.	—	Ναι	*	* ²⁾	*	—	—	—	*	*	*	—	μέγ.
Σκουρόχρωμα ρούχα 30 °C			4,0	Πρόγραμμα "Ευαίσθητα" με υψηλότερη στάθμη νερού,, περισσότερες διαδικασίες ξεβγάλματος και πιο απαλό στύψιμο, ιδιαίτερα για χρωματιστά και ευαίσθητα στο τσαλάκωμα υφάσματα, όπως π.χ. τζιν.	*	Ναι ¹⁾	*	* ²⁾	—	—	—	*	—	*	*	*	μέγ.
Ευαίσθητα κρύο - 40 °C			3,0	Ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή μεικτής ύφανσης.	*	Ναι ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	μέγ.
Λεπτά 30 - 40 °C			1,5	Για κατάλληλα για την πλύση στο πλυντήριο ρούχων λεπτά υφάσματα (βαμβακερά, συνθετικά και μεικτής ύφανσης, ...), π.χ. κουρτίνες. Κανένα στύψιμο ανάμεσα στις διαδικασίες ξεβγάλματος.	*	Ναι ¹⁾	*	* ²⁾	—	—	—	—	—	*	*	*	μέγ.
Μάλλινα/ Μεταξωτά  κρύο - 30 °C			1,0	Πλενόμενα λεπτά υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικών ινών ή μεικτής ύφανσης (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, μεταξωτό κασκόλ). Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για λεπτά υφάσματα και/ή μεταξωτά.	—	Ναι	*	* ²⁾	—	—	—	—	—	*	*	—	μέγ.
 Μάλλινα 40 °C			1,0	Μάλλινα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύσης για την πρόληψη του συρρικνώματος. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για μάλλινα.	—	Ναι	*	* ²⁾	—	—	—	—	*	*	—	μέγ.	
Γρήγορα/ Ανάμεικτα 40 °C			3,0	Μεικτό φόρτωμα αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα. Για ελαφρά λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες.	—	Ναι	*	* ²⁾	—	—	—	*	—	*	*	—	μέγ.
Ξεβγάλμα/ Στύψιμο		—	6,0	Ξεχωριστή διαδικασία ξεβγάλματος ακολουθούμενη από μια διαδικασία στιψίματος, για ευαίσθητα υφάσματα.	—	—	*	*	—	—	—	*	—	*	*	—	μέγ.
Αντληση		—	—	Αντληση των απόνερων ή του νερού ξεβγάλματος, χωρίς στύψιμο.	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ναι = Δόση απαραίτητη / * = Προαιρετικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φόρτωμα (kg)	Νερό λίτρα (l)	Ενέργεια (kWh)	περίπου **** διάρκεια προγράμματος		
					χωρίς "Γρήγορα"	με "Γρήγορα"	
Βαμβακερά	90	6,0	55**	1,90	2:00	1:50	64
Βαμβακερά ·60*	60	6,0	48	0,90	3:30	2:30	62
Βαμβακερά ·60T*	60	3,0	35	0,75	2:20	***	
Βαμβακερά ·40T*	40	3,0	35	0,53	2:00	***	
Γρήγορα/Ανάμεικτα	40	3,0	35	0,40	0:30	–	47
Σκουρόχρωμα ρούχα	40	3,0	54	0,52	1:05	–	
Σκουρόχρωμα	30	4,0	41	0,58	1:44	–	
Ευαίσθητα	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59	47
Λεπτά	30	1,5	50	0,50	0:45	–	
Μάλλινα/Μεταξωτά	30	1,0	40	0,30	0:35	–	
Μάλλινα	40	1,0	40	0,55	0:35	–	

Στάνταρ προγράμματα "Βαμβακερά 60 °C" και "Βαμβακερά 40 °C", κατάλληλα για τον καθαρισμό από μέτρια λερωμένα βαμβακερά ρούχα.

* Ιδιαίτερα αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας. Προγράμματα αναφοράς για την ενεργειακή ετικέτα. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του προγράμματος. Ετήσια κατανάλωση νερού: 8926 λίτρα / Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 173 kWh.

Οι τιμές κατανάλωσης μετρήθηκαν υπό κανονικοποιημένες συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60 456. Οι τιμές κατανάλωσης στην οικιακή χρήση μπορούν να αποκλίνουν από τις τιμές του πίνακα ανάλογα με την πίεση και θερμοκρασία του νερού, το φόρτωμα και το είδος των ρούχων. Η κατανάλωση νερού και ενέργειας αναφέρεται στη βασική ρύθμιση των προγραμμάτων, η επιλογή ειδικών μενού ή η μεταβολή του αριθμού στροφών στυψίματος ή της θερμοκρασίας, αλλάζουν τις τιμές κατανάλωσης.

** Για τη μείωση της θερμοκρασίας του νερού προστίθεται στο τέλος της κύριας πλύσης λίγο κρύο νερό, προτού αντληθεί το νερό.

*** Αυτάμιατη προσαρμογή της διάρκειας του προγράμματος μετά την εξακριβωση της ποσότητας των ρούχων.

**** Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να αποκλίνει από τις τιμές του πίνακα, επειδή εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας (βλέπε επίσης "Βλάβες, τι κάνω;" στις οδηγίες χειρισμού).

 Κατά προσέγγιση συγκέντρωση υγρασίας που απομένει (%). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και του στυψίματος στη μέγιστη επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος.

ΠΡΟΕΠΙΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ

- Φορτώστε το πλυντήριο ρούχων, κλείστε την πόρτα του κάδου και ελέγξτε, εάν είναι σωστά κλεισμένη.
- Προσθέστε απορρυπαντικό και ενδοχομένως πρόσθετα πλύσης, όπως περιγράφεται στην μπροστινή πλευρά και στις οδηγίες χειρισμού.
- Κλείστε το καπάκι.
- Θέστε το **διακόπτη επιλογής προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκρασία. Η ένδειξη του χρόνου δείχνει τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος (σε ώρες και λεπτά) και η ένδειξη του πλίκτρου **"Εναρξη/Πάυση"** αναβοσβήνει. Η ένδειξη του προρρυθμισμένου αριθμού στροφών στυψίματος ανάβει.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΜΕΝΟΥ

Η επιλογή ή ακύρωση ενός μενού μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε στα πλαίσια ενός προγράμματος. Το μενού **εφαρμόζεται**, εφόσον το εκάστοτε τμήμα προγράμματος δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.

Εύκολο σιδέρωμα

- Με αυτήν τη λειτουργία πλένονται τα ρούχα σας πιο απαλά, διατηρώντας την απόδοση πλύσης. Για τη μείωση του τσαλακώματος είναι ο αριθμός στροφών στυψίματος χαμηλότερος.

Γρήγορα

- Για πλύση σε συντομότερο χρόνο, με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης με το στάνταρ πρόγραμμα.

Εντατικά

- Για πολύ λερωμένα ρούχα.
- Για τα προγράμματα "Βαμβακερά" και "Συνθετικά" είναι η ενεργός διάρκεια πλύσης επιμηκυνμένη.
- Σε περίπτωση επιλογής μιας θερμοκρασίας από 30 μέχρι 60 °C αυξάνεται η θερμοκρασία πλύσης κατά 4 °C.

Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας 0,11 W / στην κατάσταση αναμονής 0,11 W

- Για την άντληση χωρίς στύψιμο των ρούχων: Επιλέξτε το πρόγραμμα "Άντληση" και ξεκινήστε το με **"Εναρξη/Πάυση"**.

Στύψιμο

- Κάθε πρόγραμμα έχει έναν προρρυθμισμένο αριθμό στροφών στυψίματος.
- Πατήστε το πλίκτρο για τη ρύθμιση ενός άλλου αριθμού στροφών στυψίματος.

Πρόκληση

- Για πολύ λερωμένα ρούχα.
- Προσθέστε απορρυπαντικό στους θαλάμους πλύσης I και II.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΜΝΗΜΗ

Σε περίπτωση που υπάρχει μια ρύθμιση προγράμματος, που χρησιμοποιείτε συχνά, σας προσφέρει η συσκευή τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση ανά πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά με ένα μόνο πάτημα του πλίκτρου.

- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, θερμοκρασία, αριθμό στροφών στυψίματος και μενού. Κρατήστε το πλίκτρο **"Μνήμη"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα πατημένο. Η ένδειξη **"Μνήμη"** αναβοσβήνει γρήγορα και ανάβει μετά - η ρύθμιση του προγράμματος έχει αποθηκευτεί. Την επόμενη φοράς, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εξατομικευμένη ρύθμιση προγράμματος σας, επιλέξτε το πρόγραμμα, πατήστε το πλίκτρο **"Μνήμη"** και ξεκινήστε με **"Εναρξη/Πάυση"**. Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε την αποθηκευμένη ρύθμιση προγράμματος με μια άλλη, προχωρήστε όπως περιγράφεται ήδη πιο πάνω, η αποθηκευμένη ρύθμιση αντικαθίσταται από τη νέα.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Το πλίκτρο "Εναρξη σε" επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί το πλυντήριο ρούχων κατά την κρίση του, για παράδειγμα τη νύχτα, όταν το ρεύμα είναι πιο φτηνό.

- Επιλέξτε πρόγραμμα, αριθμό στροφών στυψίματος και μενού.
- Πατήστε πολλές φορές το πλίκτρο "Εναρξη σε", για την επιλογή μιας μετατόπισης του χρόνου μέχρι και 24 ώρες.
- Ξεκινήστε την αντίστροφη μέτρηση με **"Εναρξη/Πάυση"**. Η ένδειξη "Εναρξη σε" αναβοσβήνει και σβήνει με την έναρξη του προγράμματος.
- Ο χρόνος καθυστέρησης στην ένδειξη σβήνει κατά την έναρξη του προγράμματος και αντικαθίσταται από τον υπόλοιπο χρόνο του προγράμματος.
- Μετά το πάτημα του πλίκτρου **"Εναρξη/Πάυση"**, μπορεί να αλλάξει ο αριθμός των προεπιλεγμένων ωρών με ένα εκ νέου πάτημα του πλίκτρου "Εναρξη σε".

Για την ακύρωση της προεπιλογής έναρξης:

... **προτού πατήσετε το πλίκτρο "Εναρξη/Πάυση"**:

- Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σε μια άλλη θέση ή πατήστε το πλίκτρο **"Ακύρωση"**.

... **αφού έχετε πατήσει το πλίκτρο "Εναρξη/Πάυση"**:

- Πατήστε το πλίκτρο **"Εναρξη/Πάυση"**. Η καθυστέρηση έναρξης εξαφανίζεται από την ένδειξη.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού και πατήστε το πλίκτρο **"Εναρξη/Πάυση"**. Η ένδειξη δίπλα από το πλίκτρο **"Εναρξη/Πάυση"** ανάβει. Η ένδειξη της πορείας του προγράμματος δείχνει το τρέχον τμήμα του προγράμματος, από αριστερά προς τα δεξιά κατά την πλύση, το ξεβγάλμα και το στύψιμο. Κατά τη διάρκεια της εξακριβωσης της ποσότητας των ρούχων ή της προσαρμογής της διάρκειας του προγράμματος, προσομοιώνεται η ένδειξη της οθόνης.

- Παρατήρηση:** Σε περίπτωση που προκληθεί μια διακοπή της τροφοδοσίας ρεύματος ή η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, συνεχίζει το πρόγραμμα από τη θέση, στην οποία διακόπηκε.

ΕΝΔΕΙΞΗ "ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ"

Πριν την έναρξη και μετά τη λήξη ενός προγράμματος ανάβει η ένδειξη, για να δείξει, ότι το καπάκι μπορεί να ανοιχτεί. Κατά τη διάρκεια ενός τρέχοντος προγράμματος παραμένει το καπάκι κλειστό και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανοιχτεί με τη βία. Σε περίπτωση που πρέπει να ανοίξετε επειγόντως το καπάκι κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός προγράμματος, ανατρέξτε στο **"ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**.

ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

Όταν αναβοσβήνει μια από τις ενδείξεις βλάβης, ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού ("Βλάβες, τι κάνω;").

"Βάνα παροχής νερού κλειστή": 

Κανένα ή μη επαρκές νερό προσαγωγής.

"Σέρβις": 

Σφάλμα ή λάθος λειτουργία ενός ηλεκτρικού εξαρτήματος.

"Καθαρισμός αντλίας": 

Το νερό δεν αδειάζει

Η ένδειξη **"Στύψιμο"** της ένδειξης της πορείας του προγράμματος αναβοσβήνει  : Έλλειψη ζυγοστάθμισης κατά τη διάρκεια του στυψίματος.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Όλες οι ενδείξεις της ένδειξης της πορείας προγράμματος είναι απενεργοποιημένες και η ένδειξη "Καπάκι ανοιχτό" ανάβει.
- Μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας απενεργοποιείται το πλυντήριο ρούχων εντελώς, για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Γιρίστε το διακόπτη προγράμματος στη θέση "Off".
- Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- Ανοίξτε το καπάκι και τον κάδο και αδειάστε το πλυντήριο ρούχων.
- Αφήστε το καπάκι για λίγο ανοιχτό, έτσι ώστε να μπορεί να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ/Η ΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Πατήστε το πλίκτρο **"Εναρξη/Πάυση"**, για να σταματήσετε το πρόγραμμα. Η ένδειξη αναβοσβήνει.
- Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα, μενού και έναν άλλο αριθμό στροφών στυψίματος, σε περίπτωση που είναι επιθυμητό.
- Πατήστε εκ νέου το πλίκτρο **"Εναρξη/Πάυση"**. Το νέο πρόγραμμα ξεκινά από τη θέση, στην οποία διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πλίκτρο **"Ακύρωση"** ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν από το τέλος του. Πατήστε το πλίκτρο **"Ακύρωση"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το υπάρχουν νερό αντλείται, μπορεί να διαρκέσει λίγο χρόνο μέχρι να μπορεί να ανοιχτεί το καπάκι.