



































Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali tessuti è idoneo.</p>	<p>Carico max.;</p> <p>* carico ridotto con impostazione Speed Perfect </p> <p>Temperatura</p> <p>Velocità di centrifuga (a seconda del modello)</p> <p>Impostazioni di programma possibili</p>
<p>Baumwolle (Cotone) Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino. Baumwolle (Cotone) + Vorwäsche (Prelavaggio): distribuire il detersivo nello scomparto I e II Avvertenza: Con l'impostazione Speed Perfect  adatto come programma breve per biancheria poco sporca.</p>	<p>max 7 kg/ 4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Stiramento),  (Extra risciacquo)</p>
<p>Pflegeleicht (Sintetici) Tessuti in fibra sintetica o mista. Pflegeleicht (Sintetici) + Vorwäsche (Prelavaggio): distribuire il detersivo nello scomparto I e II</p>	<p>max 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Stiramento),  (Extra risciacquo)</p>
<p>Schnell/Mix (Mix) Carico misto costituito da tessuti in cotone e fibra sintetica</p>	<p>max 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Stiramento),  (Extra risciacquo)</p>
<p>Fein/Seide (Delicati/Seta) Tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, sciarpe di seta). Avvertenza: Usare detersivo per capi delicati o seta.</p>	<p>max 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,  (Stiramento),  (Extra risciacquo)</p>

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
 Wolle (Lana/Pregiati) Tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (i tessuti riposano in acqua e detersivo).	max 2 kg ❄ - 40 °C ☒ ... 800 giri/min -
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo idoneo per lana lavabile in lavatrice. 	
Spülen/Schleudern (Risciacquo/Centrifuga) Programma per centrifugare o risciacquare.	max 7kg -
Avvertenza: Se non si desidera centrifugare ma bensì risciacquare, scegliere l'impostazione di programma supplementare  (Extra risciacquo).	☒ ... 1400 giri/min  (Stiramento)
Abpumpen (Scarico acqua) dell'acqua di risciacquo ad es. dopo l'impostazione di ☒ (esclusione centrifuga finale)	max 7kg - ☒ ... 1400 giri/min -
Sanft Schleudern (Centrifuga delicata) Biancheria lavata a mano con velocità di centrifuga ridotta	max 7 kg - ☒ ... 1200 giri/min  (Stiramento)
Extra Kurz 15' (Rapido) Programma extra rapido di ca. 15' minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca	max 2 kg ❄ - 40 °C ☒ ... 1200 giri/min -
Pflegeleicht Plus (Jeans) Capi scuri in cotone e capi sintetici scuri Lavare i tessuti avendo cura di rovesciarli.	max 3,5 kg ❄ - 40 °C ☒ ... 1200 giri/min Eco Perfect  , Speed Perfect   (Stiramento),  (Extra risciacquo)













Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Blusen/Hemden (Camicie) grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti. Avvertenza: Lavare le camicie/camicette in seta/tessuti delicati con il programma Delicati/Seta.	max 2 kg ❄ - 60 °C ▽ ... 800 giri/min Eco Perfect  , Speed Perfect  ,  (Stiramento),  (Extra risciacquo)
Sportswear (Sport/Fitness) Tessuti in microfibra per lo sport e il tempo libero. Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	max 2 kg ❄ - 40 °C ▽ ... 800 giri/min Eco Perfect  , Speed Perfect  ,  (Stiramento),  (Extra risciacquo)
Sensitive (Allergia plus) Tessuti resistenti di cotone o lino Avvertenza: Particolarmente indicato in caso di elevate esigenze igieniche o di pelle particolarmente delicata, a causa del lavaggio prolungato a temperatura definita, del maggiore livello dell'acqua e del più lungo risciacquo	max 7 kg / 5* kg ❄ - 60 °C ▽ ... 1400 giri/min Eco Perfect  , Speed Perfect  ,  (Stiramento),  (Extra risciacquo)



Tabella dei consumi

Durata del programma, umidità residua, consumo di energia e di acqua dei programmi di lavaggio principali
 (valori approssimativi)


Programma	Carico	Consumo di energia*	Acqua*	Durata del programma*
Baumwolle (Cotone) 20 °C	7 kg	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
Baumwolle (Cotone) 40 °C	7 kg	0,98 kWh	73 l	2 3/4 h
Baumwolle (Cotone) 60 °C	7 kg	1,12 kWh	73 l	2 3/4 h
Baumwolle (Cotone) 90 °C	7 kg	2,19 kWh	83 l	2 3/4 h
Pflegeleicht (Sintetici) 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Schnell/Mix (Mix) 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Fein/Seide (Delicati/Seta) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Wolle (Lana/Pregiati) 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h









Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**		
	WA...28...	WA...24...	WA...20...
	max. 1400 giri/min	max. 1200 giri/min	max. 1000 giri/min
Cotone	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati/Seta	30 %	30 %	30 %
Lana/Pregiati	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detergente utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione del numero di giri di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono ideati per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programma standard per cotone conforme alla disposizione (UE) n° 1015/2010		
Programma + temperatura + tasto	Carico	Durata del programma
Baumwolle (Cotone) +  °C +  Eco Perfect 	7 kg	4 h
Baumwolle (Cotone) +  °C +  Eco Perfect 	3,5 kg	4 h
Baumwolle (Cotone) +  °C +  Eco Perfect 	3,5 kg	4 h

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C).
L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.

Avvertenze

- Questo allegato è parte costitutiva delle istruzioni per l'uso e l'installazione. Si prega di conservare tutti i documenti per un utilizzo successivo.
- Trovate numerose altre informazioni importanti anche nelle istruzioni per l'uso e l'installazione.

WAQ28441CH / ...

9001008968 (9407)

