






































Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
Název programu : Krátké objasnění programu resp. pro které textilie je vhodný.	max. naplnění; teplota (☼ = studená) Rychlost odstředování* Přídavná nastavení programu
 Bavlna : odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku Upozornění ■ Při nastavení Eco je teplota praní nižší než zvolená teplota. Při zvláštním prání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program bez nastavení Eco popř. s vyšší teplotou. ■ Při nastavení Speed vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.	8 kg/5** kg; 20 - 90 °C ----, 0 - 1000* ot/min Speed Eco =     , ochrana před zmačkáním
 Nemačkové prádlo : textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1000 ot/min Speed Eco =     , ochrana před zmačkáním
 Vlna : Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny; obzvláště šetrný prací program, aby se zabránilo srážení prádla, delší přestávky programu (textilie leží v pracím roztoku) Upozornění ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.	max. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 ot/min -
 Extra krátký 15'/30' : Extra krátký program cca 15/30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla Upozornění: Při nastavení Speed proběhne program Extra krátký 15' .	2/3,5 kg; 30 °C 0-1000 ot/min Speed = 
 Mix : Smíšená náplň z z bavlny a syntetických vláken	4 kg; 30 °C ----, 0 - 1000* ot/min Speed Eco =     , ochrana před zmačkáním
 Máchání : Extra odstředování s volitelnými otáčkami	-;- ----, 0 - 1000** ot/min Ochrana před zmačkáním
* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu ** Redukované naplnění při nastavení Speed	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p> Odstředování/ odčerpání : Extra odstředování s volitelnými otáčkami. Pokud se má pouze odčerpát voda, nastavte otáčky na 0.</p> <p>Upozornění: Ukazatel doby skončení se aktualizuje až po spuštění programu.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1000** ot/min</p> <p>Ochrana před zmačkáním</p>
<p> Jemné/hedvábí : Pro choulostivé, prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály)</p> <p>Upozornění: Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.</p>	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot/min</p> <p>Speed Eco    , ochrana před zmačkáním</p>
<p> Sport/Fitness : Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží. ■ Před praním důkladně vyčistěte násypku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot/min</p> <p>Speed Eco    , ochrana před zmačkáním</p>
<p> Košile/halenky : Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Při nastavení Ochrana před zmačkáním se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —> Samožehlicí efekt ■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu Jemné/hedvábí. 	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot/min</p> <p>Speed Eco    , ochrana před zmačkáním</p>
<p> AllergyPlus: Odolné textilie z bavlny nebo lnu</p> <p>Upozornění: Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.</p>	<p>7,5 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1000* ot/min</p> <p>Speed Eco    , ochrana před zmačkáním</p>
<p>* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu</p> <p>** Redukované naplnění při nastavení Speed</p>	



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bavlna Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ¾ h
Bavlna Eco** <60°C	8 kg	0,69 kWh	37 l	3 ¾ h
Bavlna Eco** <60°C	8 kg	0,34 kWh	37 l	3 ¾ h
Bavlna 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti***		
	WAT28... max. 1400 ot./min	WAT24... max. 1200 ot./min	WAT20... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné/hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visače textile. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.

*** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

WAT20360BY

9001009675 (9711)

