

























## Přehled programů

Program/druh prádla/pokyny	Nastavení
<b>Název programu</b> Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	max. naplnění; volitelné Temperature (Teplota) (* = studená) volitelná rychlost odstředování**; ---- = stop máchání volitelná přídatná nastavení programu
 <b>Cottons (bavlna)</b> : odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku	max. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 0 - 1200** ot./min  Speed Eco  
 <b>Easy-Care (snadno udržovatelné)</b> : textilie ze syntetických nebo směsových tkanin	max. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** ot./min  Speed Eco  
 <b>Wool (vlna)</b> : textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce; mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla; delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku)	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 ot./min -
<b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.</li> <li>Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.</li> </ul>	
 <b>SuperQuick (extra krátký) 15'/30'</b> : extra krátký program cca 30 min, vhodný pro lehce zašpiněné malé kousky prádla <b>Upozornění:</b> Kratší doba trvání programu (cca 15 min) při nastavení programu  SpeedPerfect	max. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** ot./min  SpeedPerfect
 <b>Mix</b> : směs bavlněných a syntetických textilií	max. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** ot./min  Speed Eco  
 <b>Night wash (noční praní)</b> : obzvláště tichý prací program pro praní v noci, vhodný pro textilie z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin <b>Upozornění:</b> Deaktivovaný signál pro ukončení	max. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** ot./min  Speed Eco  
* Redukované naplnění při nastavení programu  SpeedPerfect ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program/druh prádla/pokyny	Nastavení
 <b>Rinse (máchání):</b> extra máchání s odstředěním	-;- ----, 0 - 1200** ot./min 
 <b>Spin (odstředění):</b> extra odstředování s volitelnými otáčkami  <b>Empty (odčerpání):</b> odčerpání máchací vody	-;- 0 - 1200** ot./min
<b>Upozornění:</b> Pokud se má pouze odčerpat voda, nastavte otáčky na - 0 -.	-
 <b>AllergyPlus (AlergiePlus):</b> odolné textilie z bavlny nebo lnu <b>Upozornění:</b> Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	max. 5,5 kg/3,5 kg*; * - 60 °C ----, 0 - 1200** ot./min  Speed Eco  Perfect  
 <b>Shirt/Blouses (halenky/košile):</b> nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin <b>Upozornění:</b> Košile/halenky z hedvábí perte pomocí programu Delicate/Silk (jemné/hedvábí).	max. 2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800 ot./min  Speed Eco  Perfect  
 <b>Dark wash (tmavé prádlo):</b> tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** ot./min  Speed Eco  Perfect  
 <b>Sportswear (sport/fitness):</b> textilie z mikrovláken pro sport a volný čas <b>Upozornění</b> ■ Prádlo nesmí být ošetřeno/ se nesmí ošetřovat aviváží. ■ Před praním důkladně vyčistěte násypku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže.	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 ot./min  Speed Eco  Perfect  
 <b>Down (peří):</b> textilie, polštáře, přikrývky plněné peřím, které lze prát v pračce; vhodný také pro náplně se syntetickými vlákny <b>Upozornění:</b> Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo – řiďte se značkami pro ošetřování. Prací prostředek dávkujte úsporně.	max. 1 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** ot./min  Speed Eco  Perfect 
 <b>Delicate/Silk (jemné/hedvábí):</b> pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály) <b>Upozornění:</b> Používejte prací prostředky pro jemné prádlo a/nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 ot./min  Speed Eco  Perfect  
* Redukované naplnění při nastavení programu  SpeedPerfect	
** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	













Program/druh prádla/pokyny	Nastavení
 <b>Drum clean (čištění bubny)</b> : program pro čištění a údržbu bubny a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti	max. 0 kg; 90 °C 1200** ot./min
<b>Upozornění</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program nechte proběhnout bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidlý. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.</li> </ul>	
* Redukované naplnění při nastavení programu  SpeedPerfect	
** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	









## Hodnoty spotřeby

### Tabulka s hodnotami spotřeby

(přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
  Cottons (bavlna) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
  Cottons (bavlna) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
  Cottons (bavlna) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
  Cottons (bavlna) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
 Easy-Care (snadno udržovatelné) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
 Mix 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
 Delicate/Silk (jemné/hedvábí) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
 Wool (vlna) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WLT24 ... max. 1 200 ot/min	WLT20 ... max. 1 000 ot/min	WLT16 ... max. 800 ot/min
  Cottons (bavlna)	58 %	68 %	80 %
 Easy-Care (snadno udržovatelné)	40 %	40 %	40 %
 Delicate/Silk (jemné/hedvábí)	30 %	30 %	30 %
  Wool (vlna)	45 %	45 %	45 %


\* Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnoty lišit podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.







\*\* Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Program	Naplnění	Roční spotřeba energie	Roční spotřeba vody
  Cottons (bavlna) 40/60 °C +  EcoPerfect*	6,5 kg	119 kWh	8800 l

\* Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

## Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Program Cottons (bavlna)  + tlačítko  EcoPerfect 	6,5 kg	5 1/2 h
Program Cottons (bavlna)  + tlačítko  EcoPerfect 	3,25 kg	4 1/2 h
Program Cottons (bavlna)  + tlačítko  EcoPerfect 	3,25 kg	4 1/2 h

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.

**WLT24440BY**

**9001022821 (9610)**

