

Krótko i zwięźle: wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka ...  
**Przed pierwszym użyciem mimo wszystko przeczytaj instrukcję ustawienia i obsługi!**


# 1

## Nastawianie układu zmiękczenia wody \*

Zasięgnąć informacji o twardości wody w przedsiębiorstwie wodociągów i wpisać ...


Twardość wody °dH	Zakres twardości	mmol/l	Nastawienia urządzenia
0-6	miękka	0-1,1	H:00
7-8	miękka	1,2-1,4	H:01
9-10	średnia	1,5-1,8	H:02
11-12	średnia	1,9-2,1	H:03
13-16	średnia	2,2-2,9	H:04
17-21	twarda	3,0-3,7	H:05
22-30	twarda	3,8-5,4	H:06
31-50	twarda	5,5-8,9	H:07

\* tylko przed pierwszym zmywaniem lub zmianie twardości wody




Szybko wykonane ...

- i tak ustawić**
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
  - Nacisnąć przycisk START A i przytrzymać naciśnięty.
  - Programator B przekręcać, aż wyświetlacz cyfrowy wskaże H:0.
  - Puścić przycisk. Wyświetlacz cyfrowy wskazuje fabrycznie ustawioną wartość H:04.
  - Programator B przekręcać, aż wymagana wartość ukaże się na wyświetlaczu cyfrowym.
  - Nacisnąć przycisk START A. Nastawienie pozostaje zapisane w pamięci.




# 2


Napełnić solą specjalną




Odkręcić zakrętkę.



Tylko przed pierwszym zmywaniem napełnić zbiornik soli wodą.




Napełnić solą specjalną (nigdy środkiem czyszczącym!).




Zamknąć zakrętkę. Niezwłocznie przystąpić do zmywania.

# 3

Napełnić płynem nabłyszczającym



Czyścić na wysoki połysk ...  
 Nacisnąć znak 1, podnieść pokrywę 2.




Napełnić płynem nabłyszczającym.





Zamknąć pokrywę. KLIK!

# 4


Napełnić środkiem czyszczącym



Ważne! Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.



Środek czyszczący wsypać tylko do suchego pojemnika na środek czyszczący.



Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. PLOPPI!

# 5

Włączyć urządzenie

# 6

Wybrać program

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

### Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242. W praktyce wystąpienie odchyłek jest możliwe. \* połowa normowego załadunku

	Intensywnie 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Łagodnie 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne
Czas trwania w godz.: min	←	3:30 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Zużycie energii w kWh	←	1,60 - 0,75	→	←	0,80	0,05
Zużycie wody w litrach	←	19-9	→	←	10	4

# 9

Wyłączyć zmywarkę Wszystko jasne ...

# 7

### Funkcje dodatkowe \*\*

Skrócenie fazy programu (VarioSpeed) ... zostaje osiągnięte przy zwiększonym zużyciu energii i takiej samej skuteczności zmywania.

Zapelnienie w połowie ... w przypadku małej ilości naczyń, umożliwi oszczędność wody, energii i czasu.

Strefa intensywna ... idealna dla różnorodnego załadunku. Ciśnienie wody i temperatura zmywania jest nieco podwyższona.

Hygiene (Hygiene) ... podczas procesu zmywania temperatura jest podwyższona. W wyniku tego osiąga się wyższy stan higieniczny.

Ekstra suszenie ... polepsza wynik suszenia przez podwyższoną temperaturę w trakcie nabłyszczania. (Zwrócić uwagę na wrażliwe naczynia).

\*\* w zależności od modelu


## Przegląd i pielęgnacja

Aby osiągnąć perfekcyjne rezultaty zmywania ...


## Oczyszczenie pompy odpływu




Sito cylindryczne  
przekręcić,  
system filtrujący  
wyjąć ...



Włożyć ...




Wyczyścić  
system filtrujący  
PRZESTRZEGAĆ  
OZNAKOWANIA!




Wkręcić  
system filtrujący  
**PRZESTRZEGAĆ  
OZNAKOWANIA!**


- Wyjąć wtyczkę  
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy  
- Podważyć osłonę (A)  
- Obszar koła łopatkowego sprawdzić pod względem obecności przypadkowych przedmiotów  
- Zatrzasnąć zaczepy osłony w sposób wyraźnie słyszalny (B)  
- Założyć filtr sitowy




Dolne ramię pociągnąć  
do góry ...



Ramiona spryskujące  
wyczyścić pod bieżącą  
wodą (ewentualnie  
posłużyć się  
wykałaczką)




Mocno przykręcić  
górne ramię



## Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

... bo samopomoc się oplaca!

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Usterka	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Wskaźnik „E:21” świeci się	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otworzyć zawór dopływu wody.</li> <li>1. Odkręcić przyłącze dopływu wody.</li> <li>2. Wyczyścić filtr w przyłączy wody.</li> <li>3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.</li> <li>Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań.</li> </ul>
Wskaźnik „E:22”	Filtry zanieczyszczone lub zatkane	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyczyścić filtry (patrz powyżej).</li> </ul>
Wskaźnik „E:24” i „E:25” świeci się	Zatkany lub załamany wąż odpływowy Osłona pompy odpływu nie jest zamontowana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wąż odpływu wody ułożyć bez załamań.</li> <li>Zamontować osłonę (patrz powyżej).</li> </ul>
Wskaźnik „E:25” i „E:26” świeci się	Pompa odpływu jest zablokowana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyczyścić pompę odpływu (patrz powyżej).</li> </ul>
Wskaźnik innych usterek „E:XX” świeci się	Uszkodzenie techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wezwać serwis fabryczny (podać kod usterki).</li> <li>Wyjąć wtyczkę.</li> </ul>
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz „Anulowanie programu”).</li> </ul>
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach.</li> <li>Nigdy nie zmywać części rdzewiających.</li> </ul>

Usterka	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naczynia ułożyć pojedynczo, unikając ich stykania się.</li> <li>Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).</li> <li>Wybrać intensywniejszy program.</li> <li>Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz powyżej).</li> <li>Wyczyścić filtry (patrz powyżej).</li> <li>Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.</li> </ul>
Plamy i smugi	Za wysokie / niskie dozowanie płynu nabyliczającego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie.</li> <li>Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.</li> </ul>
Naczynia nie są wysuszone	Płyn nabyliczający Zła skuteczność suszenia używanego kompaktowego produktu czyszczącego Nastawienie urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększyć dozowanie.</li> <li>Zmienić produkt.</li> <li>Zastosować płyn nabyliczający.</li> <li>Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu).</li> <li>Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody.</li> <li>Napełnić solą specjalną.</li> </ul>
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody Brak soli specjalnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napełnić solą specjalną.</li> </ul>
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne / matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szklano nie nadaje się do zmywania w zmywarkach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Używać szkła nadającego się do zmywania w zmywarkach.</li> <li>Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.</li> </ul>
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).</li> <li>Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.</li> </ul>

## Anulowanie programu ...

## Właściwe wkładanie naczyń ...

Podczas przebiegu programu przytrzymać wciśnięty przycisk START przez ok. 3 sek. (Reset).



Wyświetlacz cyfrowy wskazuje „0:01” po około 1 minucie koniec programu, pojawi się 0:00



Wyłączyć urządzenie

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.