












































## Преглед на програмите

Програма/вид дрехи/указания	Настройки
<b>Име на програма</b> : Кратко обяснение на програмата, съответно за какви тъкани е подходяща.	макс. зареждане; Температура (* = студена)
	обороти на центрофугата*
	допълнителни Настройки на програмите
 <b>Памук</b> : Чувствителни тъкани, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват	8 кг/5** кг; * - 90 °C
<b>Указание</b>	---, 0 - 1200* об./мин.
■ При настройка <b>Есо</b> температурата на пране е по-ниска от избраната температура. При специално желание за достигане на температурата на сапунената луга използвайте програмата без настройка <b>Есо</b> при нужда с по-висока температура.	Speed Eco =     , пред- пране, допълнително изплакване
■ При настройка <b>Speed</b> подходящо за кратка програма за леко замърсени дрехи.	
 <b>Лесна поддръжка</b> : Тъкани от синтетични или смесени тъкани	4 кг; * - 60 °C
	---, 0 - 1200 об./мин.
	Speed Eco =     , пред- пране, допълнително изплакване
 <b>Вълна</b> : Тъкани, които могат да се перат на ръка или машинно от вълна или със съдържание на вълна; много щадяща програма за пране, за да се предотврати свиването на дрехите, по-дълги паузи на програмата (дрехите престояват във водата)	макс. 2 кг; * - 40 °C
<b>Указание</b>	---, 0 - 800 об./мин.
■ Вълната има животински произход, например: ангора, алпака, лама, овца.	-
■ За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за вълна.	
  <b>SuperQuick 15'/30'</b> : екстра кратка-програма за около 15/30 минути, подходяща за малки, слабо замърсени партиди бельо	2/3,5 кг; * - 40 °C
<b>Указание:</b> При настройка <b>Speed</b> се изпълнява програмата <b>SuperQuick 15'</b> .	0 - 1200 об./мин.
	Speed = 
 <b>Mix</b> : смесено зареждане, състоящо се от памук и синтетика	4 кг; * - 40 °C
	---, 0 - 1200* об./мин.
	Speed Eco =     , пред- пране, допълнително изплакване
* макс. число на оборотите зависи от програмата и от модела	
** намалено зареждане при настройка <b>Speed</b>	

Програма/вид дрехи/указания	Настройки
<p> <b>Night wash</b> : изключително тиха програма на пране за пране през нощта, подходяща за текстил от памук, лен, синтетика или смесени тъкани</p> <p><b>Указание:</b> Деактивиран сигнал за край</p>	<p>4 кг;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 1200 об./мин.</p> <p>Speed Eco    , пред-пране, допълнително изплакване</p>
<p> <b>Изплакване</b> : Допълнително изплакване с възможност за избиране на оборотите на центрофугата</p>	<p>-; -</p> <p>---, 0 - 1200** об./мин.</p> <p>-</p>
<p> <b>Центрофугиране</b>/ <b>Изпомпване</b> : Допълнително центрофугиране с възможност за избиране на оборотите на центрофугата. Ако трябва само да се изпомпва, поставете оборотите на центрофугиране на 0.</p> <p><b>Указание:</b> Показанието за време до приключване се актуализира в зависимост от вида на програмата.</p>	<p>-; -</p> <p>---, 0 - 1200** об./мин.</p> <p>-</p>
<p> <b>Почистване на барабана</b> : Програма за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат, например преди 1. пране, при често пране с ниска температура (40 °C и по-ниска) или при образуване на миризма след по-дълго отсъствие.</p> <p><b>Указание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Изпълнете програма за поддръжка на барабана без пране.</li> <li>■ Използвайте прах за пълно пране или съдържащ белина перилен препарат. За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчаното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или за фини тъкани.</li> </ul>	<p>0 кг; 90 °C</p> <p>1200 об./мин.</p> <p>-</p>
<p> <b>Фини/Коприна</b> : за чувствителни материи, които могат да се перат, например от коприна, сатен, синтетика или смесени тъкани (Например копринени блузи и шалове)</p> <p><b>Указание:</b> За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за фино пране или коприна.</p>	<p>2 кг;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 об./мин.</p> <p>Speed Eco    , пред-пране, допълнително изплакване</p>
<p> <b>Синтетични влакна</b> : текстили, които могат да се перат машинно, напълнени със синтетични влакна, възглавници, спално бельо; подходящо също за пълнежи със синтетични влакна</p> <p><b>Указание:</b> Големите дрехи перете самостоятелно. Използвайте фин перилен препарат - моля спазвайте знака аз поддръжка. Пестеливо дозирайте перилния препарат.</p>	<p>2 кг;  - 60 °C</p> <p>---, 0 - 1200 об./мин.</p> <p>Speed Eco    , допълнително изплакване</p>
<p> <b>Спортно облекло</b> : Тъкани от микровлакна за спорт и за свободното време</p> <p><b>Указание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Прането не трябва да се третира с омекотител.</li> <li>■ Преди пране основно почистете чекмеджето за перилен препарат (всички отделения) от остатъци от омекотител.</li> </ul>	<p>2 кг;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 об./мин.</p> <p>Speed Eco    , пред-пране, допълнително изплакване</p>
<p>* макс. число на оборотите зависи от програмата и от модела</p> <p>** намалено зареждане при настройка <b>Speed</b></p>	

Програма/вид дрехи/указания	Настройки
 <b>Дънки/Тъмни дрехи</b> : Тъмни тъкани от памук и тъмни, лесни за поддържане тъкани; Перете тъканите с вътрешната страна навън.	3,5 кг;  - 40 °C ----, 0 - 1200 об./мин. Speed Eco    , предпране, допълнително изплакване
 <b>Ризи/Бизнес облекла</b> : връхни ризи/блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани <b>Указание</b> ■ При настройка <b>Защита от намачкване</b> (депенд он модел!) ризите/блузите се центрофугират само леко, сушене без нужда от гладене. —> Ефект на самоизправяне ■ Перете ризите/блузите от коприна /чувствителни материали на програмата <b>Фино/коприна</b> .	2 кг;  - 60 °C ----, 0 - 800 об./мин. Speed Eco    , предпране, допълнително изплакване
 <b>AllergyPlus</b> : издръжливи материи от памук или лен <b>Указание</b> : Особено подходящо за завишени хигиенични изисквания или особено чувствителна кожа поради по-дългото пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото изплакване.	7,5 кг/5** кг;  - 60 °C ----, 0 - 1200* об./мин. Speed Eco    , предпране, допълнително изплакване
* макс. число на оборотите зависи от програмата и от модела ** намалено зареждане при настройка <b>Speed</b>	



## Стойности на потребление

### Консумация на енергия и вода, продължителност на програмата и остатъчна влажност на програмите за основно пране

(приблизителни данни)

Програма	Зареждане	Разход на енергия*	Разход на вода*	Продължителност на програмата*
Памук 20 °C	8 кг	0,25 kWh	87 л	2 ¾ ч
Памук 40 °C	8 кг	1,03 kWh	87 л	3 ч
Памук 60 °C	8 кг	0,96 kWh	87 л	2 ¾ ч
Памук 90 °C	8 кг	2,20, kWh	97 л	2 ¾ ч
Лесна поддръжка 40 °C	4 кг	0,70 kWh	61 л	2 ч
Смесено (Mix) 40 °C	4 кг	0,60 kWh	45 л	1 ¼ ч
Фино/Коприна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	37 л	¾ ч
Вълна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	40 л	¾ ч

Програма	приблизителни данни за остатъчна влажност**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	макс. 1400 об./мин.	макс. 1200 об./мин.	макс. 1000 об./мин.
Памук	48 %	53 %	62 %
Лесна поддръжка	40 %	40 %	40 %
Фини/Коприна	30 %	30 %	30 %
Вълна	45 %	45 %	45 %

\* Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степенята на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическия ток и избраните допълнителни функции стойности.

\*\* Данни за остатъчна влажност на базата на зависещото от програмата ограничение на оборотите при центрофугиране и максималното пълнене.

### Най-ефективни програми за памучен текстил

Следните програми (стандартни програми, маркирани с ◁) са за почистване на нормално замърсени памучни тъкани и са най-ефективни по отношение на комбинирания разход на енергия и вода.

Стандартни програми за памук съгласно Разпоредба (ЕС) No. 1015/2010		
Програма + температура + бутон	Зареждане	приблизителна продължителност на програмата
Памук + ◁60°C + Eco @ ◁	8 кг	3 ½ ч
Памук + ◁60°C + Eco @ ◁	4 кг	3 ½ ч
Памук + ◁40°C + Eco @ ◁	4 кг	3 ½ ч

Настройки на програмата за изпитвания и етикетирание относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС със студена вода (15 °C).  
 Задаването на температура на програмата се ръководи от посочената температура върху етикета за поддръжка на дрехите. Действителната температура на пране може да се различава от зададената температура на програмата от съображения за енергоспестяване.

### Указание

- Това приложение е съставна част от ръководството за експлоатация и монтаж. Моля, запазете всички документи, за по-късна употреба.
- Още важна информация ще намерите в ръководството за експлоатация и монтаж.

**WAT24440BY**

**9001032017 (9408)**

