






















































Pregled programov

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
Ime programa: katko pojasnilo programa oz. za katere tkanine je primen.	maks količina perila; temperatura (☼ = hladno) število vrtljajev za ožemanje* dodatne programske nastavitve
 Bombaž: odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1200* vrt/min
Opombe	Speed Eco =     , predpranje, voda+
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavitvi Eco je temperatura pranja nižja od izbrane temperature. Pri posebni želji glede doseganja temperature pralne raztopine, uporabite program brez nastavitve Eco po potrebi z višjo temperaturo. ■ Pri nastavitvi načina Speed primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo. 	
 Preprosta nega: tkanine iz sintetike ali mešanih tkiv	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 vrt/min
	Speed Eco =     , predpranje, voda+
 Volna: tkanine za ročno ali strojno pranje iz volne ali z deležem volne; program za posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila, daljši premori programa (tkanine mirujejo v pralnem lugu)	maks. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 vrt/min
Opombe	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje. 	
 SuperQuick 15'/30' : posebej kratek program pribl. 15/30 minut, primeren za rahlo umazano manjšo količino perila	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0 - 1200 vrt/min
Opomba: Pri nastavitvi načina Speed se izvede program SuperQuick 15'	Speed = 
 Mešano: mešano perilo iz bombaža in sintetike	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200* vrt/min
	Speed Eco =     , predpranje, voda+
 Night wash: posebej tih program za pranje ponoči, primeren za tkanine iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200 vrt/min
Opomba: deaktiviran signal za konec	Speed Eco =     , predpranje, voda+
* maks. število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
** manjša količina perila pri izbiri načina Speed	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
 Izpiranje: posebno izpiranje z nastavljivim številom vrtljajev za ožemanje	- ; - ----, 0 - 1200** vrt/min -
 Ožemanje/izčrpavanje vode  : posebno ožemanje z izbirnim številom vrtljajev za ožemanje. Če želite le izčrpavanje, število vrtljajev za ožemanje nastavite na 0.	- ; - ----, 0 - 1200** vrt/min -
Opomba: Prikaz časa "Konec čez" se posodobi šele po zagonu programa.	-
 Nega bobna: program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, pri pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri pojavu neprijetnih vonjav po daljši odsotnosti.	0 kg; 90 °C 1200 vrt/min -
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Izvedite program za nego bobna brez perila. ■ Uporabljajte univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečitev tvorbe pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo. 	
 Občutljivo/svila: za občutljive pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih vlaken (npr. svilene bluže, šali)	2 kg;  - 40 °C ----, 0 - 800 vrt/min
Opomba: Uporabljajte za strojno pranje primerno pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.	Speed Eco =     , predpranje, voda+
 Perje: za strojno pranje primerne tkanine, polnjene s perjem, vzglavniki, posteljne odeje, primerno tudi za polnila s sintetičnimi vlakni	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 1200 vrt/min
Opomba: Velike dele operite posamično. Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo - prosimo, da upoštevate oznako za nego. Pralno sredstvo varčno dozirajte.	Speed Eco =     , voda&izpiranje+
 Športna oblačila: tkanine iz mikrovlaknen za šport in prosti čas	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 vrt/min
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perila ne smete izpirati z mehčalnim sredstvom. ■ Pred pranjem iz predala za pralno sredstvo (vse prekate) temeljito odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva. 	Speed Eco =     , predpranje, voda+
 Temno perilo: temne tkanine iz bombaža ali temne tkanine za preprosto nego; te tkanine perite obrnjene na notranjo stran	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 vrt/min
	Speed Eco =     , predpranje, voda+
* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
** manjša količina perila pri izbiri načina Speed	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
 Srajce/poslovna obleka: srajce/bluze iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken, ki jih ni treba likati Opombe <ul style="list-style-type: none"> Pri nastavitvi Zaščita pred mečkanjem (po modelu) se srajce/bluze le na hitro ožamejo, obesite jih mokre. —> Učinek samoglajenja Za pranje srajc/bluz iz svile/občutljivih materialov uporabljajte program za občutljivo perilo Fein/Seide. 	2 kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 800 vrt/min Speed Eco ≡ ⏻ Ⓜ ◀, predpranje, voda+
 AllergyPlus: odporne tkanine iz bombaža ali lana Opomba: Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.	7,5 kg/5** kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 1200* vrt/min Speed Eco ≡ ⏻ Ⓜ ◀, predpranje, voda+
* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela ** manjša količina perila pri izbiri načina Speed	



Vrednosti porabe

Poraba energije in vode ter preostala vlaga pri glavnih programih pranja

(pribl. navedbe)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bombaž 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Preprosta nega 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo/svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	približna preostala vlaga**		
	WAT28... maks. 1400 vrt/min	WAT24... maks. 1200 vrt/min	WAT20... maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Preprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo/svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

** Podatki o preostali vlagi na osnovi od programa odvisne omejitve števila vrtljajev za ožemanje in maksimalne količine perila.

Najbolj učinkoviti programi za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ◻) so primerni za pranje običajno umazanega bombažnega perila in so najučinkovitejši z vidika porabe vode in energije.

Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010		
Program + temperatura + tipka	Količina perila	približno trajanje programa
Bombaž + ◻60°C + Eco Ⓞ ◻	8 kg	3 ½ h
Bombaž + ◻60°C + Eco Ⓞ ◻	4 kg	3 ½ h
Bombaž+ ◻40°C + Eco Ⓞ ◻	4 kg	3 ½ h

Programska nastavitve za preverjanje in energetska oznaka po direktivi 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C).
Podana temperatura programa se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa.

Opombe

- Ta dodatek je sestvni del Navodila za postavitvev in uporabo. Prosimo, da vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo.
- Številne druge pomembne informacije najdete tudi v Navodilu za postavitvev in uporabo.

WAT24440BY

9001032052 (9408)

