






































## Преглед на програмите

Програма/вид дрехи/указания	Настройки
<b>Име на програма</b> : Кратко обяснение на програмата, съответно за какви тъкани е подходяща.	макс. зареждане; Температура (* = студена)
	обороти на центрофугата*
	допълнителни Настройки на програмите
 <b>Памук</b> : Чувствителни тъкани, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват	8 кг/5** кг; 20 - 90 °C
<b>Указание</b>	---, 0 - 1200* об./мин.
<ul style="list-style-type: none"> <li>При настройка <b>Есо</b> температурата на пране е по-ниска от избраната температура. При специално желание за достигане на температурата на сапунената луга използвайте програмата без настройка <b>Есо</b> при нужда с по-висока температура.</li> <li>При настройка <b>Speed</b> подходящо за кратка програма за леко замърсени дрехи.</li> </ul>	Speed Eco =     , защита срещу намачкване
 <b>Лесна поддръжка</b> : Тъкани от синтетични или смесени тъкани	4 кг; 30 - 40 °C
	---, 0 - 1200 об./мин.
	Speed Eco =     , защита срещу намачкване
 <b>Вълна</b> : Тъкани, които могат да се перат на ръка или машинно от вълна или със съдържание на върна; много щадяща програма за пране, за да се предотврати свиването на дрехите, по-дълги паузи на програмата (дрехите престояват във водата)	макс. 2 кг; 30 °C
<b>Указание</b>	----, 0 - 800 об./мин.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Вълната има животински произход, например: ангора, алпака, лама, овца.</li> <li>За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за вълна.</li> </ul>	-
 <b>SuperQuick 15'/30'</b> : екстра кратка-програма за около 15/30 минути, подходяща за малки, слабо замърсени партиди бельо	2/3,5 кг; 30 °C
<b>Указание:</b> При настройка <b>Speed</b> се изпълнява програмата <b>SuperQuick 15'</b> .	0 - 1200 об./мин.
	Speed = 
 <b>Mix</b> : смесено зареждане, състоящо се от памук и синтетика	4 кг; 40 °C
	---, 0 - 1200* об./мин.
	Speed Eco =     , защита срещу намачкване
 <b>Изплакване</b> : Допълнително изплакване с възможност за избиране на оборотите на центрофугата	-; -
	---, 0 - 1200** об./мин.
	Защита от намачкване
* макс. число на оборотите зависи от програмата и от модела	
** намалено зареждане при настройка <b>Speed</b>	

Програма/вид дрехи/указания	Настройки
<p> <b>Центрофугиране</b>/ <b>Изпопване</b> : Допълнително центрофугиране с възможност за избиране на оборотите на центрофугата. Ако трябва само да се изпопва, поставете оборотите на центрофугиране на 0.</p> <p><b>Указание:</b> Показанието за време до приключване се актуализира в зависимост от вида на програмата.</p>	<p>-; -</p> <p>---, 0 - 1200** об./мин.</p> <p>Защита от намачкване</p>
<p> <b>Фини/Коприна</b> : за чувствителни материи, които могат да се перат, например от коприна, сатен, синтетика или смесени тъкани (Например копринени блузи и шалове)</p> <p><b>Указание:</b> За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за фино пране или коприна.</p>	<p>2 кг; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 об./мин.</p> <p>Speed Eco =    , защита срещу намачкване</p>
<p> <b>Спортно облекло</b> : Тъкани от микровлакна за спорт и за свободното време</p> <p><b>Указание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Прането не трябва да се третира с омекотител.</li> <li>■ Преди пране основно почистете чекмеджето за перилен препарат (всички отделения) от остатъци от омекотител.</li> </ul>	<p>2 кг; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 об./мин.</p> <p>Speed Eco =    , защита срещу намачкване</p>
<p> <b>Дънки/Тъмни дрехи</b> : Тъмни тъкани от памук и тъмни, лесни за поддържане тъкани; Перете тъканите с вътрешната страна навън.</p>	<p>3,5 кг; 40 °C</p> <p>---, 0 - 1200 об./мин.</p> <p>Speed Eco =    , защита срещу намачкване</p>
<p> <b>AllergyPlus</b>: издръжливи материи от памук или лен</p> <p><b>Указание:</b> Особено подходящо за завишени хигиенични изисквания или особено чувствителна кожа поради по-дългото пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото изплакване.</p>	<p>7,5 кг/5** кг; 60 °C</p> <p>---, 0 - 1200* об./мин.</p> <p>Speed Eco =    , защита срещу намачкване</p>
<p>* макс. число на оборотите зависи от програмата и от модела</p> <p>** намалено зареждане при настройка <b>Speed</b></p>	



## Стойности на потребление

### Консумация на енергия и вода, продължителност на програмата и остатъчна влажност на програмите за основно пране

(приблизителни данни)


Програма	Зареждане	Разход на енергия*	Разход на вода*	Продължителност на програмата*
Памук 20 °C	8 кг	0,25 kWh	87 л	2 ¾ ч
Памук 40 °C	8 кг	1,03 kWh	87 л	3 ч
Памук 60 °C	8 кг	0,96 kWh	87 л	2 ¾ ч
Памук 90 °C	9 кг	2,20, kWh	97 л	2 ¾ ч
Лесна поддръжка 40 °C	4 кг	0,70 kWh	61 л	2 ч
Бързо/Смесено 40 °C	4 кг	0,60 kWh	45 л	1 ¼ ч
Фино/Коприна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	37 л	¾ ч
Вълна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	40 л	¾ ч

Програма	приблизителни данни за остатъчна влажност**		
	WAT28... макс. 1400 об./мин.	WAT24... макс. 1200 об./мин.	WAT20... макс. 1000 об./мин.
Памук	48 %	53 %	62 %
Лесна поддръжка	40 %	40 %	40 %
Фини/Коприна	30 %	30 %	30 %
Вълна	45 %	45 %	45 %







\* Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическият ток и избраните допълнителни функции стойности.

\*\* Данни за остатъчна влажност на базата на зависещото от програмата ограничение на оборотите при центрофугиране и максималното пълнене.

### Най-ефективни програми за памучен текстил

Следните програми (стандартни програми, маркирани с ) са за почистване на нормално замърсени памучни тъкани и са най-ефективни по отношение на комбинирания разход на енергия и вода.

Стандартни програми за памук съгласно Разпоредба (ЕС) No. 1015/2010

Програма + температура + бутон	Зареждане	приблизителна продължителност на програмата
Памук + 60°C + Eco  	8 кг	3 ½ ч
Памук + 60°C + Eco  	4 кг	3 ½ ч
Памук + 40°C + Eco  	4 кг	3 ½ ч

Настройките на програмата за изпитвания и етикетиране относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС със студена вода (15 °C).

Задаването на температура на програмата се ръководи от посочената температура върху етикета за поддръжка на дрехите. Действителната температура на пране може да се различава от зададената температура на програмата от съображения за енергоспестяване.

### Указание

- Това приложение е съставна част от ръководството за експлоатация и монтаж. Моля, запазете всички документи, за по-късна употреба.
- Още важна информация ще намерите в ръководството за експлоатация и монтаж.

WAT24360BY

9001032149 (9408)

