

Pregled programov

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
Ime programa: katko pojasnilo programa oz. za katere tkanine je primeren.	maks količina perila; temperatura (❄ = hladno) število vrtljajev za ožemanje* dodatne programske nastavitve
 Bombaž: odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana	8 kg/5** kg; 20 - 90 °C ----, 0 - 1000* vrt/min
Opombe	Speed Eco ≡    , zaščita pred mečkanjem
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavitvi Eco je temperatura pranja nižja od izbrane temperature. Pri posebni želji glede doseganja temperature pralne raztopine, uporabite program brez nastavitve Eco po potrebi z višjo temperaturo. ■ Pri nastavitvi načina Speed primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo. 	
 Preprosta nega: tkanine iz sintetike ali mešanih tkiv	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1000 vrt/min
	Speed Eco ≡    , zaščita pred mečkanjem
 Volna: tkanine za ročno ali strojno pranje iz volne ali z deležem volne; program za posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila, daljši premori programa (tkanine mirujejo v pralnem lugu)	maks. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 vrt/min
Opombe	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje. 	
 /  SuperQuick 15'/30' : posebej kratek program pribl. 15/30 minut, primeren za rahlo umazano manjšo količino perila	2/3,5 kg; 30 °C 0 - 1000 vrt/min
Opomba: Pri nastavitvi načina Speed se izvede program SuperQuick 15'	Speed ≡ 
 Mešano: mešano perilo iz bombaža in sintetike	4 kg; 40 °C ----, 0 - 1000* vrt/min
	Speed Eco ≡    , zaščita pred mečkanjem
 Izpiranje: posebno izpiranje z nastavljivim številom vrtljajev za ožemanje	-; - ----, 0 - 1000** vrt/min
	Zaščita pred mečkanjem
* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
** manjša količina perila pri izbiri načina Speed	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
<p> Ožemanje/  izčrpavanje vode: posebno ožemanje z izbirnim številom vrtljajev za ožemanje. Če želite le izčrpavanje, število vrtljajev za ožemanje nastavite na 0.</p> <p>Opomba: Prikaz časa "Konec čez" se posodobi šele po zagonu programa.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1000** vrt/min</p> <p>Zaščita pred mečkanjem</p>
<p> Občutljivo/svila: za občutljive pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetične ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, šali)</p> <p>Opomba: Uporabljajte za strojno pranje primerno pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 vrt/min</p> <p>Speed Eco    , zaščita pred mečkanjem</p>
<p> Športna oblačila: tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Perila ne smete izpirati z mehčalnim sredstvom. ■ Pred pranjem iz predala za pralno sredstvo (vse prekate) temeljito odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 vrt/min</p> <p>Speed Eco    , zaščita pred mečkanjem</p>
<p> Srajce/poslovna obleka: srajce/bluze iz bombaža, lana, sintetične ali mešanih vlaken, ki jih ni treba likati</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavitvi Zaščita pred mečkanjem se srajce/bluze le na hitro ožamejo, obesite jih mokre. —> Učinek samoglajenja ■ Za pranje srajc/bluz iz svile/občutljivih materialov uporabljajte program za občutljivo perilo Delicate/Silk (Srajce/poslovna obleka). 	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 vrt/min</p> <p>Speed Eco    , zaščita pred mečkanjem</p>
<p> AllergyPlus: odporne tkanine iz bombaža ali lana</p> <p>Opomba: Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.</p>	<p>7,5 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1000* vrt/min</p> <p>Speed Eco    , zaščita pred mečkanjem</p>
<p>* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela</p> <p>** manjša količina perila pri izbiri načina Speed</p>	



Vrednosti porabe

Poraba energije in vode ter preostala vlaga pri glavnih programih pranja

(pribl. navedbe)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bombaž Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ¾ h
Bombaž Eco** <60°C	4 kg	0,69 kWh	37 l	3 ¾ h
Bombaž Eco** <40°C	4 kg	0,34 kWh	37 l	3 ¾ h
Bombaž 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Preprosta nega 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo/Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	približna preostala vlaga***		
	WAT28... maks. 1400 vrt/min	WAT24... maks. 1200 vrt/min	WAT20... maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Preprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo/Svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

** Programska nastavitve za preverjanje in energetska oznaka po direktivi 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C). Podana temperatura programa se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa.

*** Podatki o preostali vlagi na osnovi od programa odvisne omejitve števila vrtljajev za ožemanje in maksimalne količine perila.

WAT20360BY

9001032204 (9712)

