



Cuadro de programas

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Denominación de los programas Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; * carga de ropa reducida al seleccionar la opción SpeedPerfect Temperatura ajustable Velocidad de centrifugado ajustable; ** la velocidad máxima del centrifugado depende del modelo Posibles opciones de programa
Algodón Tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90°	máx. 7 kg/4* kg - 90 °C ... 1400** r. p. m. , , , /
Algodón + Prelavado: programa con prelavado, prelavado a 30 °C; repartir el detergente en los compartimentos I y II Nota: Al ajustar SpeedPerfect , sirve como programa corto para prendas poco sucias.	
Sintéticos Tejidos sintéticos o mixtos	máx. 3 kg - 60 °C ... 1200** r. p. m. , , , /
Sintéticos + Prelavado: programa con prelavado; prelavado a 30 °C; repartir el detergente en los compartimentos I y II	
Mix Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos	máx. 3 kg - 40 °C ... 1200** r. p. m. , , , /
Notas ■ Permite lavar conjuntamente diferentes clases de prendas. ■ El programa Mix 40 °C con la máxima velocidad de centrifugado es perfectamente adecuado como programa de lavado rápido.	
Delicado/Seda Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas de seda o chales de seda)	máx. 2 kg - 40 °C ... 800 r. p. m. , , , /
Notas ■ Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda aptas para lavadora. ■ No se efectúan centrifugados entre los ciclos de aclarado	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
 / Lana Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora; Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado).	máx. 2 kg ❄ - 40 °C 🔄 ... 800 r. p. m. -
Notas ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina.	
 (Aclarado)/  (Centrifugado adicional) Para prendas lavadas a mano, tecla  Aclarado extra /  Agua extra activada Nota: Si solo se tiene que centrifugar, desactivar la tecla	máx. 7 kg - 🔄 ... 1400** r. p. m. 
 (Vaciado) del agua de lavado después de un programa con el ajuste 🔄 Parada de aclarado (sin centrifugado final) para tratar con suavidad las prendas delicadas	máx. 7 kg - - -
Rápido 15 min. Programa rápido de aprox. 15 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia	máx. 2 kg ❄ - 40 °C 🔄 ... 1200** r. p. m. -
 Antialergias Prendas de tejidos resistentes Nota: para personas con una piel particularmente delicada y sensible; se efectúa un lavado más largo a la temperatura seleccionada, con un nivel de agua mayor y un ciclo adicional de aclarado	máx. 7 kg/4* kg ❄ - 60 °C 🔄 ... 1400** r. p. m. 🌀, =🌀,  ,  / 
 Sport Para prendas deportivas de microfibras Notas ■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante. ■ Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber.	máx. 2 kg ❄ - 40 °C 🔄 ... 800 r. p. m. 🌀, =🌀,  ,  / 

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Camisas/Blusas	máx. 2 kg
Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado	✳ - 60 °C
Notas	🪥 ... 800 r. p. m.
■ Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa Delicados/Seda.	🌀, 🕒, 🧺, 🪥 / 📦
■ Planchado fácil: un solo ciclo de centrifugado; tender la ropa mojada	
Plumas	max. 3 kg
Tejidos con plumón que pueden lavarse a máquina	✳ - 40 °C
Notas	🪥 ... 1200** U/min
■ Lavar únicamente prendas con plumón, no almohadas ni edredones. Lavar las prendas muy grandes de forma individual. Dosificar el detergente con moderación. A continuación, secar la ropa en la secadora para evitar que el plumón se compacte.	🌀, 🕒, 🧺 / 📦
■ Las prendas no deben haberse tratado con suavizante.	
Ropa oscura	máx. 3 kg
Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos.	✳ - 40 °C
Lavar las prendas vueltas de revés (cara interior hacia fuera).	🪥 ... 1200** r. p. m.
Nota: Centrifugados entre aclarados y centrifugado final reducidos	🌀, 🕒, 🧺, 🪥 / 📦



Tabla de valores de consumo

Duración del programa y humedad residual de los programas de lavado principales

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodón 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Sintéticos 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicados/Seda 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programa	datos aproximados sobre la humedad residual ^{l**}			
	WAE28 ...	WAE24. ..	WAE20 ...	WAE16 ...
	máx. 1400 r. p. m.	máx. 1200 r. p. m.	máx. 1000 r. p. m.	máx. 800 r. p. m.
Algodón	53 %	58 %	68 %	80 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %	40 %
Delicados/Seda	30 %	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %	45 %
[*] Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.				
^{**} Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.				

Programas más eficientes para las prendas de algodón

Los siguientes programas (programas estándar, señalizados con ) son apropiados para la limpieza de prendas de algodón con una suciedad normal y son los más eficientes en cuanto al consumo combinado de energía y agua.

Programas estándar para algodón de acuerdo con el Reglamento UE 1015/2010	Carga	Duración aprox. del programa
Programa Algodón  + tecla   EcoPerfect	7 kg	3 ¾ h
Programa Algodón  + tecla   EcoPerfect	3,5 kg	3 ¾ h
Programa Algodón  + tecla   EcoPerfect	3,5 kg	3 ¼ h
Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.		

WAE24487ES

9001069209 (9507)

