


V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**



1


Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol/l	Nastavljen a vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

B



A


C

Hitro opravljeno ...



ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programske tipke A držite pritisnjene, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programske tipke C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.




2 Poljenje posebne soli







Odvijte pokrov.

Le pred prvim
pomivanjem,
napолните посуду
за sol z vodo.Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.

3 Poljenje sredstva za izpiranje

Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.Poljenje sredstva
za izpiranje.Zaprite pokrov.
KLIK!

4 Poljenje pomivalnega sredstva

Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vkllop naprave

Podatki o programih so laboratorijske merilne
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Intenzivno



70°

Avto

45°/65°
auto

Eco



50°

Ponoči *

40°
night

Steklo

40°
»/«

Hitro



45°

Zaženite program Naprej, gremo ...

8

7

9

Izklopite stroj Vse je jasno ...

Izklopite stroj

Vse je jasno ...

Varčevanje s časom
(VarioSpeedPlus)
... doseže se s povečano
porabo energije ob
nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cona
... perfektna
za mešano polnjenje.
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

HigienaPlus
(HygienePlus)
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.


Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost na
občutljive dele posode.)

** odvisno od modela


Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite




Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...



izperite pod
tekočo vodo ...




vstavite ...




Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline



spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...



odvijte zgornjo
brizgalko ...




očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte



Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...


... Samopomoč se izplača!

Motnja

Možni vzroki

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite in vklope strog oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja

Prekinitve programa ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.

Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

Motnja

Možni vzroki

Posoda ni čista

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
- Izberite močnejši program.
- Očistite brizgalke (glej zgoraj).
- Očistite sita (glej zgoraj).
- Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.

Madeži in proge

Dozirali ste preveč /
premalo sredstva za izpiranje

- Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.
- Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.

Posoda ni suha

Sredstvo za izpiranje

- Povečati doziranje.
- Zamenjati proizvod.
- Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

- Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
- Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.
- Dopolnite posebno sol.

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

- Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.
- Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
- Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.