

## Преглед на програмите

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
<b>Име на програмата</b> Кратко пояснение на програмата респ. за какви тъкани е подходяща.	макс. зареждане; избираема температура (* = студена) избираеми обороти на центрофугата**; ---- = спиране на изплакването избираеми допълнителни настройки на програмите
 <b>Cottons (Памук)</b> : траен текстил, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват	макс. 6,5 кг/4 кг*; * - 90 °C ----, 0 - 1200** об./мин.  Speed Eco  
 <b>Easy-Care (Лесна поддръжка)</b> : текстил от синтетика или смесени тъкани	макс. 3 кг; * - 60 °C ----, 0 - 1200** об./мин.  Speed Eco  
 <b>Wool (Вълна)</b> : тъкани от вълна или със съдържание на вълна, които могат да се перат на ръка или машинно; особено щадяща програма за пране с цел предотвратяване свиване на дрехите; по-дълги паузи на програмата (дрехите престояват в перилния разтвор)	макс. 2 кг; * - 40 °C ----, 0 - 800 об./мин. -
<b>Указание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вълната е с животински произход, например: ангора, алпака, лама, овца.</li> <li>■ За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за вълна.</li> </ul>	
 <b>SuperQuick 15'/30' (Много кратка 30'/15')</b> : екстра кратка програма с продължителност прил. 30 минути, подходяща за малки, леко замърсени количества пране	макс. 3,5 кг/2 кг*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** об./мин.  SpeedPerfect 
<b>Указание:</b> по-кратка продължителност на програмата (прил. 15 мин.) при настройка на програмата  SpeedPerfect 	
 <b>Mix (Смесени)</b> : смесено зареждане на текстилни тъкани от памук и синтетика	макс. 4 кг; * - 40 °C ----, 0 - 1200** об./мин.  Speed Eco  
* намалено количество за пълнене при настройка на програмата  SpeedPerfect 	
** макс. Обороты на центрофугата в зависимост от модела	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
 <b>Night wash (Нощно пране):</b> особено тиха програма за пране през нощта, подходяща за текстил от памук, лен, синтетика или смесени тъкани <b>Указание:</b> деактивиран сигнал за край	макс. 4 кг; * - 40 °C ----, 0 - 1200** об./мин.  Speed Eco  
 <b>Rinse (Изплакване):</b> Допълнително изплакване с центрофугиране	-; - ----, 0 - 1200** об./мин. 
 <b>Spin (Центрофугиране):</b> Екстра центрофугиране с възможност за избиране на оборотите  <b>Empty (Изпомпване):</b> изпомпване на водата от изплакването <b>Указание:</b> Ако трябва само да се изпомпва, поставете оборотите на центрофугиране на 0 - .	-; - 0 - 1200** об./мин. -
 <b>AllergyPlus (Хигиена):</b> траен текстил от памук или лен <b>Указание:</b> Особено подходяща при високи хигиенични изисквания или особено чувствителна кожа благодарение на по-продължителното пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото изплакване.	макс. 4,5 кг; * - 60 °C ----, 0 - 1200** об./мин.  Speed Eco  
 <b>Shirt/Blouses (Ризи/блузи):</b> неизискващи гладене връхни ризи от памук, лен, синтетика или смесени тъкани <b>Указание:</b> Перете ризи/блузи от коприна с програма <b>Delicate/Silk</b> (Фини/Коприна).	макс. 2 кг; * - 60 °C ----, 0 - 800 об./мин.  Speed Eco  
 <b>Dark wash (Тъмно пране):</b> текстил от памук и тъмен, лесен за поддръжка текстил	макс. 2 кг; * - 40 °C ----, 0 - 1200** об./мин.  Speed Eco  
 <b>Sportswear (Спортно облекло):</b> текстил от микрофибър за спорт и отдих <b>Указание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Прането не трябва да е третирано/да се третира с омекотител.</li> <li>■ Преди прането почистете основно чекмеджето за препарати (всички отделения) от остатъци от омекотител.</li> </ul>	макс. 2 кг; * - 40 °C ----, 0 - 800 об./мин.  Speed Eco  
 <b>Down (Пух):</b> дрехи, възглавници, юргани с пълнеж от пух, които могат да се перат машинно; подходяща също за пълнежи от синтетични влакна <b>Указание:</b> Перете отделно големите облекла. Използвайте детергент за леко пране – моля вземете предвид кода за поддръжка. Дозирайте детергента пестеливо.	макс. 1 кг; * - 60 °C ----, 0 - 1200** об./мин.  Speed Eco  
* намалено количество за пълнене при настройка на програмата  SpeedPerfect  ** макс. Обороты на центрофугата в зависимост от модела	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
 <b>Delicate/Silk (Фини/Коприна)</b> : за чувствителни материи, които могат да се перат, например от коприна, сатен, синтетика или смесени тъкани (напр. копринени блузи и шалове) <b>Указание:</b> За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за фино пране и/или коприна.	макс. 2 кг; * - 40 °C ----, 0 - 800 об./мин.  Speed Eco  Perfect  
 <b>Drum clean (Почистване на барабана)</b> : Програма за почистване и поддръжка на барабана и контейнера за перилен разтвор, например преди 1-то пране, при често пране на ниска температура (40 °C и по-ниска) или при образуване на мирис след по-продължителен период на отсъствие.	макс. 0 кг; 90 °C 1200** об./мин. -
<b>Указание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Изпълнете програмата, без да зареждате пране.</li> <li>■ Използвайте прах за интензивно пране или съдържащ белина перилен препарат. За избягване образуването на пяна използвайте само половината от препоръчаното от производителя на перилния препарат количество перилен препарат. Не използвайте перилен препарат за вълна или фини тъкани.</li> </ul>	
* намалено количество за пълнене при настройка на програмата  SpeedPerfect 	
** макс. обороти на центрофугата в зависимост от модела	



## Стойности на потребление

### Таблица със стойности на консумация

(приблизителни данни)

Програма	Зареждане	Консумация на електроенергия*	Консумация на вода*	Продължителност на програмата*
Cottons (Памук) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
Cottons (Памук) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
Cottons (Памук) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
Cottons (Памук) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
Easy-Care (Лесна поддръжка) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
Mix (Смесени) 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Фини/Коприна) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Wool (Вълна) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Програма	приблизителни данни за остатъчна влажност**		
	WLT24 ... макс. 1200 об./мин.	WLT20 ... макс. 1000 об./мин.	WLT16 ... макс. 800 об./мин.
Cottons (Памук)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Лесна поддръжка)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Фини/Коприна)	30 %	30 %	30 %
Wool (Вълна)	45 %	45 %	45 %

\* Действителните стойности могат да варират в зависимост от налягането и твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на текстила, използвания перилен препарат, колебанията в мрежовото напрежение и избраните допълнителни функции.

\*\* Данни за остатъчна влажност на базата на зависимостта от програмата - ограничение на оборотите при центрофугиране и максималното пълнене.

Програма	Зарежда- не	Годишна консумация на електроенергия	Годишна консу- мация на вода
Cottons (Памук) 40/60 °C +  EcoPerfect* 	6,5 kg	119 kWh	8800 l

\* Настройки на програмата за изпитване и етикетирание относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС със студена вода (15 °C).

## Най-ефективни програми за памучен текстил

Следните програми (стандартни програми, маркирани с ) са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни тъкани и са най-ефективни по отношение на комбинирания разход на електроенергия и вода.

Стандартни програми за памук съгласно Регламент (ЕС) № 1015/2010	Зареждане	приблизителна продължителност на програмата
Програма Cottons (памук)  + бутон  EcoPerfect* 	6,5 kg	5 1/2 h
Програма Cottons (памук)  + бутон  EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h
Програма Cottons (памук)  + бутон  EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h

Настройки на програмата за изпитвания и етикетирание относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС със студена вода (15 °C).  
Указаната температура за програмата се ръководи от посочената температура върху етикета с указания за поддръжка на текстила. Действителната температура за пране може да се различава от посочената температура за програмата с цел спестяване на електроенергия.

**WLT24440BY**
**9001079273 (9703)**
