



Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Programnavn Kort forklaring av programmet og hvilke tekstiler det er egnet for.	maks. tøymengde Temperatur; centrifugeringssturtall** Tilleggsinnstillinger for programmer Automatisk dosering kan velges / velges bort ✓, kan ikke velges -
Bomull Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes. Merk: Egnet som hurtigprogram for lett tilsmusset tøy med innstillingen Speed .	maks. 8.0 kg / 5.0*kg ⌘ - 90 °C; ⚭ - 1400** o/min Eco, Speed, ↕, ↓, ↑ ◊ ✓, ☀ ✓
Bomull Eco ↕ Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes; Energioptimalisert vasking ved reduksjon av temperatur med vaskeeffekt som kan sammenlignes med programmet Bomull . Merk: Vasketemperaturen er lavere enn den valgte temperaturen. Hvis du har et ønske om å nå vaskevannstemperaturen, må programmet Bomull ev. brukes med en høyere temperatur.	maks. 8.0 kg ⌘ - 90 °C; ⚭ - 1400** o/min ⤓, ↓, ↑ ◊ ✓, ☀ ✓
Syntetisk Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.	maks. 4.0 kg ⌘ - 60 °C; ⚭ - 1200** o/min Eco, Speed, ↕, ↓, ↑ ◊ ✓, ☀ ✓
Finvask/Silke For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. av silke, sateng, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler (f.eks. silkebluser, -sjal) Merk: Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask til finvask eller silke.	maks. 2.0 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 800 o/min Eco, Speed, ↕, ↓, ↑ ◊ ✓, ☀ ✓
Ull Tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. Spesielt skånsomt vaskeprogram for å unngå krymping, lengre programpasser (tekstilene hviler i vaskevannet)	maks. 2.0 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 800 o/min -
Merknader ■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull.	◊ -, ☀ ✓
Mix Blandet tøy som består av bomull og syntetiske tekstiler	maks. 4.0 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 1400** o/min Eco, Speed, ↕, ↓, ↑ ◊ ✓, ☀ ✓
* redusert tøymengde ved innstillingen Speed	
** maks. omdreiningstall avhengig av modell	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Syntetisk spesial (strykefritt pluss) Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler Tekstilene vaskes med innsiden ut.	maks. 3.5 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** o/min Eco, Speed, ↕, ↘, ↗ ⌚, ☈, ✓
Skylling / Sentrifugering / Utpumping Ekstra kombiprogram for å skylle og sentrifugere tøyet og pumpe ut vaskevannet	- -; ⚡ - 1400** o/min ⌚, ↗ ⌚, ☈, ✓
Merk: Ved dette programmet er innstillingen ⌚ aktivert fra fabrikken.	
Hvis det bare skal centrifugeres, deaktivérer du : innstillingen ⌚ og justerer centrifugeringshastigheten om nødvendig. Hvis det bare skal pumpes ut vann, deaktivérer du : innstillingen ⌚ og velger innstillingen ⚡ .	
Trommelrensingjøring Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved høppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids travær. Visningen ⚡ (minnefunksjon trommelrensingjøring) blinker når det er ikke brukt et program med 60 °C eller høyere temperatur på lengre.	0.0 kg 90 °C; 1200** o/min - ⌚, ☈ -
Merknader <ul style="list-style-type: none">■ Kjør programmet uten tøy i maskinen.■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.	
Super-kort 15/30° Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder	maks. 2.0 / 3.5 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** o/min - ⌚, ☈, ✓
Merk: Ved innstillingen Speed kjøres programmet Super 15 .	
Allergi+ Sliteserte tekstiler av bomull eller lin	maks. 6.5 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 1400** o/min Eco, Speed, ↕, ↘, ↗ ⌚, ☈, ✓
Automatisk 30° Mer skånsom behandling av tøyet Smussgrad og tekstiltype registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses.	maks. 3.5 kg automatisk inntil: 30 °C; 1000 o/min - ⌚, ☈, ✓
Skjortor Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre	maks. 2.0 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 800 o/min Eco, Speed, ↕, ↘, ↗ ⌚, ☈, ✓
Merknader <ul style="list-style-type: none">■ Ved innstillingen ↕ centrifugeres skjorter/bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. —> selvglattингseffekt■ Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for Finvask/Silke.	
* redusert tøymengde ved innstillingen Speed	
** maks. omdreiningstall avhengig av modell	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Sport	maks. 2,0 kg
Tekstiler av mikrofiber for sport og fritid.	* - 40 °C; Ø - 800 o/min
Merknader	Ø, 0-800 o/min
■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner.	Eco, Speed, ▲, ▼, ↑
■ Før vasking må venstre kammer i vaskemiddelskuffen rengjøres grundig.	△ -, Ø -
* redusert tøymengde ved innstillingen Speed	
** maks. omdreiningstall avhengig av modell	

Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene (omtrentlige angivelser)

Program	Fyll-mengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomull 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	omtrentlig restfuktighet**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	maks. 1400 o/min	maks. 1200 o/min	maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømpenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av centrifugeringsturtall og maksimal fylling.

no Vedlegg til bruks- og oppstillingsveiledning

Effektivitetstest- programmer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + temperatur	Fyllmengde	omtrentlig programvarighet
Bomull Eco + 60 °C	8 kg	3 1/2 h
Bomull Eco + 60 °C	4 kg	3 1/2 h
Bomull Eco + 40 °C	4 kg	3 1/2 h

Programinnsstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet, for å spare energi. Vaskeeffekten tilsvarer den valgte temperaturen.

Merknader

- Dette vedlegget er en bestanddel av bruks- og oppstillingsveiledningen. Ta vare på alle trykksakene i tilfelle du får bruk for dem senere.
- I bruks- og oppstillingsanvisningen finner du mange andre viktige opplysninger.

WAT286P8SN

9001100720 (9506)

