

 **Преглед на програмите**

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
<b>Име на програмата</b> Кратко пояснение на програмата resp. за какви тъкани е подходяща.	макс. зареждане Температура; обороти на центрофугата** допълнителни настройки на програмата автоматично дозиране може да се избира/отменя ✓, неизбирамо -
<b>织 Cottons (памук)</b> тъкан текстил, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват <b>Указание:</b> При настройка <b>Speed</b> подходящо за кратка програма за леко замърсени дрехи.	макс. 9.0 кг / 5.0* кг ⌘ - 90 °C; ⚡ - 1400** об./мин. Eco, Speed, ⚡, ↓, ↑ ◊ ✓, ⚡ ✓
<b>织 Cottons Eco (Памук Eco)</b> Чувствителни тъкани, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват; Оптимално за енергоспестяването пране чрез намаляване на температурата без промяна в качеството на прането в сравнение с програма <b>Памук</b> . <b>Указание:</b> Температурата на пране е по-ниска от избраната температура. При специално желание за достигане на температурата на салунената луга използвайте програмата <b>Памук</b> , при нужда с по-висока температура.	макс. 9,0 кг ⌘ - 90 °C; ⚡ - 1400** об./мин. ⚡, ↓, ↑ ◊ ✓, ⚡ ✓
<b>织 Easy-Care (лесна поддръжка)</b> Текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани	макс. 4,0 кг ⌘ - 60 °C; ⚡ - 1200** об./мин. Eco, Speed, ⚡, ↓, ↑ ◊ ✓, ⚡ ✓
<b>织 Delicate / Silk (Фини / коприна)</b> чувствителни матери, които могат да се перат, например от коприна, катен, синтетика или смесени тъкани (напр. копринени блузи и шалове) <b>Указание:</b> За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за фино пране или коприна.	макс. 2,0 кг ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 об./мин. Eco, Speed, ⚡, ↓, ↑ ◊ ✓, ⚡ ✓
<b>织 Wool (Вълна)</b> тъкани, които могат да се перат на ръка или машинно от вълна или със съдържание на вълна; много щадяща програма за пране, за да се предотврати свиването на дрехите, по-дълги паузи на програмата (дрехите престояват във водата)	макс. 2,0 кг ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 об./мин. -
<b>Указание</b> ■ Вълната е с животински произход, например: ангора, алпака, лама, овча. ■ За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за вълна.	◊ -, ⚡ ✓
<b>织 Mix (смесени)</b> смесено зареждане, състоящо се от памук и синтетика	макс. 4,0 кг ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1400** об./мин. Eco, Speed, ⚡, ↓, ↑ ◊ ✓, ⚡ ✓

\* намалено зареждане при настройка **Speed**

\*\* макс. Обороти на центрофугата в зависимост от модела

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
<b>Dark wash (Лесна поддръжка плюс)</b> Тъмни материји от памук и тъмни, лесни за поддръжка материји; Перете тъканите с вътрешната страна навън.	макс. 3,5 кг ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** об./мин. Eco, Speed, , , ∅ ✓, ☀ ✓
<b>Rinse / Spin / Empty</b> <b>(Изплакване / центрофугиране / изпомпване)</b> комбинирана допълнителна програма за изплакване, центрофугиране на прането и изпомпване на водата	- -; ⚡ - 1400** об./мин. ,
<b>Указание:</b> Фабрично при тази програма е активирана настройката .	∅ -, ☀ ✓
<b>Ако трябва само да се центрофугира:</b> Деактивирайте настройката  и при нужда напаснете обратните на центрофугата.	0,0 кг
<b>Трябва да се изпомпва само водата:</b> Настройката  се деактивира и се избира настройката .	90 °C; 1200** об./мин.
<b>Drum Clean (Почистване на барабана)</b> Програма за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за периоден препарат, например преди 1. пране, при чисто пране с ниска температура (40 °C и по-ниска) или при образуване на миризма след по-дълго отсъствие. Индикаторът  (функция за подсещане за грижа за барабана) мига, ако по-дълго време не се използвали програма с 60 °C или по-високи температури.	- ∅ -, ☀ -
<b>Указание</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Изпълните програмата, без да зареждате пране.</li> <li>■ Използвайте прах за интензивно пране или съдържащ белина перилен препарат. За избагване на образуване на пляна използвайте само половината от препоръчуваното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или фини тъкани.</li> </ul>	
<b>SuperQuick 15' / 30'</b> екстра кратка програма за около 15 / 30 минути, подходяща за малки, слабо замърсени партиди бельо	макс. 2,0 / 3,5 кг ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** об./мин.
<b>Указание:</b> При настройка <b>Speed</b> се изпълнява програмата <b>Super 15</b> .	- ∅ ✓, ☀ ✓
<b>Hygiene (Хигиена)</b> издръжливи материји от памук или лен	макс. 6,5 кг ⌘ - 60 °C; ⚡ - 1400** об./мин.
<b>Указание:</b> Особено подходящо за завишени хигиенични изисквания или особено чувствителна кожа поради по-дългото пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото изплакване.	Eco, Speed, , , ∅ ✓, ☀ ✓
<b>Automatic Soft (Автоматично мяко)</b> щадящо дрехите обработване;	макс. 3,5 кг автоматично до: 30 °C; 1000 об./мин.
Степента на замърсяване и вида на материала се регистрират автоматично и прането и интелигентното дозиране се напасват.	- ∅ ✓, ☀ ✓
<b>Shirt / Blouses (Ризи / блузи)</b> връхни ризи/блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани	макс. 2,0 кг ⌘ - 60 °C; ⚡ - 800 об./мин.
<b>Указание</b>	Eco, Speed, , ∅ ✓, ☀ ✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ При настройка  ризите / блузите се центрофугират само леко, сушени без нужда от гладене. —&gt; Ефект на самоизправяне</li> <li>■ Перете ризите / блузите от коприна / чувствителни материали на програма <b>Фини / коприна</b>.</li> </ul>	
* намалено зареждане при настройка <b>Speed</b>	
** макс. Обороти на центрофугата в зависимост от модела	

**Програма/Вид пране/Указания****Настройки****Sports / Fitness (Спортни дрехи)**

макс. 2,0 кг

⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 об./мин.

⚡, 0 - 800 об./мин.

Eco, Speed, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡

⌚ -, ⚡ -

Тъкани от микровлакна за спорт и за свободното време

**Указания**

■ Прането не трябва да се третира с омекотител.

■ Преди пране основно почистете лявото отделение в чекмеджето за перилен препарат.

\* намалено зареждане при настройка **Speed**

\*\* макс. Обороти на центрофугата в зависимост от модела

**Стойности на потребление****Консум на енергия и вода, продължителност на програмата и остатъчна влажност на програмите за основно пране** (приблизителни данни)

Програма	Зареждане	Консумация на електроенергия*	Консумация на вода*	Продължителност на програмата*
памук 20 °C	9 кг	0,25 kWh	90 л	2 ¾ ч
памук 40 °C	9 кг	1,10 kWh	90 л	3 ч
памук 60 °C	9 кг	1,06 kWh	90 л	2 ¾ ч
памук 90 °C	9 кг	2,14 kWh	100 л	2 ¾ ч
лесна поддръжка 40 °C	4 кг	0,70 kWh	61 л	2 ч
Смесено 40 °C	4 кг	0,60 kWh	45 л	1 ¼ ч
Фини / коприна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	37 л	¾ ч
Вълна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	40 л	¾ ч

**Програма****приблизителни данни за остатъчна влажност\*\*****WM14T...****макс. 1400 об./мин.****WM12T...****макс. 1200 об./мин.****WM10T...****макс. 1000 об./мин.**

памук

48 %

53 %

62 %

лесна поддръжка

40 %

40 %

40 %

фини/коприна

30 %

30 %

30 %

вълна

45 %

45 %

45 %

\* Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическия ток и избрани допълнителни функции стойности.

\*\* Данни за остатъчна влажност на базата на зависещото от програмата ограничение на оборотите при центрофугиране и максималното пълнене.

**Най-ефективни програми за памучен текстил**

Следните програми (стандартни програми, маркирани с ) са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни тъкани и са най-ефективни по отношение на комбинирания разход на електроенергия и вода.

**Стандартни програми за памук съгласно Разпоредба (ЕС) №. 1015/2010**

Програма + температура	Зареждане	приблизителна продължителност на програмата
Памук Eco  + 60 °C	9 кг	4 ¾ ч
Памук Eco  + 60 °C	4,5 кг	4 ½ ч
Памук Eco  + 40 °C	4,5 кг	4 ½ ч

Настройки на програмата за изпитване и етикетиране относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/EС със студена вода (15 °C).  
Задаването на температура на програмата се ръководи от посочената температура върху етикета за поддръжка на дрехите. Действителната температура за пране може да се различава от посочената температура за програмата с цел спестяване на електроенергия, действието при пране отговаря на избраната температура.

**Указание**

- Това приложение е съставна част от ръководството за експлоатация и монтаж. Моля, запазете всички документи, за по-късна употреба.
- Още важна информация ще намерите в ръководството за експлоатация и монтаж.

**WAT28660BY****9001104616 (9506)**