





















Pregled programov

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
Naziv programa Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	največja količina perila Temperatura; število vrtljajev ožemanja** dodatne nastavitve programov samodejno doziranje možnost aktivacije/deaktivacije ✓, brez možnosti izbire -
 Cottons (Bombaž) odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi Opomba: Pri nastavitvi načina Speed primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.	maks. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Cottons Eco (Bombaž Eco) odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi Energijsko učinkovito pranje z zmanjšanjem temperature ob učinku pranja, primerljivem s programom Volna . Opomba: Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite, da temperatura pralne raztopine doseže določeno temperaturo, uporabite program Volna in po potrebi z višjo temperaturo.	maks. 9.0 kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** vrt/min  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Easy-Care (Preprosta nega) Tkanine iz sintetične ali mešanih vlaken	maks. 4.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Delicate / Silk (Občutljivo / Svila) za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetične ali mešanih tkanin (npr. svilene bluže, šali) Opomba: Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Wool (Volna) volna, ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tekstil z visokim odstotkom volne; posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitve med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini) Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje. 	maks. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 vrt/min - ◊ -, * ✓
 Mix (Mešano) mešana polnitev perila iz bombaža in sintetične	maks. 4.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 1400** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓

* manjša količina perila pri nastavitvi **Speed**

** maks. štev. obratov za ožemanje odvisno od modela

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
<p> Dark wash (Izredno enostavna nega) temen tekstil iz bombaža ali temen tekstil z enostavno nego; Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.</p>	<p>maks. 3.5 kg * - 40 °C; ∅ - 1200** vrt/min Eco, Speed, , , ∅ ✓, ✓</p>
<p> Rinse / Spin / Empty (Izpiranje / Ožemanje / Črpanje) kombinirani dodatni program za izpiranje in ožemanje perila ter črpanje vode Opomba: Po tovarniških nastavitvah je pri tem programu aktivirana nastavitveva .</p> <p>Če želite samo ožemanje: Izključite nastavitveva in po potrebi prilagodite št. vrtljajev. Če želite samo črpanje vode: Izključite nastavitveva in izberite nastavitveva .</p>	<p>- ; ∅ - 1400** vrt/min , ∅ -, ✓</p>
<p> Drum Clean (Čiščenje bobna) Program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, ob pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri neprijetnih vonjavah, če aparata niste uporabljali dlje časa. Prikaz (funkcija opominjanja na čiščenje bobna) utripa, če dlje časa niste uporabili programa pri 60 °C ali več.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Program izvedite brez perila. ■ Uporabite univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z bellilom. Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo. 	<p>0,0 kg 90 °C; 1200** vrt/min - ∅ -, -</p>
<p> SuperQuick 15' / 30' izredno kratek program, pribl. 15 / 30 minut, primeren za majhne količine rahlo umazanega perila Opomba: Pri nastavitvi načina Speed se izvede program Super 15' .</p>	<p>maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ∅ - 1200** vrt/min - ∅ ✓, ✓</p>
<p> AllergyPlus (Higiena) odporne tkanine iz bombaža ali lana Opomba: Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.</p>	<p>maks. 6.5 kg * - 60 °C; ∅ - 1400** vrt/min Eco, Speed, , , ∅ ✓, ✓</p>
<p> Automatic Soft (Avto Mehko) nežnejše pranje perila; Stroj samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine ter ustrezno prilagodi potek pranja ter inteligentno doziranje.</p>	<p>maks. 3.5 kg avtomatsko, do 30 °C; 1000 obr/min - ∅ ✓, ✓</p>
<p>* manjša količina perila pri nastavitvi Speed ** maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela</p>	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
Shirt / Blouses (Srajce / Bluze) srajce in bluže iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati Opombe ■ Pri nastavitvi se srajce / bluže samo ožamejo, obesite jih mokre. —> Učinek samoglajenja ■ Srajce / bluže iz svile/občutljivih materialov perite s programom Občutljivo / Svila .	maks. 2.0 kg * - 60 °C; - 800 vrt/min Eco, Speed,
Sports / Fitness (Športna oblačila) Tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas. Opombe ■ Perilu nikoli ne dodajte mehčalca. ■ Pred pranjem temeljito očistite levi prekat predala za pralno sredstvo.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; - 800 vrt/min , 0-800 vrt/min Eco, Speed, , -
* manjša količina perila pri nastavitvi Speed ** maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	



Vrednosti porabe

Poraba- energije in vode, trajanje programa in preostala vlaga pri glavnih programih pranja (približni podatki)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bombaž 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Preprosta nega 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	približna navedba preostale vlage**		
	WAT28 ... maks. 1400 vrt/min	WAT24 ... maks. 1200 vrt/min	WAT20 ... maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Peprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo / Svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

** Podatki o preostali vlagi na osnovi od programa odvisne omejitve števila vrtljajev za ožemanje in maksimalne količine perila.

Najbolj učinkoviti programi za bombažne tkanine

Sledeči programi (standardni programi, označeni s simbolom ◻) so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so z ozirom na kombinirano porabo energije in vode najučinkovitejši.

Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010		
Program + temperatura	Količina perila	približno trajanje programa
Bombaž Eco ◻ + 60 °C ◻	9 kg	4 ¾ h
Bombaž Eco ◻ + 60 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h
Bombaž Eco ◻ + 40 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h

Programska nastavitve za preverjanje in označevanje po porabi energije po smernici 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C).
Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja ustreza tistemu z izbrano temperaturo.

Opombe

- Ta dodatek je sestvni del Navodila za postavitvev in uporabo. Prosimo, da vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo.
- Številne druge pomembne informacije najdete tudi v Navodilu za postavitvev in uporabo.

WAT28660BY

9001104621 (9506)

