
































Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p>Název programu Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.</p>	<p>max. naplnění</p> <p>teplota; rychlost odstředování**</p> <p>doplňující nastavení programu</p> <p>automatické dávkování zapnutí/vypnutí ✓, nelze zvolit -</p>
<p> Cottons (Bavlna) Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky. Upozornění: Při nastavení Speed vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.</p>	<p>max. 9,0 kg / 5,0* kg</p> <p>✳ - 90 °C; ⌚ - 1 400** ot/min</p> <p>Eco, Speed, </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p> Cottons Eco (Bavlna Eco) Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku. Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu bavlna. Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Při zvláštním přání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program Bavlna, resp. s vyšší teplotou.</p>	<p>max. 9,0 kg</p> <p>✳ - 90 °C; ⌚ - 1 400** ot/min</p> <p> </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p> Easy-Care (Snadná údržba) Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.</p>	<p>max. 4,0 kg</p> <p>✳ - 60 °C; ⌚ - 1 200** ot/min</p> <p>Eco, Speed, </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p> Delicate / Silk (Jemné / hedvábí) Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (hedvábné halenky, hedvábné šály). Upozornění: Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí vhodné pro praní v pračce.</p>	<p>max. 2,0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌚ - 800 ot/min</p> <p>Eco, Speed, </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p> Wool (Vlna) Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce. Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku). Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu. 	<p>max. 2,0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌚ - 800 ot/min</p> <p>-</p> <p>○ -, ✳ ✓</p>
<p> Mix Směs bavlněných a syntetických textilií.</p>	<p>max. 4,0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌚ - 1 400** ot/min</p> <p>Eco, Speed, </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p>* Redukované naplnění při nastavení Speed</p> <p>** Max. rychlost odstředování závisí na modelu</p>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p> Dark wash (Snadná údržba Plus) Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou. Textilie perte naruby.</p>	<p>max. 3,5 kg * - 40 °C; ⌀ - 1 200** ot/min Eco, Speed, , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p> Rinse /  Spin /  Empty (Máchání / odstředování / odčerpání) Kombinovaný zvláštní program pro máchání, odstředování prádla a odčerpání vody z máchání. Upozornění: Z výroby je u tohoto programu aktivované nastavení .</p>	<p>- -; ⌀ - 1 400** ot/min ,  ⊖ -,  ✓</p>
<p>Pokud se má provést pouze odstředování: Deaktivujte nastavení  a v případě potřeby upravte rychlost odstředování. Pokud se má jen odčerpát voda: Deaktivujte nastavení  a zvolte nastavení ⌀ .</p>	
<p> Drum Clean (Čištění bubny) Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti. Ukazatel  (funkce připomenutí údržby bubnu) bliká, když jste delší dobu nepoužili žádný program s teplotou 60 °C nebo vyšší. Upozornění ■ Program nechte proběhnout bez prádla. ■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.</p>	<p>0,0 kg 90 °C; 1 200** ot/min - ⊖ -,  -</p>
<p> SuperQuick 15' / 30' Extra krátký program cca 15 / 30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla. Upozornění: Při nastavení Speed proběhne program Super 15 .</p>	<p>max. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C; ⌀ - 1 200** ot/min - ⊖ ✓,  ✓</p>
<p> AllergyPlus (Hygiena) Odolné textilie z bavlny nebo lnu. Upozornění: Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.</p>	<p>max. 6,5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1 400** ot/min Eco, Speed, , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p> Automatic Soft (Auto šetrný) Šetrnější praní prádla. Automaticky se zjistí stupeň zašpinění a druh textilií a přizpůsobí se průběh praní a inteligentní dávkování.</p>	<p>max. 3,5 kg automaticky až: 30 °C; 1 000 ot/min - ⊖ ✓,  ✓</p>
<p>* Redukované naplnění při nastavení Speed ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu</p>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
 Shirt / Bluses (Košile / halenky) Nežehlivé košile / halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin.	max. 2,0 kg * - 60 °C; ∅ - 800 ot/min
Upozornění ■ Při nastavení  se košile / halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —> Samožehlicí efekt. ■ Košile / halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu Jemné / hedvábí .	Eco, Speed,  ,  ,  ∅ ✓, * ✓
 Sports / Fitness (Sportovní oděvy) Textilie z mikrovlákná pro sport a volný čas.	max. 2,0 kg * - 40 °C; ∅ - 800 ot/min
Upozornění ■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží. ■ Před práním důkladně vyčistěte levou komoru násypky na prací prostředky.	∅, 0-800 ot/min Eco, Speed,  ,  ,  ∅ -, * -
* Redukované naplnění při nastavení Speed	
** Max. rychlost odstřeďování závisí na modelu	



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů (přibližné údaje)


Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bavlna 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné / Hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WAT28 ... max. 1 400 ot/min	WAT24 ... max. 1 200 ot/min	WAT20 ... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné / Hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010		
Program + teplota	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Bavlna Eco  + 60 °C 	9 kg	4 ¾ h
Bavlna Eco  + 60 °C 	4,5 kg	4 ½ h
Bavlna Eco  + 40 °C 	4,5 kg	4 ½ h

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).
Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě.

Upozornění

- Tato příloha je součástí Vašeho návodu k použití a instalaci. Uchovejte všechny podklady pro pozdější použití.
- Mnoho dalších důležitých informací najdete také v návodu k použití a instalaci.

WAT28660BY

9001104624 (9506)

