









Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (☼ = kylmä) Linkousnopeus* Ohjelmien lisäasetukset
Puuvilla : Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Eco-asetuksella pesulämpötila on valittu lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman Eco-asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla. ■ Speed-asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille. 	8 kg/5** kg; 20 - 90 °C ----, 0 - 1400* 1/min Speed Eco ≡ ⏻ Ⓞ
Siliävät : Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	4 kg; 30 °C ----, 0 - 1200 1/min Speed Eco ≡ ⏻ Ⓞ
Villa : Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutustumista, pitemmät pesutauot (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikuttamatta). Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpaka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta. 	enint. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 1/min -
Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä Huomautus: Speed -asetuksella suoritetaan Superpika 15' -ohjelma.	2/3,5 kg; 30 °C 0 - 1200 1/min Speed ≡ ⏻
Mix : Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia	4 kg; 40 °C ----, 0 - 1400* 1/min Speed Eco ≡ ⏻ Ⓞ
Huuhtelu : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa	-; - ----, 0 - 1400** 1/min -
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä Speed -asetuksella	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<p>Linkous/Veden poisto :Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0.</p> <p>Huomautus: Ajustusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.</p>	<p>-; -</p> <p>---, 0 - 1400** 1/min</p> <p>-</p>
<p>Hienopesu/Silkki : Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoittekuitua (esim. silkipuserot, -huivit)</p> <p>Huomautus: Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 1/min</p> <p>Speed Eco </p> <p></p>
<p>Sport : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäätymistä. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 1/min</p> <p>Speed Eco </p> <p></p>
<p>Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoittekuitua</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rypistymisenesto (mallista riippuen)-asetuksella paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikeat itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, Hienopesu/silkki-ohjelmalla. 	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 1/min</p> <p>Speed Eco </p> <p></p>
<p>Allergia +: Kulutusta kestävätkä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa</p> <p>Huomautus: Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.</p>	<p>7,5 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>---, 0 - 1400* 1/min</p> <p>Speed Eco </p> <p></p>
<p>* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen</p> <p>** pienempi täyttömäärä Speed-asetuksella</p>	



Kulutuservat

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**		
	WAT28... enint. 1400 1/min	WAT24... enint. 1200 1/min	WAT20... enint. 1000 1/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan		
Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla + + Eco 	8 kg	3 ½ h
Puuvilla + + Eco 	4 kg	3 ½ h
Puuvilla + + Eco 	4 kg	3 ½ h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitaintää (15 °C).
Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT283L8SN

9001107602 (9508)

