



Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (☼ = kylmä) Linkousnopeus* Ohjelmien lisäasetukset
Puuvilla : Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	9 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ---, 0 - 1400* 1/min Speed Eco = , rypistymisenesto , huuh-telu+
Huomautuksia ■ Eco -asetuksella pesulämpötila on valittu lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman Eco -asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla. ■ Speed -asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	
Siliävät : Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	4 kg; ☼ - 60 °C ---, 0 - 1200 1/min Speed Eco = , rypistymisenesto , huuh-telu+
Villa : Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, pitemmät pesutauot (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikku-matta).	enint. 2 kg; ☼ - 40 °C ---, 0 - 800 1/min -
Huomautuksia ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpakka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.	
Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0 - 1200 1/min Speed =
Huomautus: Speed -asetuksella suoritetaan Superpika 15' -ohjelma.	
Mix : Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä mate-riaalia	4 kg; ☼ - 40 °C ---, 0 - 1400* 1/min Speed Eco = , rypistymisenesto , huuh-telu+
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä Speed -asetuksella	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Yö-ohjelma : Erityisen hiljainen pesuohjelma pyykinpesuun yöllä, sopii tekstiileille, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua Huomautus : Loppusignaali deaktivoitu	4 kg; - 40 °C ---, 0 - 1200 1/min Speed Eco = , rypistymisenesto , huuhtelu+
Huuhtelu : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa	-; - ---, 0 - 1400** 1/min Rypistymisestä
Linkous/Veden poisto : Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0. Huomautus : Ajustusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.	-; - ---, 0 - 1400** 1/min Rypistymisestä
Rummun puhdistus : Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen. Huomautuksia ■ Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.	0 kg; 90 °C 1200 1/min -
Hienopesu/Silkki : Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit) Huomautus : Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	2 kg; - 40 °C ---, 0 - 800 1/min Speed Eco = , rypistymisenesto , huuhtelu+
Untuva : Konepestävät untuvatäytteiset tekstiilit, tyynyt, täkit; soveltuu myös synteettisiin täytteisiin Huomautus : Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta -noudata pesuohjelmekintöjä. Annostele pesuainetta säästeliäästi.	2 kg; - 60 °C ---, 0 - 1200 1/min Speed Eco = , huuhtelu+
Sport : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua Huomautuksia ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	2 kg; - 40 °C ---, 0 - 800 1/min Speed Eco = , esipesu , rypistymisenesto , huuhtelu+
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä Speed -asetuksella	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
SiliävätSpecial : Tummat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, ja tummat siliävät tekstiilit; pese nurinpäin käännettynä	3,5 kg; - 40 °C ----, 0 - 1200 1/min Speed Eco = , rypistymisenesto , huuhtelu+
Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	2 kg; - 60 °C ----, 0 - 800 1/min Speed Eco = , rypistymisenesto , huuhtelu+
Huomautuksia ■ Rypistymisenesto -asetuksella paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevat itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, Hienopesu/silkki -ohjelmalla.	
Allergia+ : Kulutusta kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	7,5 kg/5** kg; - 60 °C ----, 0 - 1400* 1/min Speed Eco = , rypistymisenesto , huuhtelu+
Huomautus : Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä Speed -asetuksella	



Kulutusarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttö-määrä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Puuvilla 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	enint. 1400 1/min	enint. 1200 1/min	enint. 1000 1/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %
* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.			
** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.			

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ◻) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan		
Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla +  + Eco  	9 kg	4 ¾ h
Puuvilla +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h
Puuvilla +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h
Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitintää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöystyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.		

Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT284B9SN

9001107815 (9508)

