

# Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Programnavn:</b> Kort forklaring av programmet hhv. for hvilke tekstiler det er egnet.	maks. tøymengde; temperatur (✿ = kaldt) Sentrifugeringshastighet* tilleggsinnstillinger for programmer
<b>Bomull:</b> slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes av bomull eller lin	9 kg/5** kg; ✿ - 90 °C ----, 0 - 1400* o/min
<b>Merknader</b>	Speed Eco =  , antikrøll  , antikrøll 
<b>Merk:</b> Ved innstillingen <b>Speed</b> utføres programmet <b>Ekstra kort 15'</b> .	
<b>Mix</b> : blandet tøymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler	4 kg; ✿ - 40 °C ----, 0 - 1400* o/min Speed Eco =  , antikrøll  , antikrøll  * maks. centrifugeringsturtall er avhengig av program og modell

\*\* redusert tøymengde ved innstillingen **Speed**

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger	
<b>Skylling:</b> Ekstra skylling med valgbar centrifugeringshastighet	-; - ----, 0 - 1400** o/min Antikrøll 	
<b>Sentrifugering/Utpumping:</b> Ekstra centrifugering med valgt centrifugerturtall. Sett sentrifugeringshastigheten på 0 dersom du bare ønsker utpumping.	-; - ----, 0 - 1400** o/min Antikrøll 	
<b>Merk:</b> Visningen av ferdig om-tiden aktualiseres først etter programstart.	Antikrøll 	
<b>Trommelren gjøring:</b> Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær.	0 kg; 90 °C 1200 o/min	
<b>Merknader</b>	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kjør trommelpleie-programmet uten tøy.</li> <li>■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaske middelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.</li> </ul>		
<b>Finvask/Silke:</b> For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f. eks. av silke, satin, syntetiske eller blandete fiber (f. eks. silkebluser, -sjal)	2 kg;  - 40 °C ----, 0 - 800 o/min	
<b>Merk:</b> Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.	Speed Eco  	
<b>Dunprogram :</b> Tekstiler, hodeputer eller sengetepper som er fylt med dun, også egnet for fylling med syntetisk fiber, og som kan vaskes i maskin.	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 1200 o/min	
<b>Merk:</b> Store plagg må vaskes alene. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.	Speed Eco   - 40 °C	
<b>Merknader</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner.</li> <li>■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner.</li> </ul>	----, 0 - 800 o/min Speed Eco   <td>3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 o/min Speed Eco   <p>* maks. centrifugeringsturtall er avhengig av program og modell</p> </td>	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 o/min Speed Eco   <p>* maks. centrifugeringsturtall er avhengig av program og modell</p>

\*\* redusert tøymengde ved innstillingen **Speed**

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Skjorter:</b> Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 800 o/min
<b>Merknader</b>	Speed Eco  , antikrøll , skylling+
■ Ved innstillingen <b>Antikrøll</b> centrifugeres skjorter/bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. —> selvglattингseffekt	
■ Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for <b>finvask/silke</b> .	
<b>Allergi+</b> : Slitesterke tekstiler av bomull eller lin	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C
<b>Merk:</b> Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.	----, 0 - 1400* o/min Speed Eco  , antikrøll , skylling+
* maks. centrifugeringsturtall er avhengig av program og modell	
** redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b>	

## Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene.

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ t
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 t
Bomull 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ t
Bomull 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ t
Syntetisk40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 t
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ t
Finvask/silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ t
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ t

Program	Omtrentlig restfuktighet**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 o/min	maks. 1200 o/min	maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %

\* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytype, -mengde og smussgrad, brukte vaskemiddel, svingninger i strømpenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

\*\* Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

### **Effektivitetstest- programmer for bomullstekstiler**

Følgende programmer (standardprogrammer merket med  ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

#### **Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010**

Program + temperatur + tast	Tøymengde	Omtrentlig programvarighet
Bomull +  + Eco 	9 kg	4 ¾ h
Bomull +  + Eco 	4,5 kg	4 ½ h
Bomull +  + Eco 	4,5 kg	4 ½ h

Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).

Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

### **Merknader**

- Dette vedlegget er en bestanddel av bruks- og oppstillingsveiledningen. Ta vare på alle trykksakene i tilfelle du får bruk for dem senere.
- I bruks- og oppstillingsanvisningen finner du mange andre viktige opplysninger.

### **WAT284B9SN**

**9001107816 (9508)**

