



Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<p>Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.</p>	<p>Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (☼= kylmä)</p> <p>Linkousnopeus*, (---- = ei linkousta)</p> <p>Ohjelmien lisäasetukset</p>
<p>Puuvilla : Kulutusta kestävä, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EcoPerfect ☼-asetuksella pesulämpötila on valittu lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman EcoPerfect ☼-asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla. ■ SpeedPerfect ⇌-asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille. 	<p>7 kg/5** kg; ☼ 90 °C</p> <p>----, 0 - 1600* 1/min</p> <p>SpeedPerfect ⇌, EcoPerfect ☼, Esipesu ↓, Vesi+ ↑</p>
<p>Siliävät : Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua</p>	<p>4 kg; ☼ 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 1/min</p> <p>SpeedPerfect ⇌, EcoPerfect ☼, Esipesu ↓, Vesi+ ↑</p>
<p>Villa : Käsin- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, pitemmät pesutauat (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikkumatta).</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alp akka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta. 	<p>enint. 2 kg; ☼ 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 1/min</p> <p>-</p>
<p>Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä</p> <p>Huomautus: SpeedPerfect ⇌-asetuksella suoritetaan Superpika 15'-ohjelma.</p>	<p>2/3,5 kg; ☼ 40 °C</p> <p>0 - 1200 1/min</p> <p>SpeedPerfect ⇌</p>
<p>Mix : Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia</p>	<p>4 kg; ☼ 40 °C</p> <p>----, 0 - 1600* 1/min</p> <p>SpeedPerfect ⇌, EcoPerfect ☼, Esipesu ↓, Vesi+ ↑</p>
<p>* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen</p> <p>** pienempi täyttömäärä SpeedPerfect ⇌-asetuksella</p>	

fi Liite käyttö- ja asennusohjeeseen

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Verhot : 3,5 kg painavia verhoja tai 25 - 30 m ² kevyitä verhoja Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> Alhaisempi linkousnopeus huuhtelukertojen välissä ja lopussa. Käytä verhoille konepesuun soveltuvaa pyykinpesuainetta. Tehtaalla esipesu ↓ - valitsin on asetettu ennakoon. Jos et halua esipestä, deaktivoi valitsin. 	3,5 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 U/min SpeedPerfect ≡☹, EcoPerfect ☹, Esipesu ↓, Vesi+ ☹
Huuhtelu : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa	;- ----, 0 - 1600* 1/min -
Linkous / Veden poisto : Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0. Huomautus : Ajustusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.	;- ----, 0 - 1600* 1/min -
Rummun puhdistus : Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen. Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostelee vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta. 	0 kg; 90 °C 1200 1/min -
Hienopesu / Silkki : Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit) Huomautus : Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	2 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 1/min SpeedPerfect ≡☹, EcoPerfect ☹, Esipesu ↓, Vesi+ ☹
Peitot : Konepestävät synteettisillä kuiduilla täytetyt tekstiilit, tyynyt, takit ja päiväpeitteet; soveltuu myös untuvatytteisiin Huomautus : Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjemerkinä. Annostelee pesuainetta säästeliäästi.	2 kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 1200 1/min SpeedPerfect ≡☹, EcoPerfect ☹, Vesi+ ☹
Sport : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä. 	2 kg; ❄ - 40 °C ---, 0 - 800 1/min SpeedPerfect ≡☹, EcoPerfect ☹, Esipesu ↓, Vesi+ ☹
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä SpeedPerfect ≡☹ - asetuksella	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Siliävät Special : Tummat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, ja tummat siliävät tekstiilit; pese nurinpäin käännettynä	3,5 kg; ❄ - 40 °C ---, 0 - 1200 1/min SpeedPerfect =  , EcoPerfect  , Esipesu  , Vesi+ 
Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	2 kg; ❄ - 60 °C ---, 0 - 800 1/min SpeedPerfect =  , EcoPerfect  , Esipesu  , Vesi+ 
Huomautuksia ■ Rypistymisenesto (mallista riippuen)-asetuksella paidat/ puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevat itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, Hienopesu / Silkki -ohjelmalla.	
Allergia + : Kulutusta kestävätkä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	7 kg/5** kg; ❄ - 60 °C ---, 0 - 1600* 1/min SpeedPerfect =  , EcoPerfect  , Esipesu  , Vesi+ 
Huomautus: . Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä SpeedPerfect =  - asetuksella	



Kulutusarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus
(keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 h
Puuvilla 60 °C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**			
	WAT32... enint. 1600 1/min	WAT28... enint. 1400 1/min	WAT24... enint. 1200 1/min	WAT20... enint. 1000 1/min
Puuvilla	44 %	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ◻) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan		
Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla + ◻60◻ + EcoPerfect ◻ ◻	7 kg	3 ½ h
Puuvilla + ◻60◻ + EcoPerfect ◻ ◻	3,5 kg	3 ½ h
Puuvilla + ◻40◻ + EcoPerfect ◻ ◻	3,5 kg	3 ½ h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitintää (15 °C).
Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöystistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT324L7SN

9001121948 (9710)

