



















## Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Programnavn:</b> Kort forklaring av programmet hhv. for hvilke tekstiler det er egnet.	maks. tøymengde; temperatur (☼ = kaldt) Sentrifugeringshastighet*, (---- = skyllestopp) tilleggsinnstillinger for programmer
<b>Bomull:</b> slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes av bomull eller lin <b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ved innstilling <b>EcoPerfect</b>  er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling <b>EcoPerfect</b> , eller ev. med en høyere temperatur.</li> <li>Egner seg med innstillingen <b>SpeedPerfect</b>  som hurtigprogram for lett tilsmusset vask.</li> </ul>	7 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1600* o/min SpeedPerfect  , EcoPerfect  , Forvask  , Vann+ 
<b>Syntetisk:</b> syntetiske tekstiler eller blandinger	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 o/min SpeedPerfect  , EcoPerfect  , Forvask  , Vann+ 
<b>Ull:</b> tekstiler av ull eller med ullandel som kan vaskes for hånd eller i maskin; spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyen krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet) <b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam.</li> <li>Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull.</li> </ul>	maks. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 o/min -
<b>Super-kort 15'/30'</b> : superRask-program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder <b>Merk:</b> . Ved innstillingen <b>SpeedPerfect</b>  utføres programmet <b>Super-kort 15'</b> .	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0-1200 o/min SpeedPerfect 
<b>Mix:</b> blandet tøymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1600* o/min SpeedPerfect  , EcoPerfect  , Forvask  , Vann+ 
* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell ** redusert tøymengde ved innstillingen <b>SpeedPerfect</b> 	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Gardiner</b> : 3,5 kg tunge gardiner eller 25–30 m <sup>2</sup> lette forheng <b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redusert skylling og sluttsentrifugering.</li> <li>Bruk et vaskemiddel som er egnet for maskinvask av gardiner.</li> <li>Tasten <b>Forvask</b> ↓, er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Deaktiver tasten dersom du ikke ønsker forvask.</li> </ul>	3,5 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 U/min SpeedPerfect = ⌚, EcoPerfect Ⓞ, Forvask ↓, Vann+ ⬆
<b>Skylling</b> : Ekstra skylling med valgbar sentrifugeringshastighet	-;- ----, 0 - 1600* o/min -
<b>Sentrifugering / Utpumping</b> : Ekstra sentrifugering med valgt sentrifugeringssturtall. Sett sentrigrugeringshastigheten på 0 dersom du bare ønsker utpumping.	-;- ----, 0 - 1600* o/min -
<b>Merk</b> : Visningen av ferdig om-tiden aktualiseres først etter programstart.	-
<b>Trommelrengjøring</b> : Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær.	0 kg; 90 °C 1200 o/min -
<b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kjør trommellepleie-programmet uten tøy.</li> <li>Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.</li> </ul>	
<b>Finvask / Silke</b> : For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f. eks. av silke, satin, syntetiske eller blandete fiber (f. eks. silkebluser, -sjal)	2 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 o/min SpeedPerfect = ⌚, EcoPerfect Ⓞ, Forvask ↓, Vann+ ⬆
<b>Merk</b> : Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.	
<b>Dyner</b> : Tekstiler, hodeputer, dyner, vatterte tepper eller sengetepper som er fylt med syntetisk fiber, også egnet for fylling med dyn, og som kan vaskes i maskin.	2 kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 1200 o/min SpeedPerfect = ⌚, EcoPerfect Ⓞ, Vann+ ⬆
<b>Merk</b> : Store plagg må vaskes alene. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.	
<b>Sport</b> : Tekstiler av mikrofaser for sport og fritid	2 kg; ❄ - 40 °C ---, 0 - 800 o/min SpeedPerfect = ⌚, EcoPerfect Ⓞ, Forvask ↓, Vann+ ⬆
<b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tøyet må ikke behandles med tøymykner.</li> <li>Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner.</li> </ul>	
* maks. sentrifugeringssturtall er avhengig av program og modell ** redusert tøymengde ved innstillingen <b>SpeedPerfect</b> = ⌚	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Syntetisk spesial</b> : Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler; tekstilene vaskes på "vrangen".	3,5 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 1200 o/min SpeedPerfect =☺, EcoPerfect ☺, Forvask ↓, Vann+ ↑
<b>Skjorter</b> : Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre <b>Merknader</b> ■ Ved innstillingen <b>Antikrøll</b> (avhengig av modell) sentrifugeres skjorter/bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. → selvglattingseffekt ■ Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for <b>Finvask / Silke</b> .	2 kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 800 o/min SpeedPerfect =☺, EcoPerfect ☺, Forvask ↓, Vann+ ↑
<b>Allergi +</b> : Slitesterke tekstiler av bomull eller lin <b>Merk:</b> . Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.	7 kg/5** kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 1600* o/min SpeedPerfect =☺, EcoPerfect ☺, Forvask ↓, Vann+ ↑
* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell ** redusert tøymengde ved innstillingen <b>SpeedPerfect</b> =☺	



## Forbruksverdier

### Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene.

(omtrentlige angivelser)


Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ t
Bomull 40 °C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 t
Bomull 60 °C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ t
Bomull 90 °C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ t
Syntetisk40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 t
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ t
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ t
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ t










Program	Omtrentlig restfuktighet**			
	WAT32... maks. 1600 o/min	WAT28... maks. 1400 o/min	WAT24... maks. 1200 o/min	WAT20... maks. 1000 o/min
Bomull	44 %	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %	45 %

\* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

\*\* Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringssturtall og maksimal fylling.

### Effektivitetstest- programmer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Tøymengde	Omtrentlig programvarighet
Bomull +  + EcoPerfect  	7 kg	3 ½ h
Bomull +  + EcoPerfect  	3,5 kg	3 ½ h
Bomull +  + EcoPerfect  	3,5 kg	3 ½ h

Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).  
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

### Merknader

- Dette vedlegget er en bestanddel av bruks- og oppstillingsveiledningen. Ta vare på alle trykksakene i tilfelle du får bruk for dem senere.
- I bruks- og oppstillingsanvisningen finner du mange andre viktige opplysninger.

**WAT324L7SN**

**9001121969 (9710)**

