

## P Pregled programa

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<b>Naziv programa</b>	maks. punjenje
Kratko objašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primijeren.	Temperatura; broj okretaja centrifuge** dodatne postavke programa
<b>☒ Cottons (Pamuk)</b> otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati	automatsko doziranje možete odabrati/poništiti odabir ✓, ne možete odabrati -
<b>Napomena:</b> Kod postavke <b>Speed</b> primjerenog kao kratki program za blago zaprljano rublje.	maks. 8.0 kg / 5.0* kg ⌘ - 90 °C; Ø - 1400** okr/min Eco, Speed, ☒, ↴, ↑ ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>☒ Cottons Eco (Pamuk Eco)☒</b> otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati Energetski optimizirano pranje smanjenjem temperature sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu <b>Pamuk</b> .	maks. 8.0 kg ⌘ - 90 °C; Ø - 1400** okr/min ☒, ↴, ↑ ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Napomena:</b> Temperatura pranja je niža od odabrane temperature. Kod posebne želje za postizanjem temperature sapunice koristite program <b>Pamuk</b> po potrebi s višom temperaturom.	
<b>☒ Easy-Care (Rublje lako za održavanje)</b> odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala	maks. 4.0 kg ⌘ - 60 °C; Ø - 1200** okr/min Eco, Speed, ☒, ↴, ↑ ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>☒ Delicate / Silk (Osjetljivo / Svilna)</b> za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili miješani materijal (npr. svilene bluze, svileni šalovi)	maks. 2.0 kg ⌘ - 40 °C; Ø - 800 okr/min Eco, Speed, ☒, ↴, ↑ ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Napomena:</b> Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.	
<b>☒ Wool (Vuna)</b> ručno ili strojno perivo rublje od vune ili koje sadrži vunu; izrazito blag program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u vodi)	maks. 2.0 kg ⌘ - 40 °C; Ø - 800 okr/min -
<b>Napomene</b>	⌚ ✓, ☈ ✓
■ Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca.	
■ Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za vunu.	

\* smanjeno punjenje kod postavke **Speed**

\*\*maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<b>Mix (Miješano rublje)</b> mješovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike	maks. 4.0 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 1400** okr/min Eco, Speed, , , ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Dark wash (Rublje lako za održavanje Plus)</b> tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine lake za održavanje; Tkanine perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van.	maks. 3.5 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 1200** okr/min Eco, Speed, , , ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Rinse / Spin / Empty (Ispiranje / Centrifugiranje / Ispumpavanje)</b> kombinirani ekstra program za ispiranje, centrifugiranje rublja i ispumpavanje vode za ispiranje	- -; ⚭ - 1400** okr/min  ⌚ -, ☈ ✓
<b>Napomena:</b> Kod ovog programa je postavka  tvornički aktivirana.	
<b>Ako je potrebno samo centrifugiranje:</b> deaktivirajte postavku  i po potrebi prilagodite broj okretaja centrifuge.	
<b>Ako je potrebno samo ispumpati vodu:</b> deaktivirajte postavku  i odaberite postavku .	
<b>Drum Clean (Čišćenje bubnja)</b> Programm za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu, npr. prije 1. pranja kod učestalog pranja na niskim temperaturama pranja (40 °C i niže) ili kod stvaranja neugodnih mirisa nakon duže odsutnosti. Indikator  (funkcija koja signalizira održavanje bubnja) treperi ako duže vrijeme niste koristili program sa 60 °C ili višim temperaturama.	0.0 kg 90 °C; 1200** okr/min - ⌚ -, ☈ -
<b>Napomene</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokrenite program bez umetanja rublja.</li> <li>■ Za to koristite deterdžent u prašku. Ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste spriječili stvaranje pijene, koristite samo polovicu količine sredstva za pranje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.</li> </ul>	
<b>SuperQuick 15' / 30'</b> ekstra kratki program oko 15 / 30 minuta primjereno za blago zaprljanu malu količinu odjeće	maks. 2.0 / 3.5 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 1200** okr/min - ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Napomena:</b> Kod postavke <b>Speed</b> se provodi program <b>Super 15</b> .	
<b>Anti-allergy (Higijena)</b> otporne tkanine od pamuka ili lana	maks. 6.5 kg ⌘ - 60 °C; ⚭ - 1400** okr/min Eco, Speed, , , ⌚ ✓, ☈ ✓
* smanjeno punjenje kod postavke <b>Speed</b>	
** maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<b>Automatic 60°</b> za intenzivnije pranje osjetljivog rublja; Stupanj zaprljanosti i vrsta rublja bit će automatski očitani te će proces pranja kao i inteligentno doziranje tome biti optimalno prilagođeni.	maks. 6,0 kg automatski do: 60 °C; 1400** okr/min -
<b>Duvet (Pokrivači)</b> strojno perivo rublje punjeno sintetičkim vlaknima, jastuci, pokrivači ili prekrivači; primjereno i za punjenja s perjem	∅ ✓, ☷ ✓ maks. 2,5 kg (perje maks. 2,0 kg) ※ - 60 °C; Ø - 1200** okr/min
<b>Napomena:</b> Velike komade prati posebno. Koristite sredstvo za fino pranje - molimo obratite pozornost na oznaku za održavanje. Deterdžent dozirajte štedljivo.	Eco, Speed, ☁ ∅ -, ☷ -
<b>Curtains (Zavjese)</b> 3,5 kg teških dekora ili 25 - 30 m <sup>2</sup> laganih zavjesa	maks. 3,5 kg ※ - 40 °C; Ø - 800 okr/min
<b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ smanjenje ispiranja i završno centrifugiranje,</li> <li>■ Za pranje u perilici rublja koristite deterdžent za pranje zavjesa.</li> <li>■ Tvornički je aktivirana postavka ↴. Kada ne želite pretpranje, deaktivirajte postavku.</li> </ul>	Eco, Speed, ↴, ☁ ∅ ✓, ☷ ✓
* smanjeno punjenje kod postavke <b>Speed</b>	
**maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	

## Vrijednosti potrošnje

**Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vлага glavnih programa pranja (okvirni podaci)**


Program	Punjjenje	Potrošnja energije*	Potrošnje vode*	Trajanje programa*
Cottons (pamuk) 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Cottons (pamuk) 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Cottons (pamuk) 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Cottons (pamuk) 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Easy-Care (lako za njegu) 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix (brzo pranje / miješano rublje) 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicates/Silk (osjetljivo / svila 30 °C)	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wool (vuna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	okvirni podaci o preostaloj vlazi**		
	WAT28 ...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 okr/min	maks. 1200 okr/min	maks. 1000 okr/min
Cottons (pamuk)	48 %	53 %	62 %
Easy-Care (lako za njegu)	40 %	40 %	40 %
Delicates/Silk (fino/svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (vuna)	45 %	45 %	45 %

\* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rubla, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

\*\* Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovina o programu.

### Najefikasniji program za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi, označeni simbolom  ) prikladni za čišćenje normalno uprljane pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

#### Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010

Program + temperatura	Punjene	okvirno trajanje programa
Cottons (pamuk) Eco  + 60 °C 	8 kg	3 1/2 h
Cottons (pamuk) Eco  + 60 °C 	4 kg	3 1/2 h
Cottons (pamuk) Eco  + 40 °C 	4 kg	3 1/2 h

Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema direktivi 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije, učinak pranja odgovara odabranoj temperaturi.

### Napomene

- Ovaj je dodatni list dio Vaših uputa za uporabu i postavljanje. Molimo sačuvajte sve dokumente za kasniju uporabu.
- Mnoge druge važne informacije možete naći u uputama za uporabu ili u uputama za postavljanje.

### WAT28661ME

**9001124256 (9602)**

