

P Pregled programov

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Naziv programa Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	največja količina perila Temperatura; število vrtljajev ožemanja** dodatev nastavitev programov samodejno doziranje možnost aktivacije/deaktivacije ✓, brez možnosti izbire -
↖ Cottons (Bombaž) odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi Opomba: Pri nastavitev načina Speed primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.	maks. 8.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
⟲ Cottons Eco (Bombaž Eco)  odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi Energijsko učinkovito pranje z zmanjšanjem temperature ob učinku pranja, primerljivem s programom Volna . Opomba: Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite, da temperatura pralne raztopine doseže določeno temperaturo, uporabite program Volna in po potrebi z višjo temperaturo.	maks. 8.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** vrt/min  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
⟲ Easy-Care (Preprosta nega) Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken	maks. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
⟲ Delicate / Silk (Občutljivo / Svila) za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih tkanin (npr. svilene bluze, šali) Opomba: Uporablajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
⟲ Wool (Volna) volna, ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tekstil z visokim odstotkom volne; posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitev med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini) Opombe <ul style="list-style-type: none">■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.■ Uporablajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 vrt/min - △ -, ☈ ✓

* manjša količina perila pri nastavitev **Speed**

** maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Mix (Mešano) mešana polnitev perila iz bombaža in sintetike	maks. 4.0 kg - 40 °C; Ø - 1400** vrt/min Eco, Speed, , , Δ ✓, ☈ ✓
Dark wash (Izredno enostavna nega) temen tekstil iz bombaža ali temen tekstil z enostavno nego; Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.	maks. 3.5 kg - 40 °C; Ø - 1200** vrt/min Eco, Speed, , , Δ ✓, ☈ ✓
Rinse / Spin / Empty (Izpiranje / Ozemanje / Črpanje) kombinirani dodatni program za izpiranje in ozemanje perila ter črpajne vode	- -; Ø - 1400** vrt/min , Δ -, ☈ ✓
Opomba: Po tovarniških nastavitevah je pri tem programu aktivirana nastavitev .	
Če želite samo ozemanje: Izključite nastavitev in po potrebi prilagodite št. vrtljajev.	
Če želite samo črpanje vode: Izključite nastavitev in izberite nastavitev Ø .	
Drum Clean (Čiščenje bobna) Program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, ob pogostenem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri neprijetnih vonjavah, če aparata niste uporabljali dlje časa. Prikaz ☈ (funkcija opominjanja na čiščenje bobna) utripa, če dlje časa niste uporabili programa pri 60 °C ali več.	0,0 kg 90 °C; 1200** vrt/min - Δ -, ☈ -
Opombe	
■ Program izvedite brez perila. ■ Uporabite univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.	
SuperQuick 15' / 30' izredno kratki program, pribl. 15 / 30 minut, primeren za majhne količine rahlo umazanega perila	maks. 2.0 / 3.5 kg - 40 °C; Ø - 1200** vrt/min - Δ ✓, ☈ ✓
Opomba: Pri nastaviti načina Speed se izvede program Super 15'	
Anti-allergy (Higiena) odporne tkanine iz bombaža ali lana	maks. 6.5 kg - 60 °C; Ø - 1400** vrt/min Eco, Speed, , , Δ ✓, ☈ ✓
* manjša količina perila pri nastaviti Speed	
** maks. Štev. obratov za ozemanje odvisno od modela	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Automatic (Avto) 60° intenzivnejše pranje perila; Stroj samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine ter ustrezeno prilagodi potek pranja ter inteligentno doziranje.	maks. 6,0 kg avtomatsko, do: 60 °C; 1400** vrt/min -
Duvet (Prešite odeje) tekstil, poljen s sintetiko in primeren za strojno pranje, vzglavni, prešite odeje in pregrinjala; primerno tudi za izdelke, polnjene s puhom	δ ✓, ☈ ✓ maks. 2,5 kg (Puh maks. 2,0 kg) ※ - 60 °C; Ø - 1200** vrt/min Eco, Speed, ↑
Opomba: Veliike kose perite posamično. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo – upoštevajte navodila za vzdrževanje. Pralno sredstvo dozirajte varčno.	δ -, ☈ -
Curtains (Zavese) 3,5 kg težke dekorativne zaves ali 25–30 m ² lahkih zaves	maks. 3,5 kg ※ - 40 °C; Ø - 800 vrt/min
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ nižje štev. obratov za izpiranje in končno ozemanje, ■ Uporabite pralno sredstvo, primerno za strojno pranje zaves. ■ Po tovarniških nastavitevah je aktivirana nastavitev ↓. Če pred pranja ne želite, nastavitev deaktivirajte. 	Eco, Speed, ↓, ↑ δ ✓, ☈ ✓
* manjša količina perila pri nastavitevi Speed	
** maks. Štev. obratov za ozemanje odvisno od modela	

Vrednosti porabe

Poraba- energije in vode, trajanje programa in preostala vлага pri glavnih programih pranja (približni podatki)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Cottons (bombaž) 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Cottons (bombaž) 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Cottons (bombaž) 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Cottons (bombaž) 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Easy-Care (preprosta nega) 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix (hitro / mešano) 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicates/Silk (občutljivo / svila) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wool (volna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	približna navedba preostale vlage**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 vrt/min	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min
Cottons (bombaž)	48 %	53 %	62 %
Easy-Care (peprosta nega)	40 %	40 %	40 %
Delicates/Silk (občutljivo/svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (volna)	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

** Podatki o preostali vlagi na osnovi od programa odvisne omejitve števila vrtljajev za ožemanje in maksimalne količine perila.

Najbolj učinkoviti programi za bombažne tkanine

Sledеči programi (standardni programi, označeni s simbolom) so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so z ozirom na kombinirano porabo energije in vode najučinkovitejši.

Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010

Program + temperatura	Količina perila	približno trajanje programa
Cottons (bombaž) Eco + 60 °C	8 kg	3 ½ h
Cottons (bombaž) Eco + 60 °C	4 kg	3 ½ h
Cottons (bombaž) Eco + 40 °C	4 kg	3 ½ h

Programska nastavitev za preverjanje in označevanje po porabi energije po smernici 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C).

Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja ustrezta sistemu z izbrano temperaturo.

Opombe

- Ta dodatek je sestvni del Navodila za postavitev in uporabo. Prosimo, da vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo.
- Številne druge pomembne informacije najdete tudi v Navodilu za postavitev in uporabo.

WAT28661ME

9001124258 (9602)

