

Pregled programov

Program/vrsta perila/informacije Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.	Nastavitve maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja* dodatne nastavitve, ki so na voljo
<p> Cottons (Bombaž): Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana</p> <p> Cottons (Bombaž) + Prewash (Predpranje): Program s predpranjem; pralno sredstvo porazdeli med prekatoma I in II</p> <p>Opomba: Nastavitev Speed Perfect je kot kratek program primerna za rahlo umazano perilo.</p>	<p>7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 1400* vrt./min</p> <p></p>
<p> Cottons (Bombaž) : Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana</p> <p>Pranje s prihrankom energije pri nižji temperaturi in s primerljivim rezultatom pranja za program  Cottons (Bombaž).</p> <p>Opomba: Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite doseči višjo temperaturo vode, uporabite program  Cottons (Bombaž) z zahtevano temperaturo vode.</p>	<p>7 kg; 40, 60 °C</p> <p>- -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 1400* vrt./min</p> <p>-</p>
<p> Rinse (Izpiranje): Dodatno izpiranje z možnostjo izbire hitrosti ožemanja</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 1400* vrt./min</p> <p>-</p>
<p>Spin/Empty (Ožemanje/Črpanje)  : Dodatno ožemanje z možnostjo izbire hitrosti ožemanja. Samo za praznjenje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0.</p> <p>Opomba: Zaslon, ki prikazuje čas pranja, "Končano čez" je osvežen šele po vnovičnem zagonu programa.</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 1400* vrt./min</p> <p>-</p>
<p>Easy-Care (Preprosta nega) : Tkanine iz sintetičnih materialov ali mešanih vlaken</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 1200* vrt./min</p> <p></p>
<p>* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela</p> <p>** manjša obremenitev za nastavitvev Speed Perfect</p>	













Program/vrsta perila/informacije	Nastavitve
Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.	maks. obremenitev; temperatura
	hitrost ožemanja*
	dodatne nastavitve, ki so na voljo
Wool (Volna)   : Volna, primerna za ročno ali strojno pranje ali tkanine z visokim deležem volne. Posebej nežen pralni program, ki preprečuje krčenje, daljši premori v programu (tkanine se namakajo v milnici).	2 kg; 30 °C - -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 800 vrt./min
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volna živalskega izvora, npr. angora, alpakina, lamina, ovčja. ■ Uporabite pralno sredstvo, ki je primerno za strojno pranje volne. 	-
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/Svila)  : Za občutljive, pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. svilene bluže, svilen šal)	2 kg; 30 °C - -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 800 vrt./min
Opomba: Uporabite pralno sredstvo, primerno za strojno pranje občutljivih tkanin ali svile.	 
Mix (Mešano)   : Mešanica bombažnih in sintetičnih tkanin	4 kg; 40 °C - -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 1400* vrt./min
	 
Super 15'/30'(Super 15'/30')   : Izjemno kratek program, ki traja približno 15/30 minut, primeren za manjše kose rahlo umazanega perila	2/3,5 kg; 30 °C - -- (Ustavitev izpiranja), 0 - 1200* vrt./min
Opomba: Z izbiro nastavitve Speed Perfect , zažene program Super 15' .	
* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela ** manjša obremenitev za nastavev Speed Perfect	



Tabela s podatki o porabi

Poraba vode in energije, trajanje programa in preostala vlažnosti za glavni program pranja

(približne vrednosti)

Program	Količina	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Cottons (Bombaž) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bombaž) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bombaž) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bombaž) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Preprosta nega) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Mešano) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/Svila) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Volna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Program	Okvirne informacije o preostali vlažnosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 vrt./min	Maks. 1200 vrt./min	Maks. 1000 vrt./min
Cottons (Bombaž)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Preprosta nega)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Volna)	45 %	45 %	45 %







Vrednosti določene skladno s standardom EN60456:2010.

* Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih zaradi vpliva pritiska, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanj v električnem napajanju in izbranih dodatnih funkcij.

** Informacije o preostali vlažnosti na podlagi najvišjih hitrosti ožemanja in maksimalnih obremenitev za posamezne programe.

Programi testiranja učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s ) so primerni za čiščenje normalno umazanih bombažnih tkanin in so najučinkovitejši glede na kombinirano porabo energije in vode.

Standardni programi za bombaž v skladu z Uredbo (EU) št. 1015/2010	Količina	Okvirno trajanje programa
 Cottons (Bombaž)  60°C**	7 kg	3 1/2 h
 Cottons (Bombaž)  60°C**	3,5 kg	3 1/2 h
 Cottons (Bombaž)  40°C**	3,5 kg	3 1/2 h

** Programska nastavitve za testiranje in energetska označevanje v skladu z direktivo EU 2010/30/EU z mrzlo vodo (15 °C).
Specifikacija temperature programa temelji na temperaturi, ki je navedena na etiketi o vzdrževanju na perilu. Dejanska temperatura pri pranju lahko odstopa od navedene temperature programa zaradi varčevanja z energijo. Učinkovitost pranja ustreza izbrani temperaturi.

Opombe

- Ta dodatni list je priložen navodilom za uporabo in namestitev. Shranite vso dokumentacijo za nadaljnjo uporabo.
- Veliko več pomembnih informacij lahko najdete v navodilih za uporabo in namestitev.

WAN20060BY

9001143957 (9509)

