

Преглед на програмите

Програма/тип пране/информация	Настройки
Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкани е подходяща.	макс. зареждане; температура скорост на центрофугиране*
18 Cottons (Памук): Трайни здрави тъкани, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен	допълнителни настройки, които могат да се изберат
Указание: Speed Perfect настройката е подходяща като кратка програма за леко замърсено пране.	7 кг/4** кг; - - (студено) - 90 °C - - - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин. =  Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
18 Cottons Eco (Памук Еко): Трайни здрави платове, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен Енергийно оптимизирано пране чрез намаляване на температурата при постигане на сравним резултат от прането с програма 18 Cottons (Памук).	7 кг; - - (студено) - 90 °C - - - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин. Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
Указание: Температурата на пране в по-ниска от избраната температура. Ако искате да постигнете по-висока температура на водата, използвайте 18 Cottons (Памук) програма с по-висока температура от нужното.	4 кг; - - (студено) - 60 °C - - - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин. =  Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
18 Wool/Handwash (Вълна): Дрехи за ръчно или машинно пране от вълна или тъкани с голямо съдържание на вълна. Особено лека програма за пране за предотвратяване на свиване, по-дълги програмни паузи (тъканите остават във водата от прането).	2 кг; - - (студено) - 40 °C - - - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин. -
Указание	-
■ Вълна от животински произход, напр.: ангора, алпака, лама, овца. ■ Използвайте перилен препарат, който е подходящ за пране на вълна.	2/3,5 кг; - - (студено) - 40 °C - - - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.
18 Super 15'/30': Допълнително кратка програма, прибл. 15/30 минути, подходяща за леко замърсено пране	=  Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
Указание: Когато изберете Speed Perfect настройката, програмата Super 15' се стартира.	4 кг; - - (студено) - 40 °C - - - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин. =  Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
18 Mix (Смесено): Смесено зареждане на памучни дрехи и синтетика	*

* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела

** намалено натоварване за Speed Perfect настройката

*** според модела

Програма/тип пране/информация	Настройки
Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за коя тъкане е подходяща.	макс. зареждане; температура
	скорост на центрофугиране*
	допълнителни настройки, които могат да се изберат
✿ Night wash (Нощно пране): Особено тиха програма за пране нощем; подходяща за памук, лен, синтетика и смесени платове	4 кг; - - (студено) - 40 °C
Указание: Крайният зумер е деактивиран.	- - - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.
	= Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
✿/⌚/⌚ Rinse/Spin/Drain (Изплакване/центрофугиране/източване): Комбинирана допълнителна програма за изплакване и центрофугиране на прането и източване на водата от изплакването.	- ; -
Указание	- - - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.
■ Вода+/Изплакване+ настройката е предварително зададена по подразбиране.	Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
■ Само за изплакване, настройте грм (Скорост на центрофугиране) на 0.	
■ Само за центрофугиране, деактивирайте Вода+/Изплакване+ и при желание регулирайте оборотите на центрофугиране.	
■ Само за изпразване, настройте грм (Скорост на центрофугиране) на 0 и деактивирайте Вода+/Изплакване+.	
⌚ Drum clean (Грижа за барабана): Програма за почистване и грижа за барабана и външната тръба, напр. преди пускане на първия цикъл на пране, ако перете често при ниска температура (40 °C или по-ниска) или ако има миризма след по-дълъг период на неизползване. Drum clean (Почистване на барабана) индицирана лампичка мига когато не сте използвали програма с 60 °C или по-висока температура за дълъг период от време.	0 кг; 90 °C 1200* об./мин.
Указание	-
■ Стартирайте програмата за грижа за барабана без пране.	
■ Използвайте прах за пране или перилен препарат с белина. За предотвратяване на образуването на пяна използвайте само половината от перилния препарат, препоръчан от производителя. Не използвайте перилни препарати, предназначени за вълнени дрехи или фино пране.	
❖ Delicates/Silk (Фино пране/Коприна): За фини дрехи, които могат да се перат, напр. от коприна, сатен, синтетика или смесени платове (напр. копринени блузи, копринени шалове)	2 кг; - - (студено) - 40 °C - - - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин.
Указание: Използвайте перилен препарат, който е подходящ за пране на фини дрехи или коприна.	= Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
❖ Duvet (Кувертири): Годни за пране в машина, натъпкани със синтетика, като напр. възглавници, юргани и завивки; също подходящо за дрехи натъпкани с перувиана	2 кг (Пух 1,5 кг); - - (студено) - 60 °C - - - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.
Указание: Перете големите дрехи отделно. Използвайте перилен препарат, предназначен за фино пране и следвайте инструкциите върху етикета на дрехата. Използвайте перилния препарат пестеливо.	= Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела	
** намалено натоварване за Speed Perfect настройката	
*** според модела	

Програма/тип пране/информация	Настройки
Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкане е подходяща.	макс. зареждане; температура скорост на центрофугиране*
Sportswear (Спортни дрехи): Спортни дрехи и облекло за свободното време от микрофибрна тъкан	допълнителни настройки, които могат да се изберат
Указание	
■ Прането не трябва да е третирано с омекотител.	2 кг; - - (студено) - 40 °C
■ Преди пране почистете чекмеджето за перилен препарат добре (всички отделиения), за да отстраните остатъците от омекотителя.	- -- (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин. = , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
Dark wash (Тъмно пране): Тъмни тъкани от памък и тъмни немачкаеми тъкани.	3,5 кг; - - (студено) - 40 °C
Указание: Перете тъканите обрънати с вътрешното навън.	- -- (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин. = , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
Shirts/Business (Ризи/Бизнес): Ризи, които не се гладят или блузи от памък, лен, синтетика или смесени тъкани	2 кг; - - (студено) - 60 °C
Указание	- -- (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин. = , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
■ Ризите/блузите се центрофугират само за кратко при Лесни за гладене*** настройка. Закачете ги, за да изсъхнат докато все още са мокри. → Самоизглаждащ ефект	
■ Използвайте програма Фино пране/Коприна за пране на ризи/блузи от коприна/фини платове.	
AllergyPlus (Алергия): Трайни здрави платове от памук или лен	6,5 кг; - - (студено) - 60 °C
Указание: По-конкретно подходяща за пране на дрехи, които трябва да са хигиенно чисти и особено добра за чувствителна кожа благодарение на по-дългия цикъл на пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългия цикъл на центрофугиране.	- -- (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин. = , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела	
** намалено натоварване за Speed Perfect настройката	
*** според модела	

Таблица за разходните норми

Разход на енергия и вода, времетраене на програмата и остатъчна влага за главната програма за пране

(средни стойности)

Програма	Зареждане	Разход на енергия*	Разход на вода*	Продължителност на програмата*
Cottons (Памук) 20 °C	7 кг	0,29 kWh	76 л	2 1/2 ч
Cottons (Памук) 40 °C	7 кг	1,01 kWh	76 л	3 ч
Cottons (Памук) 60 °C	7 кг	1,20 kWh	76 л	2 1/2 ч
Cottons (Памук) 90 °C	7 кг	2,25 kWh	87 л	2 1/2 ч
Easy-Care (Лесна грижа) 40 °C	4 кг	0,79 kWh	69 л	2 ч
Mix (Смесено) 40 °C	4 кг	0,63 kWh	46 л	1 1/4 ч

Програма	Зареждане	Разход на енергия*	Разход на вода*	Продължителност на програмата*
Delicate/Silk (Фино пране/ Коприна) 30 °C	2 кг	0,22 kWh	38 л	3/4 ч
Wool (Вълна) 30 °C	2 кг	0,19 kWh	44 л	3/4 ч

Програма	Приблизителна информация за остатъчната влага**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Макс. 1400 об./мин.	Макс. 1200 об./мин.	Макс. 1000 об./мин.
Cottons (Памук)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Лесна грижа)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Фино пране/ Коприна)	30 %	30 %	30 %
Wool (Вълна)	45 %	45 %	45 %

* Стойностите са определени според EN60456:2010.
** Наблюдаваните стойности могат да се отклоняват от указаните стойности поради влиянието на налягането на вода, твърдостта ѝ и входната температура, температурата на околната среда, типа, количеството и замърсяването на прането, използването на перилен препарат, колебанията в мощността и избраниите допълнителни функции.

** Информация за остатъчна влага на базата на зависимите от програмата ограничение на оборотите на центрофугиране и максималните натоварвания.

Програми за тест на ефективност за памучни платове

Следните програми (стандартни програми, указаны с) са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни платове и са най-ефикасни по отношение на комбинираната енергия и разхода на вода.

Стандартни програми за памук според (ЕС) Разпоредба ном. 1015/2010	Зареждане	Средна продължителност на програмата
Cottons (Памук) Eco + **	7 кг	3 1/2 ч
Cottons (Памук) Eco + **	3,5 кг	3 1/2 ч
Cottons (Памук) Eco + **	3,5 кг	3 1/2 ч

** Програмна настройка за тестване и енергийно етикетиране в съответствие с ЕС Директива 2010/30/EU със студена вода (15°C). Спецификацията на температурата на програмата се базира на температурата, посочена върху етика на тъканите. Актуалната температура на пране може да се различава от указаната температура на програмата поради съображения за пестене на енергия. Ефикасността на пране отговаря на избора на температура.

Указание

- Този допълнителен лист е включен във вашите инструкции за монтаж и експлоатация. Запазете цялата документация за последваща употреба.
- Много повече важна информация може да се открие във вашите указания за монтаж и експлоатация.

WAN24161BY

9001143980 (9509)

