














Преглед на програмите

Програма/тип пране/информация	Настройки
<p>Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкане е подходяща.</p>	<p>макс. зареждане; температура</p> <p>скорост на центрофугиране*</p> <p>допълнителни настройки, които могат да се изберат</p>
<p> Cottons (Памук): Трайни здрави тъкани, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен</p> <p>Указание: Speed Perfect настройката е подходяща като кратка програма за леко замърсено пране.</p>	<p>7 кг/4** кг; - (студено) - 90 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>⇒ , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране</p>
<p> Cottons Еко (Памук Еко): Трайни здрави платове, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен</p> <p>Енергийно оптимизирано пране чрез намаляване на температурата при постигане на сравним резултат от прането с програма Cottons (Памук).</p> <p>Указание: Температурата на пране в по-ниска от избраната температура. Ако искате да постигнете по-висока температура на водата, използвайте Cottons (Памук) програма с по-висока температура от нужното.</p>	<p>7 кгкг; - - (студено) - 90 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране</p>
<p> Easy-Care (Немачкаеми): тъкани от синтетични материали или смесени платове</p>	<p>4 кг; - - (студено) - 60 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.</p> <p>⇒ , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране</p>
<p> Wool/Handwash (Вълна): Дрехи за ръчно или машинно пране от вълна или тъкани с голямо съдържание на вълна. Особено лека програма за пране за предотвратяване на свиване, по-дълги програмни паузи (тъканите остават във водата от прането).</p> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вълна от животински произход, напр.: ангора, алпака, лама, овца. ■ Използвайте перилен препарат, който е подходящ за пране на вълна. 	<p>2 кг; - - (студено) - 40 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин.</p> <p>-</p>
<p> Super 15'/30': Допълнително кратка програма, прибл. 15/30 минути, подходяща за леко замърсено пране</p> <p>Указание: Когато изберете Speed Perfect настройката, програмата Super 15' се стартира.</p>	<p>2/3.5 кг; - - (студено) - 40 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.</p> <p>⇒ </p>
<p> Mix (Смесено): Смесено зареждане на памучни дрехи и синтетика</p>	<p>4 кг; - - (студено) - 40 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>⇒ , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране</p>
<p> Night wash (Нощно пране): Особено тиха програма за пране нощем; подходяща за памук, лен, синтетика и смесени платове</p> <p>Указание: Крайният зумер е деактивиран.</p>	<p>4 кг; - - (студено) - 40 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>⇒ , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране</p>
<p>* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела</p> <p>** намалено натоварване за Speed Perfect настройката</p> <p>*** според модела</p>	

Програма/тип пране/информация	Настройки
Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкане е подходяща.	макс. зареждане; температура
	скорост на центрофугиране*
	допълнителни настройки, които могат да се избера
 Rinse/Spin/Drain (Изплакване/центрофугиране/източване): Комбинирана допълнителна програма за изплакване и центрофугиране на прането и източване на водата от изплакването.	-; -
Указание	- - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.
<ul style="list-style-type: none"> Вода+/Изплакване+ настройката е предварително зададена по подразбиране. Само за изплакване, настройте грт (Скорост на центрофугиране) на 0. Само за центрофугиране, деактивирайте Вода+/Изплакване+ и при желание регулирайте оборотите на центрофугиране. Само за изпразване, настройте грт (Скорост на центрофугиране) на 0 и деактивирайте Вода+/Изплакване+. 	Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+)
 Drum clean (Грижа за барабана): Програма за почистване и грижа за барабана и външната тръба, напр. преди пускане на първия цикъл на пране, ако перете често при ниска температура (40 °C или по-ниска) или ако има миризма след по-дълъг период на неизползване. Drum Clean (Почистване на барабана) индикаторната лампичка  мига когато не сте използвали програма с 60 °C или по-висока температура за дълъг период от време.	0 кг; 90 °C
Указание	1200* об./мин.
<ul style="list-style-type: none"> Стартирайте програмата за грижа за барабана без пране. Използвайте прах за пране или перилен препарат с белина. За предотвратяване на образуването на пяна използвайте само половината от перилния препарат, препоръчан от производителя. Не използвайте перилни препарати, предназначени за вълнени дрехи или фино пране. 	-
 Delicates/Silk (Фино пране/Коприна): За фини дрехи, които могат да се перат, напр. от коприна, сатен, синтетика или смесени платове (напр. копринени блузи, копринени шалове)	2 кг; - - (студено) - 40 °C
Указание: Използвайте перилен препарат, който е подходящ за пране на фини дрехи или коприна.	- - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин.
 Duvet (Кувертюри): Годни за пране в машина, натъкани със синтетика, като напр. възглавници, юргани и завивки; също подходящо за дрехи натъкани с перушина	2 кг (пух 1.5 кг); - - (студено) - 60 °C
Указание: Перете големите дрехи отделно. Използвайте перилен препарат, предназначен за фино пране и следвайте инструкциите върху етикета на дрехата. Използвайте перилния препарат пестеливо.	- - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.
 Sportswear (Спортни дрехи): Спортни дрехи и облекло за свободното време от микрофибърна тъкан	2 кг; - - (студено) - 40 °C
Указание	- - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин.
<ul style="list-style-type: none"> Прането не трябва да е третирано с омекотител. Преди пране почистете чекмеджето за перилен препарат добре (всички отделения), за да отстраните остатъците от омекотител. 	  , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране
 Dark wash (Тъмно пране): Тъмни тъкани от памък и тъмни немачкаеми тъкани.	3.5 кг; - - (студено) - 40 °C
Указание: Перете тъканите обърнати с вътрешното навън.	- - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.
	  , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране
* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела	
** намалено натоварване за Speed Perfect настройката	
*** според модела	






Програма/тип пране/информация	Настройки
Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкане е подходяща.	макс. зареждане; температура
	скорост на центрофугиране*
	допълнителни настройки, които могат да се изберат
 Shirts/Business (Ризи/Бизнес): Ризи, които не се гладят или блузи от памък, лен, синтетика или смесени тъкани	2 кг; - - (студено) - 60 °C
Указание ■ Ризите/блузите се центрофугират само за кратко при Лесни за гладене *** настройка. Закачете ги, за да изсъхнат докато все още са мокри. → Самоизглаждащ ефект ■ Използвайте програма Фино пране/Коприна за пране на ризи/блузи от коприна/фини платове.	- - - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин. =   , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране
 AllergyPlus (Алергия): Трайни здрави платове от памук или лен	6.5 кг; - - (студено) - 60 °C
Указание: По-конкретно подходяща за пране на дрехи, които трябва да са хигиенно чисти и особено добра за чувствителна кожа благодарение на по-дългия цикъл на пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългия цикъл на центрофугиране.	- - - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин. =   , Water +/Rinse + (Вода+/Изплакване+), Предпране
* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела ** намалено натоварване за Speed Perfect настройката *** според модела	



Таблица за разходните норми

Разход на енергия и вода, времетраене на програмата и остатъчна влага за главната програма за пране

(средни стойности)

Програма	Зареждане	Разход на енергия*	Разход на вода*	Продължителност на програмата*
 Cottons (Памук) 20 °C	7 кг	0,29 kWh	76 л	2 1/2 ч
 Cottons (Памук) 40 °C	7 кг	1,01 kWh	76 л	3 ч
 Cottons (Памук) 60 °C	7 кг	1,20 kWh	76 л	2 1/2 ч
 Cottons (Памук) 90 °C	7 кг	2,25 kWh	87 л	2 1/2 ч
Easy-Care (Лесна грижа)  40 °C	4 кг	0,79 kWh	69 л	2 ч
Mix (Смесено)  40 °C	4 кг	0,63 kWh	46 л	1 1/4 ч
Delicate/Silk (Фино пране/Коприна)  30 °C	2 кг	0,22 kWh	38 л	3/4 ч
 Wool (Вълна) 30 °C	2 кг	0,19 kWh	44 л	3/4 ч

Програма	Приблизителна информация за остатъчната влага**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Макс. 1400 об./мин.	Макс. 1200 об./мин.	Макс. 1000 об./мин.
Cottons (Памук)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Лесна грижа)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Фино пране/Коприна)	30 %	30 %	30 %
Wool (Вълна)	45 %	45 %	45 %

Стойностите са определени според EN60456:2010.

* Наблюдаваните стойности могат да се отклоняват от указаните стойности поради влиянието на налягането на водата, твърдостта ѝ и входната температура, температурата на околната среда, типа, количеството и замърсяването на прането, използвания перилен препарат, колебанията в мощността и избраните допълнителни функции.

** Информация за остатъчна влага на базата на зависимите от програмата ограничения на оборотите на центрофугиране и максималните натоварвания.

Програми за тест на ефективност за памучни платове

Следните програми (стандартни програми, указани с) са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни платове и са най-ефикасни по отношение на комбинираната енергия и разхода на вода.

Стандартни програми за памук според (ЕС) Разпоредба ном. 1015/2010	Зареждане	Средна продължителност на програмата
Cottons (Памук) Eco + **	7 кг	3 1/2 ч
Cottons (Памук) Eco + **	3,5 кг	3 1/2 ч
Cottons (Памук) Eco + **	3,5 кг	3 1/2 ч

** Програмна настройка за тестване и енергийно етикетирание в съответствие с ЕС Директива 2010/30/ЕС със студена вода (15°C).

Спецификацията на температурата на програмата се базира на температурата, посочена върху етикета на тъканите. Актуалната температура на пране може да се различава от указаната температура на програмата поради съображения за пестене на енергия. Ефикасността на пране отговаря на избора на температура.

Указание

■ Този допълнителен лист е включен във вашите инструкции за монтаж и експлоатация. Запазете цялата документация за последваща употреба.

■ Много повече важна информация може да се открие във вашите указания за монтаж и експлоатация.

WAN20261BY

9001143987 (9509)

