























## Prezentarea generală a programelor

Program/tip de rufe/informații	Setări
<p><b>Denumirea programului: Explicație scurtă privind programul și țesăturile pentru care este adecvat.</b></p>	<p><b>Încălzire max.; temperatură</b> <b>turație de centrifugare*</b> <b>setări suplimentare care pot fi selectate</b></p>
<p> <b>Cottons (Bumbac):</b> țesături cu un grad ridicat de murdărie, țesături din bumbac sau in, rezistente la căldură <b>Indicație:</b> Setarea <b>Speed Perfect</b> este recomandată ca program scurt pentru rufe ușor murdare.</p>	<p>7 kg/4** kg; - (rece) - 90 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min  , Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)</p>
<p> <b>Cottons</b>  <b>Eco (Bumbac Eco):</b> rufe cu un grad de murdărie ridicat, țesături din bumbac sau in rezistente la căldură Spălare cu consum de energie optimizat prin reducerea temperaturii și obținerea unui rezultat de spălare comparabil cu cel al programului  <b>Cottons (Bumbac).</b> <b>Indicație:</b> Temperatura de spălare este mai mică decât temperatura selectată. Dacă doriți să obțineți o temperatură mai ridicată a apei, utilizați programul  <b>Cottons (Bumbac)</b> la o temperatură mai mare decât cea necesară.</p>	<p>7 kg; - (rece) - 90 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)</p>
<p> <b>Easy-Care (Țesături delicate):</b> țesături din materiale sintetice sau amestecuri</p>	<p>4 kg; - (rece) - 60 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min  , Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)</p>
<p> <b>Wool/Handwash (Lână):</b> țesături din lână sau lână fină care pot fi spălate la mașină sau manual. Program de spălare ușoară special pentru evitarea intrării la apă, cu pauze mai lungi în timpul programului (țesăturile rămân în apa cu detergent). <b>Indicații</b> ■ Lână este de origine animală, de ex.: Angora, alpaca, lama, oaie. ■ Utilizați un detergent adecvat pentru lână care poate fi spălată la mașină.</p>	<p>2 kg; - (rece) - 40 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min -</p>
<p> <b>Super 15/30':</b> program extra scurt de aprox. 15/30 de minute, adecvat pentru articole mici de îmbrăcăminte, puțin murdare <b>Indicație:</b> Când selectați setarea <b>Speed Perfect</b>, rulează programul <b>Super 15'</b>.</p>	<p>2/3.5 kg; - (rece) - 40 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min </p>
<p> <b>Mix (Mixte):</b> încălzire combinată de țesături din bumbac și din fibre sintetice</p>	<p>4 kg; - (rece) - 40 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min  , Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)</p>
<p>* turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** cantitate de rufe redusă pentru setarea <b>Speed Perfect</b> *** în funcție de model</p>	

## ro Specificație suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare

Program/tip de rufe/informații	Setări
<b>Denumirea programului: Explicație scurtă privind programul și țesăturile pentru care este adecvat.</b>	<b>încărcătură max.; temperatură turație de centrifugare* setări suplimentare care pot fi se- lectate</b>
 <b>Curtains (Perdele):</b> 3,5 kg de perdele grele sau 25 - 30 m <sup>2</sup> de draperii ușoare	3,5 kg; - - (rece) - 40 °C
<b>Indicații</b>	- - - (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cicluri de clătire și de centrifugare finală mai scurte.</li> <li>■ Utilizați un detergent adecvat pentru perdele care pot fi spălate la mașină.</li> <li>■ Setarea <b>Prespălare***</b> este reglată în mod implicit. Dacă nu este necesar un ciclu de prespălare, apăsați butonul pentru a dezactiva funcția.</li> </ul>	≡☹ @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)
 <b>Rinse/Spin/Drain (Clătire/Centrifugare/Evacuare):</b> program extra combinat pentru clătirea și centrifugarea rufelor, precum și evacuarea apei de clătire	-; -
<b>Indicații</b>	- - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setarea Apă+/Clătire+ este presetată în mod implicit.</li> <li>■ Exclusiv pentru clătire, setați rpm (Turație de centrifugare) la 0.</li> <li>■ Exclusiv pentru centrifugare, dezactivați Apă+/Clătire+ și, dacă este necesar, reglați turația de centrifugare.</li> <li>■ Exclusiv pentru evacuare, setați rpm (Turație de centrifugare) la 0 și dezactivați Apă+/Clătire+.</li> </ul>	Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)
 <b>Drum clean (Întreținere tambur):</b> program pentru curățarea și întreținerea tamburului și a cuvei exterioare, de ex. înainte de a rula primul ciclu de spălare, în cazul în care spălați frecvent la o temperatură joasă (40 °C sau mai mică) sau în cazul în care apare un miros neplăcut după o perioadă îndelungată de neutilizare. Lampa indicatoare  <b>Drum Clean (Curățare tambur)</b> clipește atunci când nu ați utilizat un program de spălare la 60 °C sau mai mult o perioadă îndelungată de timp.	0 kg; 90 °C
<b>Indicații</b>	1200* rot/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rulați programul de întreținere a tamburului fără rufe.</li> <li>■ Utilizați detergent sub formă de pulbere sau un detergent care conține înălbitor. Pentru a preveni formarea spumei, utilizați numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu utilizați detergenți pentru țesături din lână sau țesături delicate.</li> </ul>	-
 <b>Delicates/Silk (Țesături delicate/Mătase):</b> pentru țesături delicate, dar care pot fi spălate la mașină, de ex. mătase, satin, materiale sintetice sau amestecuri (cum ar fi bluze din mătase, eșarfe din mătase)	2 kg; - - (rece) - 40 °C
<b>Indicație:</b> Utilizați un detergent adecvat pentru spălarea la mașină a rufelor delicate sau din mătase.	- - - (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min
 <b>Down (Articole cu puf):</b> articole umplute cu puf care pot fi spălate la mașină, cum ar fi perne și pilote; program adecvat și pentru articole umplute cu fibre sintetice	≡☹ @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)
<b>Indicație:</b> Spălați separat articolele mari. Utilizați un detergent adecvat pentru țesături delicate și respectați instrucțiunile de pe eticheta cu instrucțiuni de îngrijire a articolului. Utilizați detergent în cantități moderate.	1,5 kg; - - (rece) - 60 °C
	- - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min
	≡☹ @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)
* turația maximă de centrifugare depinde de program și de model	
** cantitate de rufe redusă pentru setarea <b>Speed Perfect</b>	
*** în funcție de model	

Program/tip de rufe/informații	Setări
<b>Denumirea programului: Explicație scurtă privind programul și țesăturile pentru care este adecvat.</b>	<b>încărcătură max.; temperatură</b> <b>turație de centrifugare*</b> <b>setări suplimentare care pot fi selectate</b>
<b>Sportswear (Articole sport):</b> articole sport și purtate în timpul liber, din țesături din microfibre	2 kg; - - (rece) - 40 °C - - - (Oprire clătire) , 0 - 800 rot/min
<b>Indicații</b> ■ Rufele nu trebuie tratate cu balsam. ■ Înainte de spălare, curățați bine sertarul pentru detergent (toate compartimentele) pentru a îndepărta reziduurile de balsam de rufe.	≡☺☺, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)
<b>Dark wash (Țesături de culori închise):</b> țesături negre din bumbac și țesături delicate negre.	3.5 kg; - - (rece) - 40 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min
<b>Indicație:</b> Spălați țesăturile întoarse pe dos.	≡☺☺, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)
<b>Shirts/Business (Cămăși/Costume):</b> cămăși sau bluze din bumbac, in, fibre sintetice sau amestecuri, care nu necesită călcare	2 kg; - - (rece) - 60 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min
<b>Indicații</b> ■ Cămășile/bluzele sunt centrifugate numai pentru scurt timp cu setarea <b>Protecție împotriva șifonării***</b> . Atârnați-le pentru a se usca cât sunt încă îmbibate cu foarte multă apă. → Efect de autonetezire ■ Utilizați programul <b>Țesături delicate/mătase</b> pentru a spăla cămăși/bluze din mătase/țesături delicate.	≡☺☺, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)
<b>AllergyPlus (Articole sensibile):</b> rufe din bumbac sau in, cu un grad ridicat de murdărie	6.5 kg; - - (rece) - 60 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min
<b>Indicație:</b> Adecvat în special pentru spălarea articolelor care necesită curățare igienică și pentru pielea sensibilă, datorită ciclului de spălare îndelungat la o temperatură definită, volumului mai mare de apă și ciclului de centrifugare îndelungat.	≡☺☺, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+)
* turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** cantitate de rufe redusă pentru setarea <b>Speed Perfect</b> *** în funcție de model	







## Tabel cu valorile de consum





### Consum de energie și de apă, durata programului și umezeala reziduală pentru programul de spălare principal

(valori aproximative)

Program	Cantitate de rufe	Consum de energie*	Consum de apă*	Durata programului*
Cottons (Bumbac) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bumbac) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bumbac) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bumbac) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h

## ro Specificație suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare

Program	Canitate de rufe	Consum de energie*	Consum de apă**	Durata programului*
 Easy-Care (Ușor de îngrijit) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
 Mix (Mixte) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
 Delicates/Silk (Țesături delicate/Mătase) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Wool (Lână) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Program	Valori aproximative privind umezeala reziduală***		
	WAN28... max 1400 rot/min	WAN24... max 1200 rot/min	WAN20... max 1000 rot/min
 Cottons (Bumbac)	53 %	58 %	68 %
 Easy-Care (Ușor de îngrijit)	40 %	40 %	40 %
 Delicates/Silk (Țesături delicate/Mătase)	30 %	30 %	30 %
 Wool (Lână)	45 %	45 %	45 %










Valori determinate conform EN60456:2010.

\* Valorile prezentate se pot abate de la valorile indicate în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de alimentare a apei, temperatura ambiantă, tipul, cantitatea și gradul de murdărie a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile la rețeaua de alimentare cu energie electrică și funcțiile suplimentare selectate.

\*\* Informații privind umezeala reziduală în funcție de limita turăției de centrifugare și încărcăturile maxime impuse de program.

## Programe de testare a eficienței pentru țesături din bumbac

Programele următoare (programe standard, indicate de ) sunt adecvate pentru curățarea țesăturilor din bumbac obișnuit de murdare și sunt cele mai eficiente în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă.

Programe standard pentru țesături din bumbac conform reglementării (UE) nr. 1015/2010	Canitate de rufe	Durata aproximativă a programului
 Cottons (Bumbac)  Eco +  60°C**	7 kg	3 1/2 h
 Cottons (Bumbac)  Eco +  60°C**	3,5 kg	3 1/2 h
 Cottons (Bumbac)  Eco +  40°C**	3,5 kg	3 1/2 h

\*\* Setarea programului pentru testare și etichetarea energetică conform Directivei UE 2010/30/UE cu apă rece (15 °C).

Specificarea temperaturii programului se bazează pe temperatura indicată pe eticheta instrucțiuni de îngrijire a țesăturilor. Temperatura efectivă de spălare poate devia de la temperatura indicată a programului din motive de economisire a energiei. Eficiența spălării corespunde cu temperatura selectată.

### Indicații

- Această specificație suplimentară este furnizată împreună cu instrucțiunile dumneavoastră de utilizare și instalare. Păstrați toate documentele pentru consultarea ulterioară.

- Mai multe informații importante pot fi găsite în instrucțiunile dumneavoastră de utilizare și instalare.

**WAN20162BY**

**9001144040 (9704)**

