

# P Pregled programov

## Program/vrsta perila/informacije

Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.

## Nastavitev

maks. obremenitev; temperatura

hitrost ožemanja\*

dodatev nastavitev, ki so na voljo

 **Cottons (Bombaz)**: Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana

**Opomba:** Nastavitev **Speed Perfect** je kot kratek program primerna za rahlo umazano perilo.

8 kg/5\*\* kg; - - (mrzlo) - 90 °C

- -- (Konec izpiranja), 0 - 1400\* vrt/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje

 **Cottons Eco (Bombaz Eko)**: Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana

Pranje s prihrankom energije pri nižji temperaturi in s primerljivim rezultatom pranja za program  **Cottons (Bombaz)**.

**Opomba:** Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite dosegči višjo temperaturo vode, uporabite program  **Cottons (Bombaz)** z zahtevano temperaturo vode.

8 kg; - - (mrzlo) - 90 °C

- -- (Konec izpiranja), 0 - 1400\* vrt/min

Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje

 **Easy Care (Preprosta nega)**: Tkanine iz sintetičnih materialov ali mešanih vlaken

4 kg; - - (mrzlo) - 60 °C

- -- (Konec izpiranja), 0 - 1200\* vrt/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje

 **Wool/Handwash (Volna)**: volna, primerna za ročno ali strojno pranje ali tkanine z visokim deležem volne. Posebej nežen pralni program, ki preprečuje krčenje, daljši premori v programu (tkanine se namakajo v milnici).

**Opombe**

- Volna živalskega izvora, npr. angora, alpakina, lamina, ovčja.
- Uporabite pralno sredstvo, ki je primerno za strojno pranje volne.

2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C

- -- (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min

-

 **Super 15/30'**: Izjemno kratek program, ki traja približno 15/30 minut, primeren za manjše kose rahlo umazanega perila

**Opomba:** Z izbiro nastavitev **Speed Perfect**, zaženete program **Super 15'**.

2/3.5 kg; - - (mrzlo) - 40 °C

- -- (Konec izpiranja), 0 - 1200\* vrt/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje

 **Mix (Mešano)**: Mešanica bombažnih in sintetičnih tkanin

4 kg; - - (mrzlo) - 40 °C

- -- (Konec izpiranja), 0 - 1400\* vrt/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje

 **Night wash (Nočno pranje)**: Posebej teh program za nočno pranje, primerno za bombaž, lan, sintetične in mešane tkanine

**Opomba:** Zvočno opozorilo po zaključenem pranju izklopljeno.

4 kg; - - (mrzlo) - 40 °C

- -- (Konec izpiranja), 0 - 1400\* vrt/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje

\* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela

\*\* manjša obremenitev za nastavitev **Speed Perfect**

\*\*\* odvisno od modela

## sl Dodaten list za navodila za uporabo in namestitev

Program/vrsta perila/informacije	Nastavitev
<b>Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.</b>	<b>maks. obremenitev; temperatura</b>
// <b>Rinse/Spin/Drain (Izpiranje/Ožemanje/Črpanje):</b> Poseben kombiniran program za izpiranje in ožemanje perila in črpanje vode ob izpiranju	<b>hitrost ožemanja*</b>
<b>Opombe</b>	<b>dodatne nastavitev, ki so na voljo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavitev Voda+/Izpiranje+ je tovarniško prednastavljena.</li> <li>■ Samo za izpiranje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0.</li> <li>■ Samo za ožemanje, izključite Voda+/Izpiranje+ in po potrebi prilagodite hitrost ožemanja.</li> <li>■ Samo za praznjenje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0 in izključite Voda+/Izpiranje+.</li> </ul>	-; - - -- (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)
<b>Drum clean (Vzdrževanje bobna):</b> Program za čiščenje in vzdrževanje notranje in zunanjje strani bobna, npr. pred prvim pralnim ciklom, pri pogostenem pranju pri nizkih temperaturah (40 °C ali manj) ali po razvoju smradu po daljšem obdobju, ko stroj ni bil v uporabi. Opozorilna lučka <b>Drum Clean (Čiščenje bobna)</b> utripa, če že dolgo niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več.	0 kg; 90 °C 1200* vrt/min -
<b>Opombe</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaženite program za vzdrževanje bobna brez perila.</li> <li>■ Uporabite pralni prašek ali pralno sredstvo, ki vsebuje belilo. Da se izognete perjenju, uporabite le polovično količino pralnega sredstva, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno in občutljive tkanine.</li> </ul>	
<b>Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila):</b> Za občutljive, pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, svilen šal)	2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - -- (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
<b>Opomba:</b> Uporabite pralno sredstvo, primerno za strojno pranje občutljivih tkanin ali svile.	
<b>Duvet (Odeje):</b> Predmeti, polnjeni s sintetičnimi vlakni, primerni za strojno pranje, kot so blazine, odeje, pregrinjala, primerno tudi za predmete, polnjene s puhom	2 kg (puh 1.5 kg); - - (mrzlo) - 60 °C - -- (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)
<b>Opomba:</b> Velike kose perite posebej. Uporabite pralno sredstvo, primerno za občutljive tkanine, in upoštevajte navodila za vzdrževanje na etiketi predmeta. Pralno sredstvo uporabljajte varčno.	
<b>Sportswear (Sportna oblačila):</b> Športna oblačila in oblačila za prosti čas iz mikrovlaken	2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - -- (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
<b>Opombe</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perilo ne sme biti obdelano z mehčalcem.</li> <li>■ Pred pranjem, temeljito očistite predal za pralno sredstvo (vse prekate), da odstranite ostanke mehčalca.</li> </ul>	
<b>Dark Wash (Temno perilo):</b> Temno perilo iz temnega bombaža in nezahtevne temne tkanine.	3.5 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - -- (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
<b>Opomba:</b> Perilo perite obrnjeno navznoter.	

\* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela

\*\* manjša obremenitev za nastavitev **Speed Perfect**

\*\*\* odvisno od modela

Program/vrsta perila/informacije	Nastavitev
<b>Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.</b>	<b>maks. obremenitev; temperatura</b>
<b>Opombe</b>	<b>hitrost ožemanja*</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Shirts/Business (Srajce/poslovna oblačila):</b> Srajce, ki se ne likajo, ali srajce iz bombaža, lana, sintetičnih ali mešanih vlaken</li> </ul>	<b>dodatne nastavitev, ki so na voljo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Srajce/bluze se le hitro ožamejo na nastaviti Za enosta.likanje***.</b> Obesite jih za sušenje, med tem ko z njih še kaplja. → Učinek samoporavnave</li> <li>■ Program <b>Občutljive tkanine/Svila</b> uporabite za pranje srajc/bluz iz svile ali občutljivih tkanin.</li> </ul>	2 kg; - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min =⇒, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>AllergyPlus (AlergijaPlus):</b> Odporne tkanine iz bombaža in lana</li> </ul>	6.5 kg; - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min =⇒, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela	
** manjša obremenitev za nastavitev <b>Speed Perfect</b>	
*** odvisno od modela	

## Tabela s podatki o porabi

### Poraba vode in energije, trajanje programa in preostala vlažnost za glavni program pranja

(priблиžne vrednosti)

Program	Količina	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Cottons (Bombaž) 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Cottons (Bombaž) 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Cottons (Bombaž) 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Cottons (Bombaž) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Easy-Care (Preprosta nega) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Mešano) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/Svila) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Volna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Okvirne informacije o preostali vlažnosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 vrt./min	Maks. 1200 vrt./min	Maks. 1000 vrt./min
织 Cottons (Bombaž)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Preprosta nega) 洗	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/ Svilna) 洗	30 %	30 %	30 %
织 Wool (Volna)	45 %	45 %	45 %

Vrednosti določene skladno s standardom EN60456:2010.

\* Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih zaradi vpliva pritiska, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanj v električnem napajaju in izbranih dodatnih funkcij.

\*\* Informacije o preostali vlažnosti na podlagi najvišjih hitrosti ozemanja in maksimalnih obremenitev za posamezne programe.

## Programi testiranja učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s ) so primerni za čiščenje normalno umazanih bombažnih tkanin in so najučinkovitejši glede na kombinirano porabo energije in vode.

Standardni programi za bombaž v skladu z Uredbo (EU) št. 1015/2010	Količina	Okvirno trajanje programa
织 Cottons (Bombaž)  Eco + <60°C**	8 kg	3 1/2 h
织 Cottons (Bombaž)  Eco + <60°C**	4 kg	3 1/2 h
织 Cottons (Bombaž)  Eco + <40°C**	4 kg	3 1/2 h

\*\* Programska nastavitev za testiranje in energetsko označevanje v skladu z direktivo EU 2010/30/EU z mrzlo vodo (15 °C).

Specifikacija temperature programa temelji na temperaturi, ki je navedena na etiketi o vzdrževanju na perilu. Dejanska temperatura pri pranju lahko odstopa od navedene temperature programa zaradi varčevanja z energijo. Učinkovitost pranja ustrezava izbrani temperaturi.

### Opombe

- Ta dodatni list je priložen navodilom za uporabo in namestitev. Shranite vso dokumentacijo za nadaljnjo uporabo.
- Veliko več pomembnih informacij lahko najdete v navodilih za uporabo in namestitev.

**WAN20260BY**

**9001144541 (9509)**

