

# Pregled programa

## Program/vrsta rublja/informacije

Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.

## Postavke

maks. količina rublja; temperatura

brzina centrifugiranja\*

dodatne postavke koje se mogu odabratи

8 kg/5\*\* kg; - - (hladno) - 90 °C

- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400\* o/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

 **Cottons (Pamučno rublje)**: Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu

**Napomena:** Postavka **Speed Perfect** prikladna je za kratki program za malo zaprijala rublje.

  **Cottons Eco (Pamučno rublje Eko)**: Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu

Pranje uz optimalnu potrošnju energije smanjenjem temperature, uz istodobno postizanje rezultata pranja sličnih rezultatu programa

 **Cottons (Pamučno rublje)**.

**Napomena:** Temperatura pranja niža je od odabranе temperature. Ako želite postići višu temperaturu vode, po potrebi upotrijebite program

 **Cottons (Pamučno rublje)** s visom temperaturom.

 **Easy Care (Lako za njegu)** Za tkanine od sintetičkih materijala ili mješovite tkanine

8 kg; - - (hladno) - 90 °C

- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400\* o/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

  **Wool/Handwash (Vuna)**: Za vunene ili tkanine s visokim udjelom vune koje se mogu prati ručno ili strojno. Posebno nježan program pranja za sprječavanje sakupljanja, uz duže stanke tijekom programa (tkanine se namaću u tekucini za pranje).

**Napomene**

- Vuna je životinjskog podrijetla, primjerice: angora, alpaka, ljama ili ovčja.
- Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje vune.

4 kg; - - (hladno) - 60 °C

- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200\* o/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

2 kg; - - (hladno) - 40 °C

- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min

-

2/3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C

- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200\* o/min

= 

 **Mix (Miješano)**: Za zajedničko pranje pamučnih i sintetičkih tkanina

4 kg; - - (hladno) - 40 °C

- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400\* o/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

\* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja

\*\* manja količina rublja za postavku **Speed Perfect**

\*\*\* ovisno o modelu

Program/vrsta rublja/informacijski	Postavke
<b>Naziv programa:</b> Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja*
	dodatne postavke koje se mogu odabrat
<b>Curtains (Program za zavjese):</b> 3,5 kg teških zavjesa ili 25 – 30 m <sup>2</sup> laganijih tkanina	3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C - --(zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
<b>Napomene</b>	
■ Kraći ciklusi ispiranja i završnog centrifugiranja. ■ Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje zavjesa. ■ Postavka <b>Pretpranje</b> unaprijed je zadana. Ako vam nije potreban ciklus pretpranja, pritisnite gumb kako biste isključili funkciju.	
<b>Rinse/Spin/Drain (Ispiranje/Centrifugiranje/Ispuštanje vode):</b> Kombinirani dodatni program za ispiranje i centrifugiranje rublja te ispuštanje vode nakon ispiranja	-; - --(zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
<b>Napomene</b>	
■ Postavka Voda+/Ispiranje+ unaprijed je zadana. ■ Samo za ispiranje,rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0. ■ Samo za centrifugiranje, isključite Voda+/Ispiranje+ i, po potrebi, prilagodite brzinu centrifugiranja. ■ Samo za pražnjenje,rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0 i isključite Voda+/Ispiranje+.	
<b>Drum clean (Čišćenje bubnja):</b> Program za čišćenje i održavanje bubnja i vanjske cijevi, primjerice prije pokretanja prvog ciklusa pranja ako često perete pri niskim temperaturama (40 °C ili nižim) ili ako se pojavi miris nakon duljeg razdoblja neupotrebe. Indikatorska lampica <b>Drum Clean (Čišćenje bubnja)</b> ☰ treperi ako niste upotrijebili program od 60 °C ili više kroz dulje vremensko razdoblje.	0 kg; 90 °C 1200* o/min -
<b>Napomene</b>	
■ Pokrenite program za čišćenje rublja bez rublja. ■ Upotreba praška ili deterdženta za pranje koji sadrži bjelilo. Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vuneno ili osjetljivo rublje.	
<b>Delicates/Silk (Fino/Svila):</b> Za osjetljive tkanine koje se mogu prati, primjerice svilu, saten, sintetičke materijale ili mješovite tkanine (npr. svilene bluze i šalove)	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - --(zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
<b>Napomena:</b> Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje osjetljivih tkanina ili svile.	
<b>Down (Program za paperje):</b> Za strojno perive tkanine punjene paperjem poput jastuka i perina, prikladno i za komade punjene sintetičkim vlaknima	1.5 kg; - - (hladno) - 60 °C - --(zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
<b>Napomena:</b> Velike komade rublja perite odvojeno. Upotrebljavajte deterdžent prikladan za osjetljive tkanine i slijedite upute s etikete za održavanje. Ne pretjerujte s deterdžentom.	
<b>Sportswear (Sportsku odjeću):</b> Za sportsku odjeću i odjeću za slobodno vrijeme izrađenu od tkanine s mikrovlaknima	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - --(zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
<b>Napomene</b>	
■ Rublje se ne smije tretirati omešivačem rublja. ■ Prije pranja dobro očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) kako biste uklonili ostatke omešivača rublja.	
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja	
** manja količina rublja za postavku <b>Speed Perfect</b>	
*** ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
<b>Naziv programa:</b> Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja*
<b>Dark wash (Tamne odjeće):</b> Za tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se lako održavaju. <b>Napomena:</b> Rublje perite okrenuto naopako.	dodatane postavke koje se mogu odabratи
<b>Shirts/Business (Košulje/poslovnu odjeću):</b> Za košulje bez glaćanja ili bluze od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili mješovite tkanine	3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0- 1200* o/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpisanje
<b>Napomene</b>	2 kg; - - (hladno) - 60 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0- 800 o/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpisanje
<b>Košulje/bluze samo se nakratko centrifugiraju na postavci Zaštita od gužva-nja***. Objesite ih dok još voda kapa s njih za sušenje. → Efekt samozaglađivanja</b>	6.5 kg; - - (hladno) - 60 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0- 1400* o/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpisanje
<b>Upotrebljavajte Program za osjetljive tkanine/svilu</b> za pranje košulja/bluza od svile/osjetljivih tkanina.	
<b>AllergyPlus (Program za ljude s osjetljivom kožom):</b> Za pamučne ili lanene tkanine otporne na habanje	
<b>Napomena:</b> Posebno prikladno za rublje koje mora biti higijenski čisto, a posebice za nježnu do osjetljivu kožu, zahvaljujući duljem ciklusu pranja na zadanoj temperaturi, s višom razinom vode i duljim ciklusom centrifugiranja.	
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja ** manja količina rublja za postavku Speed Perfect *** ovisno o modelu	

## Tablica s vrijednostima potrošnje

### Potrošnja energije i vode, trajanje programa i zaostala vлага za glavni program pranja

(priблиžne vrijednosti)

Program	Količina rublja	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Cottons (Pamučno rublje) 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Cottons (Pamučno rublje) 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Cottons (Pamučno rublje) 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Cottons (Pamučno rublje) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Easy-Care (Lako za njegu) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Miješano) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Fino/Svila) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Vuna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Približna informacija o preostaloj vlažnosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min	Maks. 1200 o/min	Maks. 1000 o/min
Cottons (Pamučno rublje)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Lako za njegu)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fino/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Vuna)	45 %	45 %	45 %

Vrijednosti određene sukladno standardi EN60456:2010.

\* Zabilježene vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku i tvrdoći vode, ulaznoj vrijednosti temperature, temperaturi okoline, vrsti, količini i zaprljanosti rublja, o tome koji se deterdžent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim dodatnim funkcijama.

\*\* Informacije o zaostaloj vlažnosti koje se temelje na ograničenoj brzini centrifugiranja ovisno o programu i najvećoj dopuštenoj količini rublja.

## Programi za ispitivanje učinkovitosti za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi s oznakom  ) prikladni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su po pitanju kombinirane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamučno rublje sukladno Regulativi (EU) br. 1015/2010	Količina rublja	Približno vrijeme trajanja programa
@_ Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  **	8 kg	3 1/2 h
@_ Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h
@_ Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h

\*\* Postavka programa za ispitivanje i određivanje energije u skladu s direktivom 2010/30/EU i s hladnom vodom (15 °C). Specifikacija temperature programa temelji se na temperaturi navedenoj na etiketi za održavanje rublja. Stvarna se temperatura pranja može razlikovati od navedene temperature programa radi uštede energije. Učinkovitošć pranja ovisi o odabiru temperature.

### Napomene

- Ovaj je dodatak priložen uz upute za rad i instalaciju. Svu dokumentaciju zadržite za daljnju upotrebu.
- Još važnih informacija potražite u uputama za rad i instalaciju.

**WAN24260BY**

**9001144546 (9509)**

