















## Přehled programů

Program / typ prádla / informace	Nastavení
<b>Název programu:</b> stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.	max. naplnění; teplota
	rychlost odstředění*
	dodatečná nastavení, která lze volit
<p> <b>bavlna:</b> mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu</p> <p><b>Upozornění:</b> Nastavení <b>SpeedPerfect</b> je vhodné jako krátký program pro lehce zašpiněné prádlo.</p>	<p>7 kg/4** kg; - - (studená) - 90 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>  Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka</p>
<p> <b>bavlna</b>  <b>eco:</b> mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu</p> <p>Energeticky optimalizované praní snížením teploty při dosažení srovnatelného výsledku praní pro program  <b>bavlna</b>.</p> <p><b>Upozornění:</b> Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Chcete-li dosáhnout vyšší teploty vody, použijte program  <b>bavlna</b> s vyšší požadovanou teplotou.</p>	<p>7 kg; - - (studená) - 90 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka</p>
<p> <b>snadno udržovatelné:</b> tkaniny ze syntetických nebo smíšených materiálů</p>	<p>4 kg; - - (studená) - 60 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min</p> <p>  Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka</p>
<p> <b>vlna:</b> ručně nebo v pračce prátelné tkaniny z vlny nebo s vysokým obsahem vlny. Zvlášť jemný prací program, který zabraňuje srážení, delší přestávky programu (tkaniny zůstávají v pracím roztoku).</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočišného původu (např. angora, alpaka, lama, ovce).</li> <li>■ Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky pranou vlnu.</li> </ul>	<p>2 kg; - - (studená) - 40 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p>-</p>
<p> <b>super 15'/30':</b> extra krátký program asi 15/30 minut, vhodný pro malé části lehce zašpiněného prádla</p> <p><b>Upozornění:</b> Při volbě nastavení <b>SpeedPerfect</b> se spustí program  <b>Super 15'</b>.</p>	<p>2/3,5 kg; - - (studená) - 40 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min</p> <p></p>
<p> <b>mix:</b> smíšené naplnění bavlnou a syntetickými tkaninami</p>	<p>4 kg; - - (studená) - 40 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>  Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka</p>
<p>* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu</p> <p>** omezené naplnění pro nastavení <b>SpeedPerfect</b></p> <p>*** v závislosti na modelu</p>	

Program / typ prádla / informace	Nastavení
<p><b>Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.</b></p>	<p><b>max. naplnění; teplota</b></p> <p><b>rychlost odstředění*</b></p> <p><b>dodatečná nastavení, která lze volit</b></p>
<p> <b>záclony:</b> 3,5 kg těžkých záclon nebo 25–30 m<sup>2</sup> lehkých závěsů</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kratší cykly máchání a závěrečného odstředění.</li> <li>■ Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky prané záclony.</li> <li>■ Nastavení <b>Předpírka</b> je standardní. Nepožadujete-li cyklus přepražení, stiskněte tlačítko pro deaktivaci funkce.</li> </ul>	<p>3,5 kg; - - (studená) - 40 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p> , Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka</p>
<p>   <b>máchání/odstředění/odčerpání:</b> kombinovaný extra program pro máchání a odstředění prádla a odčerpání vody na máchání</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavení Voda+/Máchání+ je standardní.</li> <li>■ Pouze pro máchání nastavte rpm (Rychlost odstředění) na 0.</li> <li>■ Pouze pro odstředění deaktivujte Voda+/Máchání+ a v případě potřeby nastavte rychlost odstředění.</li> <li>■ Pouze pro vyprázdnění nastavte rpm (Rychlost odstředění) na 0 a deaktivujte Voda+/Máchání+.</li> </ul>	<p>- ; -</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p>
<p> <b>čištění bubnu:</b> program pro čištění a ošetřování bubnu a vnější nádoby, např. před spuštěním prvního pracovního cyklu, při častém praní při nízké teplotě (40 °C nebo nižší) nebo pokud je po delší době nepoužívání cítit zápach. Kontrolka <b>čištění bubnu</b> bliká , když jste dlouhou dobu nepoužili program s teplotou 60 °C nebo vyšší.</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program ošetření bubnu spusťte bez prádla.</li> <li>■ Použijte prací prášek nebo přípravek s obsahem bělidla. Abyste zabránili pění, použijte pouze poloviční dávku pracího prostředku doporučenou výrobcem. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* ot/min</p> <p>-</p>
<p> <b>jemné/hedvábí:</b> pro jemné, pratelné tkaniny, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů (např. hedvábné košile, šátky)</p> <p><b>Upozornění:</b> Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky prané jemné tkaniny nebo hedvábí.</p>	<p>2 kg; - - (studená) - 40 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p> , Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka</p>
<p> <b>peří:</b> tkaniny určené pro praní v pračce plněné peřím, jako polštáře a příkrývky, rovněž vhodné pro části prádla plněné syntetickými vlákny</p> <p><b>Upozornění:</b> Velké části perte samostatně. Použijte prací prostředek určený pro jemné prádlo a postupujte podle pokynů na etiketě prádla. Prací prostředek používejte šetrně.</p>	<p>1,5 kg; - - (studená) - 60 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min</p> <p> , Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p>
<p>* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu</p> <p>** omezené naplnění pro nastavení <b>SpeedPerfect</b></p> <p>*** v závislosti na modelu</p>	

Program / typ prádla / informace	Nastavení
<b>Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.</b>	max. naplnění; teplota
	rychlost odstředění*
	dodatečná nastavení, která lze volit
<b>sport/fitness:</b> sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z mikrovláknových tkanin <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prádlo se nesmí upravovat změkčovačem tkanin.</li> <li>Před praním důkladně vyčistěte zásuvku na prací prostředek (všechny přihrádky), abyste odstranili zbytky změkčovače tkanin.</li> </ul>	2 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (zastavení máchání) , 0 - 800 ot/min ≡☹☉, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka
<b>tmavé prádlo:</b> tmavé tkaniny z bavlny a tmavé snadno udržovatelné tkaniny. <b>Upozornění:</b> Perte tkaniny vnitřkem ven.	3,5 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (zastavení máchání) , 0 - 1200* ot/min ≡☹☉, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka
<b>halenky/košile:</b> nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Halenky/košile se pouze krátce odstředí při nastavení <b>Ochrana proti zmač.</b>***. Pověste je, aby uschly za mokra. → Samovyhlazovací účinek</li> <li>Pro praní košil/halenek z hedvábí / jemných tkanin použijte program  <b>jemné/hedvábí.</b></li> </ul>	2 kg; - - (studená) - 60 °C - - - (zastavení máchání) , 0 - 800 ot/min ≡☹☉, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka
<b>AlergiePlus:</b> odolné tkaniny z bavlny a lnu <b>Upozornění:</b> Vhodné zejména pro praní prádla, které musí být hygienicky čisté a zvláště jemné pro citlivou pokožku díky delšímu pracovnímu cyklu při definované teplotě, vyšší hladině vody a delším cyklu odstředění.	6,5 kg; - - (studená) - 60 °C - - - (zastavení máchání) , 0 - 1400* ot/min ≡☹☉, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+), Předpírka
* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu ** omezené naplnění pro nastavení <b>SpeedPerfect</b> *** v závislosti na modelu	



## Tabulka hodnot spotřeby

### Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost pro hlavní prací program

(přibližné hodnoty)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Trvání programu*
bavlna 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
bavlna 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
bavlna 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
bavlna 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
snadno udržovatelné 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Trvání programu*
mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
vlna/ruční prání 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Program	Přibližné informace o zbytkové vlhkosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 ot/min	Max. 1200 ot/min	Max. 1000 ot/min
bavlna	53 %	58 %	68 %
snadno udržovatelné	40 %	40 %	40 %
jemné/hedvábí	30 %	30 %	30 %
vlna/ruční prání	45 %	45 %	45 %






Hodnoty určeny podle EN 60456:2010.

\* Dodržované hodnoty se mohou odchýlovat od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti vody a teplotě přívodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a zašpinění prádla, použitým pracím prostředkem, výpadech dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcích.

\*\* Informace o zbytkové vlhkosti založené na omezení rychlosti odstředění zvoleného programu a maximálním naplnění.

## Programy testu účinnosti pro bavlněné tkaniny

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro prání normálně zašpiněných bavlněných tkanin a jsou nejúčinnější z hlediska kombinace spotřeby energie a vody.

Standardní programy pro bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
bavlna  Eco + 	7 kg	3 1/2 h
bavlna  Eco + 	3,5 kg	3 1/2 h
bavlna  Eco + 	3,5 kg	3 1/2 h

\*\* Nastavení programu pro kontrolu spotřeby podle energetického štítku, podle směrnice 2010/30/EU pro danou teplotu studené vody (15 °C).

Specifikace teploty programu je založena na teplotě uvedené na štítku tkanin. Skutečná prací teplota se může odchýlovat od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie. Účinnost praní odpovídá zvolené teplotě.

### Upozornění

- Tento dodatek list je součástí návodu k obsluze a instalaci. Všechny dokumenty uchovejte pro následnou potřebu.
- Více důležitých informací je uvedeno v návodu k obsluze a instalaci.

**WAN28260CS**

**9001153124 (9511)**

