



## Pregled programa

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<p><b>Naziv programa</b> :Kratko objašnjenje programa odnosno za koju vrstu tkanine je primjeren.</p>	<p>maks. punjenje; temperatura (☼ = hladno)</p> <p>Broj okretaja centrifuge*</p> <p>dodatne Postavke programa</p>
<p><b>Baumwolle (Pamuk)</b> : otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje</p> <p><b>Napomena:</b> . Kod postavke <b>Speed</b> primjereno kao kratki program za lagano zaprljano rublje.</p>	<p>7 kg/4**kg; ☼ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* okr/min</p> <p>Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p><b>Baumwolle (Pamuk) eco</b>  : otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje</p> <p>Energetski optimizirano pranje smanjenjem temperature sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu <b>Baumwolle (Pamuk)</b>.</p> <p><b>Napomena:</b> . Temperatura pranja je niža od odabrane temperature. Kod posebne želje za postizanjem temperature sapunice koristite program <b>Baumwolle (Pamuk)</b> po potrebi s višom temperaturom.</p>	<p>7 kg; ☼ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* okr/min</p> <p>Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p><b>Pflegeleicht (Lako za održavanje)</b> : odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala</p>	<p>4 kg; ☼ - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* okr/min</p> <p>Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p> <b>Wolle (Vuna)</b> : ručno ili strojno perivo rublje od vune ili koje sadrži vunu; izrazito blag program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u vodi)</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za vunu.</li> </ul>	<p>2 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 okr/min</p> <p>-</p>
<p><b>ExtraKurz (Ekstra kratki) program 15'/30'</b> : ekstra kratki program oko 15/30 minuta primjeren za lagano zaprljanu malu količinu odjece</p> <p><b>Napomena:</b> . Kod postavke <b>Speed</b> se provodi program <b>ExtraKurz (Ekstra kratki) program 15'</b> .</p>	<p>2/3,5 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200* okr/min</p> <p>Speed</p>
<p><b>Schnel/Mix (Brzo pranje/Miješano rublje)</b> : mješovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike</p>	<p>4 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* okr/min</p> <p>Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p>* maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu</p> <p>** smanjeno punjenje kod postavke <b>Speed</b></p>	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<p><b>NightWash (Noćno pranje)</b> : izrazito tihi program pranja za pranje noću, pogodan za tekstil izrađen od pamuka, lana, sintetike ili mješovite tkanine</p> <p><b>Napomena:</b> . deaktiviran zvučni signal za kraj programa</p>	<p>4 kg; ❄ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* okr/min</p> <p>Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p><b>Spülen/Schleudern/Abpumpen (Ispiranje/Centrifugiranje/Ispumpavanje)</b></p> <p>kombinirani ekstra program za ispiranje, centrifugiranje rublja i ispušavanje vode za ispiranje</p> <p><b>Napomena:</b> . Kod ovog programa je postavka <b>Spülen Plus (Ispiranje plus)</b> tvornički aktivirana.</p> <p><b>Ako je potrebno samo centrifugiranje:</b> deaktivirajte postavku <b>Spülen Plus (Ispiranje plus)</b> i po potrebi prilagodite broj okretaja centrifuge.</p> <p><b>Ako je potrebno samo ispušati vodu:</b> deaktivirajte postavku <b>Spülen Plus (Ispiranje plus)</b> i odaberite broj okretaja centrifuge <b>0</b>.</p>	<p>;-</p> <p>----, 0 - 1400* okr/min</p> <p>Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p><b>Trommel reinigen (Čišćenje bubnja)</b> : Program za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu, npr. prije 1. pranja, kod učestalog pranja na niskim temperaturama pranja (40 °C i niže) ili kod stvaranja neugodnih mirisa nakon duže odsutnosti.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokrenite program za održavanje bubnja bez umetanja rublja.</li> <li>■ Za to koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* okr/min</p> <p>-</p>
<p><b>Fein/Seide (Fino/svila)</b> : za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili miješani materijal (npr. svilene bluze, svileni šalovi)</p> <p><b>Napomena:</b> . Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.</p>	<p>2 kg; ❄ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 okr/min</p> <p>Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p><b>Decken (Pokrivači)</b> : strojno perivo rublje punjeno sintetičkim vlaknima, jastuci, pokrivači ili prekrivači, primjereno i za punjenja s perjem</p> <p><b>Napomena:</b> . Velike komade perite posebno. Koristite sredstvo za fino pranje - molimo obratite pozornost na oznaku za održavanje. Deterdžent dozirajte štedljivo.</p>	<p>2,5 kg (perje 2 kg) ; ❄ - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* okr/min</p> <p>Speed / Eco, Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p><b>Sportswear (Sportska odjeća)</b> : odjeća od mikrovlakana za sport i rekreaciju</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem.</li> <li>■ Prije pranja temeljito očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) od ostataka omekšivača.</li> </ul>	<p>2 kg; ❄ - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 okr/min</p> <p>Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)</p>
<p>* maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu</p> <p>** smanjeno punjenje kod postavke <b>Speed</b></p>	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<b>Pflegeleicht Plus (Lako za održavanje plus)</b> : tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine lake za održavanje; tkanine perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200* okr/min Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)
<b>Hemden (Košulje)</b> : košulje/bluze koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanog sastava <b>Napomene</b> ■ Kod postavke <b>Bügelleicht (Lako glačanje)</b> se košulje/bluze samo kratko centrifugiraju, objesite ih dok su još vlažne. —> Učinak automatskog ravnjanja nabora ■ Svilene košulje/bluze /osjetljive materijale perite u programu <b>Fein/Seide (Fino/svila)</b> .	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 800 okr/min Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)
<b>AllergiePlus (Alergija plus)</b> : otporne tkanine od pamuka ili lana <b>Napomena:</b> . Posebno pogodan kod povećanih higijenskih zahtjeva ili posebno osjetljive kože na temelju produženog pranja na definiranoj temperaturi, višoj razini vode i dužeg ispiranja.	6,5 kg;  - 60 °C ----, 0 - 1400* okr/min Speed / Eco, Bügelleicht (Lako glačanje), Spülen Plus (Ispiranje plus)
* maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu ** smanjeno punjenje kod postavke <b>Speed</b>	



## Vrijednosti potrošnje

### Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga glavnih programa pranja

(okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*		Potrošnje vode*	Trajanje programa*
		Temperatura dotoka vode hladno	55 °C		
Pamuk 20 °C	7 kg	0,27 kWh	0,27 kWh	83 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	7 kg	1,05 kWh	0,42 kWh	83 l	3 h
Pamuk 60 °C	7 kg	1,25 kWh	0,48 kWh	83 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	7 kg	2,19 kWh	1,38 kWh	93 l	2 ¾ h
Lako za održavanje 40 °C	4 kg	0,75 kWh	0,30 kWh	64 l	2 h
Brzo pranje/Miješano rublje 40 °C	4 kg	0,60 kWh	0,27 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino/svila 30 °C	2 kg	0,21 kWh	0,21 kWh	36 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	okvirni podaci o preostaloj vlazi**		
	WA.28... maks. 1400 okr/min	WA.24... maks. 1200 okr/min	WA.20... maks. 1000 okr/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Lako za održavanje	40 %	40 %	40 %
Fino/svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

\* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

\*\* Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovim programima.

### Najučinkovitiji programi za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi, označeni simbolom ◻) prikladni za čišćenje normalno zaprljane pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010		
Program + temperatura	Punjenje	okvirno trajanje programa
Pamuk eco ◻ + ◻60°C	7 kg	3 ¾ h
Pamuk eco ◻ + ◻60°C	3,5 kg	3 ¾ h
Pamuk eco ◻ + ◻40°C	3,5 kg	3 ¾ h

Postavka programa s maksimalnim brojem okretaja za ispitivanja i oznaku energije prema smjernici 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).  
 Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije, učinak pranja odgovara odabranoj temperaturi.

### Napomene

- Ovaj je dodatni list dio Vaših uputa za uporabu i postavljanje. Molimo sačuvajte sve dokumente za kasniju uporabu.
- Mnoge druge važne informacije možete naći u uputama za uporabu ili u uputama za postavljanje.

WAT28410 / ...

9001153255 (9511)

