

Pregled programov

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
Ime programa: kratko pojasnilo programa oz. za katere tkanine je primeren.	največja količina perila; temperatura (☼ = hladno) število vrtljajev za ožemanje*
	dodatne nastavitve programa
Baumwolle (Bombaž): odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana	7 kg/4**kg; ☼ - 90 °C
Opomba: . Pri nastavitvi načina Speed primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.	----, 0 - 1400* vrt/min Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)
Baumwolle Eco (Bombaž Eko) ◁◻: odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana	7 kg; ☼ - 90 °C
Energijsko učinkovito pranje z zmanjšanjem temperature ob učinku pranja, primerljivem s programom Baumwolle (Bombaž) .	----, 0 - 1400* vrt/min
Opomba: . Temperatura pranja je nižja kot izbrana temperatura. Če želite, da temperatura pralne raztopine doseže določeno vrednost, uporabite program Baumwolle (Bombaž) in po potrebi z višjo temperaturo.	Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)
Pflegeleicht (Preprosta nega): tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken	4 kg; ☼ - 60 °C
	----, 0 - 1200* vrt/min
	Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)
 Wolle (Volna): tkanine za ročno ali strojno pranje iz volne ali z deležem volne; program za posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila, daljši premori programa (tkanine mirujejo v pralni raztopini)	2 kg; ☼ - 40 °C
Opombe	----, 0-800 vrt/min
■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.	-
■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.	
ExtraKurz (Posebej kratko) 15'/30': posebej kratek program s trajanjem pribl. 15/30 minut, primeren za manjšo količino rahlo umazanega perila	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C
Opomba: . Pri nastavitvi načina Speed se izvede program ExtraKurz (Posebej kratko) 15' .	----, 0-1200* vrt/min Speed
Schnell/Mix (Hitro/mešano): mešano perilo iz bombaža in sintetike	4 kg; ☼ - 40 °C
	----, 0-1400* vrt/min
	Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)

* maks. število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela

** manjša količina perila pri izbiri načina **Speed**

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
<p>NightWash: posebej tih program za pranje ponoči, primeren za perilo iz bombaža, lana, sintetike ali mešanega tekstila</p> <p>Opomba: . deaktiviran signal za konec</p>	<p>4 kg; ❄ - 40 °C</p> <p>---, 0-1400* vrt/min</p> <p>Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)</p>
<p>Spülen/Schleudern/Abpumpen (Izpiranje/ožemanje/črpanje)</p> <p>kombiniran dodatni program za izpiranje in ožemanje perila ter črpanje vode</p> <p>Opomba: . Tovarniško je pri tem programu aktivirana nastavev Spülen Plus (Dodatno izpiranje).</p> <p>Če želite samo ožemanje: izključite nastavev Spülen Plus (Dodatno izpiranje) in po potrebi prilagodite št. vrtljajev ožemanja.</p> <p>Če želite samo črpanje vode: deaktivirajte nastavev Spülen Plus (Dodatno izpiranje) in izberite št. vrtljajev ožemanja 0.</p>	<p>;-</p> <p>---, 0-1400* vrt/min</p> <p>Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)</p>
<p>Trommel reinigen (Čiščenje bobna): program za čiščenje in nego bobna in posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, pri pogostem pranju z nizko temperaturo (40 °C in nižjo) ali pri pojavu neprijetnega vonja po daljši odsotnosti.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vključite program za nego bobna, ne da bi dodali perilo. ■ Uporabite univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Če želite preprečiti nastanek pene, uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* vrt/min</p> <p>-</p>
<p>Fein/Seide (Občutljivo/svila): za občutljive pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih vlaken (npr. svilene bluže, šali)</p> <p>Opomba: . Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.</p>	<p>2 kg; ❄ - 40 °C</p> <p>---, 0-800 vrt/min</p> <p>Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)</p>
<p>Decken (Odeje): za tekstil, polnjen s sintetičnimi vlakni in primeren za strojno pranje, blazine, prešite in dnevne odeje, primerno tudi za polnila s perjem</p> <p>Opomba: . Velike kose perite posamično. Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo – upoštevajte oznako za nego. Pralno sredstvo dozirajte varčno.</p>	<p>2,5 kg (puh 2 kg) ; ❄ - 60 °C</p> <p>---, 0-1200* vrt/min</p> <p>Speed / Eko, Spülen Plus (Dodatno izpiranje)</p>
<p>Sportswear (Športna oblačila): tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Perilu nikoli ne dodajte mehčalca. ■ Pred pranjem predale za pralno sredstvo (vse prekate) temeljito očistite in odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva. 	<p>2 kg; ❄ - 40 °C</p> <p>---, 0-800 vrt/min</p> <p>Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)</p>
<p>* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela</p> <p>** manjša količina perila pri izbiri načina Speed</p>	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
Pflegeleicht Plus (Nežno+): temne tkanine iz bombaža ali temne tkanine za preprosto nego. Tkanine perite obrnjene na notranjo stran	3,5 kg; * - 40 °C ----, 0-1200* vrt/min Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)
Hemden (Srajce): srajce in bluze iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati	2 kg; * - 60 °C ----, 0-800 vrt/min Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)
Opombe ■ Pri nastavitvi Bügelleicht (Preprosto likanje) se perilo ožame zgolj z nekaj obrati, obesite ga povsem mokrega. —> Učinek samoglajenja ■ Za pranje srajc/bluz iz svile/občutljivih materialov uporabljajte program za občutljivo perilo Fein/Seide (Občutljivo/svila) .	
AllergiePlus (Alergija+): odporen tekstil iz bombaža ali lana	6,5 kg; * - 60 °C ----, 0-1400* vrt/min Speed / Eko, Bügelleicht (Preprosto likanje), Spülen Plus (Dodatno izpiranje)
Opomba: . Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.	
* maks. število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela ** manjša količina perila pri izbiri načina Speed	



Vrednosti porabe

Poraba energije in vode ter preostala vlaga pri glavnih programih pranja

(približni podatki)

Program	Količina perila	Poraba energije*		Poraba vode*	Trajanje programa*
		Temperatura dovodne vode hladno	55 °C		
Bombaž 20 °C	7 kg	0,27 kWh	0,27 kWh	83 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	7 kg	1,05 kWh	0,42 kWh	83 l	3 h
Bombaž 60 °C	7 kg	1,25 kWh	0,48 kWh	83 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	7 kg	2,19 kWh	1,38 kWh	93 l	2 ¾ h
Preprosta nega 40 °C	4 kg	0,75 kWh	0,30 kWh	64 l	2 h
Hitro/mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	0,27 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo/svila 30 °C	2 kg	0,21 kWh	0,21 kWh	36 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	približna navedba preostale vlage**		
	WA.28... maks. 1400 vrt/min	WA.24... maks. 1200 vrt/min	WA.20... maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Preprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo/svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovajanje vode, temperature prostora, vrste, količine in umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti ter izbranih dodatnih funkcij.

** Podatki o preostali vlagi na osnovi omejitve števila vrtljajev za ožemanje, odvisne od programa, in maksimalne količine perila.

Najbolj učinkoviti programi za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ◻) so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so glede na kombinirano porabo energije in vode najučinkovitejši.

Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010		
Program + temperatura	Količina perila	približno trajanje programa
Bombaž Eko ◻ + <60°C	7 kg	3 ¾ h
Bombaž Eko ◻ + <60°C	3,5 kg	3 ¾ h
Bombaž Eko ◻ + <40°C	3,5 kg	3 ¾ h

Nastavitev programa z največjim številom vrtljajev za preizkuse in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/ES s hladno vodo (15 °C).
Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na etiketi za nego oblačila. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja pa je ustrezen izbrani temperaturi.

Opombe

- Ta dodatek je sestavni del Navodil za namestitev in uporabo. Prosimo, da vso dokumentacijo shranite za poznejšo uporabo.
- Številne druge pomembne informacije najdete tudi v Navodilih za namestitev in uporabo.

WAT28410 / ...

9001153257 (9511)

