

Tabella programmi

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni
Nome del programma: Breve spiegazione del programma e dei tessuti per il quale è adatto.	carico max; temperatura
	velocità centrifuga*
	impostazioni supplementari che possono essere selezionate
Cotone: Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino Avvertenza: L'impostazione SpeedPerfect è adatta come programma breve per un bucato poco sporco.	7 kg/4** kg; - - (a freddo) - 90 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min ⇒   , Acqua+/Risciacquo+
Cotone  Eco: Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino Lavaggio a consumo energetico ottimizzato, riduce la temperatura ottenendo al contempo un risultato analogo al programma Cotone . Avvertenza: La temperatura di lavaggio è minore della temperatura selezionata. Se si desidera una temperatura più elevata, utilizzare il programma Cotone con la temperatura più elevata richiesta.	7 kg; - - (a freddo) - 90 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min Acqua+/Risciacquo+
Sintetici: Capi realizzati in materiale sintetico o fibre miste	4 kg; - - (a freddo) - 60 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min ⇒   , Acqua+/Risciacquo+
 Lana: Capi in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice. Lavaggio delicato specifico per evitare il restringimento dei capi, pause del programma più lunghe (i capi restano nell'acqua di lavaggio). Avvertenze ■ La lana è di origine animale, es. angora, alpaca, lama, pecora. ■ Utilizzare un detersivo adatto al lavaggio della lana in lavatrice.	2 kg; - - (a freddo) - 40 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min -
Rapido 15/30 min.: Programma extra breve di circa. 15/30 minuti, adatto per piccoli capi di un bucato poco sporco Avvertenza: Selezionando l'impostazione SpeedPerfect , viene avviato il programma Rapido 15 min.	2/3.5 kg; - - (a freddo) - 40 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min ⇒ 
Mix: Carico misto di capi in cotone e sintetici	4 kg; - - (a freddo) - 40 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min ⇒   , Acqua+/Risciacquo+
Tende: Tende di 3,5 kg o tendine leggere di 25-30 m ² Avvertenze ■ Cicli di centrifuga finale e risciacquo più brevi. ■ Utilizzare un detersivo adatto al lavaggio delle tende in lavatrice. ■ L'impostazione Prelavaggio *** è impostata di default. Se non è necessario un ciclo di prelavaggio, premere il tasto per disattivare la funzione.	3.5 kg; - - (a freddo) - 40 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min ⇒   , Acqua+/Risciacquo+
* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello ** carico ridotto per l'impostazione SpeedPerfect *** a seconda del modello	

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni	
	carico max; temperatura	
	velocità centrifuga*	
	impostazioni supplementari che possono essere selezionate	
Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua: Programma extra combinato per risciacquare e centrifugare il bucato e scaricare l'acqua di risciacquo Avvertenze ■ L'impostazione Acqua+/Risciacquo+ è pre-impostata di default. ■ Per il solo risciacquo, impostare la Velocità di centrifuga a 0. ■ Per la sola centrifuga, disattivare Acqua+/Risciacquo+ e, se necessario, regolare la velocità di centrifuga. ■ Per il solo scarico, impostare la Velocità di centrifuga a 0 e disattivare Acqua+/Risciacquo+.	-;	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
	Acqua+/Risciacquo+	
Pulizia tamburo: Programma per la pulizia e la manutenzione del cestello e del mastello esterno, per es. prima di avviare il primo ciclo di lavaggio, nel caso di frequenti lavaggi a basse temperature (40 °C o inferiori) o in presenza di un odore non gradito in seguito a un periodo di inutilizzo prolungato. La spia luminosa Pulizia del cestello  lampeggia nel caso non venga utilizzato per un lungo periodo un programma con temperatura di 60 °C o superiore.	0 kg; 90 °C	1200* giri/min
	-	
Avvertenze ■ Avviare il programma di manutenzione cestello senza introdurre bucato. ■ Utilizzare detersivo in polvere o un detersivo liquido contenente candeggiante. Per evitare la formazione di schiuma, utilizzare soltanto metà della dose di detersivo raccomandata dal produttore. Non utilizzare detersivi specifici per capi in lana o delicati.		
Delicati/Seta: Per tessuti delicati lavabili in lavatrice, ad es. seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. camicette o foulard in seta)	2 kg; - - (a freddo) - 40 °C	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min
Avvertenza: Utilizzare un detersivo adatto a capi delicati lavabili in lavatrice o in seta.	  , Acqua+/Risciacquo+	
Piumini: Capi lavabili in lavatrice imbottiti con piume, quali cuscini e piumoni; adatto anche a capi imbottiti fibre sintetiche	1.5 kg; - - (a freddo) - 60 °C	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min
Avvertenza: Lavare i capi grandi separatamente. Utilizzare un detersivo specifico per delicati e seguire le istruzioni sull'etichetta del capo. Utilizzare il detersivo con moderazione.	  , Acqua+/Risciacquo+	
Sport/Fitness: Capi sportivi e per il tempo libero realizzati in microfibra	2 kg; - - (a freddo) - 40 °C	- -- (Stop Risciacquo) , 0 - 800 giri/min
Avvertenze ■ Il bucato non deve essere trattato con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio, pulire con attenzione il cassetto del detersivo (tutti gli scomparti) in modo da eliminare ogni traccia di ammorbidente.	  , Acqua+/Risciacquo+	
Jeans: Capi scuri realizzati in cotone e fibre sintetiche scure.	3.5 kg; - - (a freddo) - 40 °C	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min
Avvertenza: Lavare i capi al rovescio.	  , Acqua+/Risciacquo+	
* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello ** carico ridotto per l'impostazione SpeedPerfect *** a seconda del modello		

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni
	carico max; temperatura
	velocità centrifuga*
	impostazioni supplementari che possono essere selezionate
Camicie: Camicie autostiranti o camicette in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	2 kg; - - (a freddo) - 60 °C
Avvertenze ■ Le camicie/camicette subiscono soltanto una breve centrifuga con l'impostazione Stirofacile***. Stenderle ad asciugare quando sono ancora gocciolanti. → Effetto autolisciante ■ Per camicie/camicette delicate o in seta, utilizzare il programma Delicati/Seta.	- - - (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min ⇒🌀🌀, Acqua+/Risciacquo+
AllergiaPlus: Capi robusti realizzati in cotone o lino	6.5 kg; - - (a freddo) - 60 °C
Avvertenza: Particolarmente adatto per capi che necessitano di un lavaggio igienizzato e delicato per le pelli sensibili grazie al ciclo di lavaggio più lungo a una determinata temperatura, al livello dell'acqua più elevato e al ciclo di centrifuga più lungo.	- - - (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min ⇒🌀🌀🌀, Acqua+/Risciacquo+
* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello	
** carico ridotto per l'impostazione SpeedPerfect	
*** a seconda del modello	



Tabella dei valori relativi al consumo

Consumo di acqua ed energetico, durata del programma e umidità residua per il programma di lavaggio principale

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo energetico*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cotone 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cotone 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cotone 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Rapido/Misto 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicati/seta 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
🌀 Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Programma	Informazioni approssimative sull'umidità residua**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 giri/min	Max. 1200 giri/min	Max. 1000 giri/min
Cotone	53 %	58 %	68 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati/seta	30 %	30 %	30 %
 Lana	45 %	45 %	45 %
* Valori stabiliti secondo la norma EN60456:2010. I valori verificati possono discostarsi da quelli indicati per la pressione, la durezza e la temperatura dell'acqua in ingresso; la temperatura dell'ambiente, il tipo, la quantità e il grado di sporco del bucato; il detersivo utilizzato; le oscillazioni della tensione di rete e le funzioni supplementari selezionate. ** Informazioni basate sull'umidità residua dipendente dal limite di velocità della centrifuga e dal carico massimo del programma.			

Programmi testati in base all'efficienza per capi in cotone

I seguenti programmi (programmi standard indicati da ) sono adatti per il lavaggio di capi in cotone con un grado normale di sporco e sono i più efficienti rispetto al consumo energetico e di acqua.

Programmi standard per cotone secondo il Regolamento europeo No. 1015/2010	Carico	Durata approssimativa del programma
Cotone  Eco + 	7 kg	3 1/2 h
Cotone  Eco + 	3,5 kg	3 1/2 h
Cotone  Eco + 	3,5 kg	3 1/2 h
**Impostazione di programma per test ed etichettatura energetica con acqua fredda (15°C) in conformità alla direttiva UE 2010/30/UE. Le specifiche della temperatura del programma sono basate sulla temperatura indicata sull'etichetta dei capi. La presente temperatura di lavaggio può discostarsi dalla temperatura del programma indicata per motivi di risparmio energetico. L'efficienza del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.		

Avvertenze

- Questo libretto supplementare è fornito insieme alle istruzioni per l'installazione e la messa in funzione. Conservare tutti i documenti per un impiego successivo.
- Per informazioni di maggior importanza fare riferimento alle istruzioni per l'installazione e la messa in funzione.

WAN241A0CH

9001153530 (9510)

