

Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot

Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstitiilityypit, joille ohjelma sopii.

Puuvilla: kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstilat

Huomautus: Asetus **SpeedPerfect** sopii lyhyenä ohjelmana kevyesti likaantuneelle pyykille.

Puuvilla  **Eco:** kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstilat
Energiankäytöltaan optimoitu pesu matalammassa lämpötilassa, saavutetaan ohjelman **Puuvilla** verrattavissa oleva pesutulos.

Huomautus: Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat käyttää korkeampaa veden lämpötilaa, käytä ohjelmaa **Puuvilla** ja haluttua korkeampaa lämpötilaa.

Siliävät: synteettisestä materiaalista tai sekoitekankaasta valmistetut tekstitilit

 **Villa:** tekstitilit, jotka ovat käsin tai konepestävä villa tai täysvilla. Erityisen hellavarainen ohjelma rypistymisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatautot (tekstitilit ovat pesuvedessä).

Huomautuksia

- Eläinperäinen villa, esim. angora, alpakka, laama, lammash.
- Käytä konepestäväälle villalle sopivaa pesuainetta.

Superpika 15'30': erittäin lyhyt n. 15/30 minuutin ohjelma, sopii pienelle määärälle kevyesti likaantunutta pyykkää

Huomautus: Kun valitset asetuksen **SpeedPerfect**, käynnistyy ohjelma **Superpika 15'**.

Mix: sekä puuvillaa että synteettistä materiaalia olevat tekstitilit

Yö-ohjelma: erittäin hiljainen ohjelma käynnistettäväksi yön aikana; sopii puuvillaa ja pellavaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekangasta oleville tekstitileille

Huomautus: Ohjelman päättymisen äänimerkki deaktivoituu.

Huuhtelu/Linkous/Veden poisto: yhdistetty lisähjelma pyykin huuhtelulle ja linkoukselle ja huuhteluveden poistolle

Huomautuksia

- Asetus Vesi+/Huuhtelu+ on oletusasetuksensa.
- Jos haluat vain huuhdella, aseta Linkousnopeus arvoon 0.
- Jos haluat vain lingota, deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+ ja sääädä tarvittaessa linkousnopeus.
- Jos haluat vain tyhjentää, aseta Linkousnopeus arvoon 0 ja deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+.

* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista

** pienempi täytönmäärä asetukselle **SpeedPerfect**

*** mallista riippuen

Asetukset

maks. täytönmäärä; lämpötila

linkousnopeus*

valitavissa olevat lisäasetukset

8 kg/** kg; - - (kylmä) - 90 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min

= , Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu

8 kg; - - (kylmä) - 90 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min

Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu

4 kg; - - (kylmä) - 60 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min

= , Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu

2 kg; - - (kylmä) - 40 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min

-

2/3,5 kg; - - (kylmä) - 40 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min

=

4 kg; - - (kylmä) - 40 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min

= , Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu

4 kg; - - (kylmä) - 40 °C

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min

= , Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu

-

- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min

Vesi+/Huuhtelu+

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstitilityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täyttömäärä; lämpötila
	linkousnopeus*
	valittavissa olevat lisäasetukset
Rummun puhdistus: ohjelma rummun ja sen ulkopuolisen altaan puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesukertaa, jos pyykiä pestään toistuvasti matalassa lämpötilassa (40 °C tai alempassa) tai jos koneeseen on muodostunut epämieltyvä haja, kun se on ollut pidempään käytävällä. Rummun puhdistus merkkivalo vilkkuu, jos et ole käyttänyt 60 °C tai kuumempaa ohjelmaa pitkään aikaaan.	0 kg; 90 °C 1200* r/min -
Huomautuksia	
■ Käynnistä rummun puhdistusohjelma ilman pyykiä.	
■ Käytä pesupulveria tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Estääksesi vaahdon muodostumisen käytä vain puolel pesuaineen valmistajan suosittelemasta pesuainemääristä. Älä käytä villalle tai hiemopesuun suunniteltuja pesuaineita.	
Hienopesu/Silkki: hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstitilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat (esim. silkkipuserot, silkki-huivi)	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min = Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
Huomautus: Käytä konepestävälle hienopyykille tai silkille sopivaa pesuainetta.	
Peitot: synteettisillä kuidulla täytetyt konepestävät tekstitilit, esimerkiksi tyyny, täkit, päiväpeitteet; sopii myös untuvatäytteisille tekstileille	2 kg (untuva 1.5 kg); - - (kylmä) - 60 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min
Huomautus: Pese isokokoiset tekstitilit erikseen. Käytä hienopesun tarkoitettua pesuainetta ja noudata tekstileissä olevia pesuohjeita. Käytä pesuainetta säästeliästi.	= Vesi+/Huuhtelu+
Sport: mikrokuitukangasta olevat urheiluvaatteet ja vapaa-ajan vaatteet	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C
Huomautuksia	
■ Pyykiä ei saa käsittellä huuhteluaineella.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min
■ Puhdistaa ennen pesua pesuainekoteloa (kaikki lokerot) huolellisesti poistaaksesi huuhteluainejäämät.	= Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
Siliävä特Special: tummat puuvillatekstilit ja tummat siliävätekstilit.	3,5 kg; - - (kylmä) - 40 °C
Huomautus: Pese tekstilit nurinpäin käännettyinä.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min = Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
Paidat: silitävällä siistit paidat ja puserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä kuitua tai sekotekangasta	2 kg; - - (kylmä) - 60 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min
Huomautuksia	
■ Paidat/puserot lingotaan vain lyhyesti asetuksella Rypistymisesto*** . Ripustaa ne kuivumaan, kun ne ovat vielä valuvan märkiä. → itsestään siliävä	= Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
■ Käytä ohjelmaa Hienopesu/Silkki , kun peset silkkiä olevia tai hellävaraista käsittelyä vaativia paitoja/puseroita.	
Allergia+: kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavakankaat	6,5 kg; - - (kylmä) - 60 °C
Huomautus: Sopii etenkin tekstileille, joilta vaaditaan korkeaa hygieniatasoa, ja erityisen sopiva herkkähoisille. Pesujakso on pidempi määritetyssä lämpötilassa, vesimäärä on suurempi ja linkousvaihe pidempi.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min = Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu

* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista

** pienempi täyttömäärä asetukselle **SpeedPerfect**

*** mallista riippuen



Kulutusarvotaulukko

Energian- ja vedenkulutus, ohjelman kesto ja jäähnöskosteus pääpesuohjelmalle

(likimääriiset arvot)

Ohjelma	Täytönmäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Siliävä 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Ohjelma	Likimääriinen jäähnöskosteus**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 r/min	Maks. 1200 r/min	Maks. 1000 r/min
Puuvilla	53 %	58 %	68 %
Siliävä	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

*** Määritetyt arvot direktiivin EN60456:2010 mukaan.

**** Havaitut arvot voivat poiketa annetuista arvoista veden paineesta, veden kovuudesta ja tuloveden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrästä ja likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkövirran voimakkuuden vaihteluista ja valituista lisätöiminnöistä riippuen.

** Jäähnöskosteus ohjelman mukaisen linkousnopeuden ja suurimman sallitun täytönmäärän mukaan.

Puuvillakankaiden pesuohjelman tehokkuustesti

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkity symbolilla) sopivat normaalisti likaantuneiden puuvillakankaiden puhdistamiseen, ja ne ovat yhdistetyt energian- ja vedenkulutuksen suhtein tehokkaimmat.

Vakio-ohjelmat puuvillalle säädöksen nro 1015/2010 (EU) mukaan	Täytönmäärä	Likimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla Eco +	8 kg	3 1/2 h
Puuvilla Eco +	4 kg	3 1/2 h
Puuvilla Eco +	4 kg	3 1/2 h

** Ohjelma-asetus testausta ja energiamerkintää varten EU-direktiivin 2010/30/EU mukaan kylmällä vedellä (15 °C). Ohjelman lämpötilan määrittely perustuu tekstillien pesuohjeessa olevaan merkintään. Todellinen pesulämpötila voi poiketa merkitystä ohjelman lämpötilasta energiansäästöisistä. Pesuteho vastaa valittua lämpötilaa.

Huomautuksia

- Liite sisältyy käyttö- ja asennusohjeeseen.
Säilytä kaikki dokumentit myöhempää käyttöä varten.
- Lisää tärkeitä tietoja löytyy käyttö- ja asennusohjeesta.

WAN282M8SN

9001155036 (9511)

