



cs	Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr
et	Uuendatav aktiivsõefilter
lt	Atnaujinamasis aktyvintosios anglies filtras
lv	Atjaunojams aktīvās ogles filtrs
ro	Filtrul de carbon activ regenerabil
sk	Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter
uk	Активний вугільний фільтр з можливістю регенерації

## CS

**Regenerace aktivního uhlíkového filtru**

**Upozornění:** Aktivní uhlíkový filtr lze regenerovat až čtyřikrát.

1. Demontujte aktivní uhlíkový filtr.
2. Nechte aktivní uhlíkový filtr zahřívát v pečicí troubě 60 minut na 100 °C.
3. Nechte aktivní uhlíkový filtr vychladnout.
4. Namontujte aktivní uhlíkový filtr.

## et

**Aktiivsõefiltrid uuendamise**

**Märkus:** Aktiivsõefiltrit saab uuendada kuni neli korda.

1. Eemaldage aktiivsõefilter.
2. Kuumutage aktiivsõefiltrit küpsetusahjus 100 °C juures 60 minutit.
3. Laske aktiivsõefiltril jahtuda.
4. Paigaldage aktiivsõefilter.

## lt

**Aktyvintosios anglies filtro atnaujinimas**

**Pastaba:** Aktyvintosios anglies filtrą galima atnaujinti daugiausia keturis kartus.

1. Išmontuokite aktyvintosios anglies filtrą.
2. Aktyvintosios anglies filtrą 60 minučių kaitinkite orkaitėje, nustatę 100 °C.
3. Palaukite, kol aktyvintosios anglies filtras atvės.
4. Sumontuokite aktyvintosios anglies filtrą.

## lv

**Aktīvās ogles filtra reģenerācija**

**Norādījums:** Aktīvās ogles filtru var atjaunot ne vairāk kā četras reizes.

1. Izņemiet aktīvās ogles filtru.
2. 60 minūtes karsējiet aktīvās ogles filtru cepeškrāsnī 100 °C temp.
3. Ļaujiet aktīvās ogles filtram atdzist.
4. Iemontējiet aktīvās ogles filtru.

## ro

**Regenerarea filtrului de carbon activ**

**Indicație:** Filtrul de carbon activ poate fi regenerat de patru ori.

1. Demontați filtrul de carbon activ.
2. Încălziți filtrul de carbon activ în cuptor la 100°C timp de 60 de minute.
3. Lăsați filtrul de carbon activ să se răcească.
4. Montați filtrul de carbon activ.

## sk

**Regenerovanie aktívneho uhlíkového filtra**

**Upozornenie:** Aktívny uhlíkový filter možno regenerovať až štyrikrát.

1. Demontujte aktívny uhlíkový filter.
2. Zohrievajte aktívny uhlíkový filter v rúre na pečenie 60 minút pri teplote 100 °C.
3. Aktívny uhlíkový filter nechajte vychladnúť.
4. Namontujte aktívny uhlíkový filter.

## uk

**Регенерація активного вугільного фільтра**

**Вказівка:** Активний вугільний фільтр можна відновлювати до чотирьох разів.

1. Демонтаж активного вугільного фільтра
2. Нагрійте активний вугільний фільтр у духовій шафі при 100°C протягом 60 хвилин.
3. Залиште активний вугільний фільтр охолонути.
4. Монтуйте активний вугільний фільтр.