

Pregled programa

Program/vrsta rublja/informacije

Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.

Postavke

maks. količina rublja; temperatura

brzina centrifugiranja*

dodatne postavke koje se mogu odabratи

 **Cottons** (Pamučno rublje): Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu

Napomena: Postavka **SpeedPerfect** prikladna je za kratki program za malo zaprljano rublje.

7 kg/4** kg; - - (hladno) - 90 °C

- -- (zaustavljanje ispiranja), 0 -

1400* o/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

 **Cottons Eco** (Pamučno rublje Eko): Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu

Pranje uz optimalnu potrošnju energije smanjenjem temperature, uz istodobno postizanje rezultata pranja sličnih rezultatu programa  **Cottons (Pamučno rublje)**.

Napomena: Temperatura pranja niža je od odabrane temperature. Ako želite postići višu temperaturu vode, po potrebi upotrijebite program  **Cottons (Pamučno rublje)**s višom temperaturom.

7 kg; - - (hladno) - 90 °C

- -- (zaustavljanje ispiranja), 0 -

1400* o/min

Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

 **Easy Care (Lako za njegu)** Za tkanine od sintetičkih materijala ili mješovite tkanine

4 kg; - - (hladno) - 60 °C

- -- (zaustavljanje ispiranja), 0 -

1200* o/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

 **Wool/Handwash (Vuna):** Za vunene ili tkanine s visokim udjelom vune koje se mogu prati ručno ili strojno. Posebno nježan program pranja za sprječavanje sakupljanja, uz duže stanke tijekom programa (tkanine se namaču u tekućini za pranje).

Napomene

- Vuna je životinjskog podrijetla, primjerice: angora, alpaka, ljama ili ovčja.
- Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje vune.

2 kg; - - (hladno) - 40 °C

- -- (zaustavljanje ispiranja), 0 -

800 o/min

 **Super 15'/30':** Iznimno kratki program, otprilike 15/30 minuta, pogodan za malo zaprljano rublje

Napomena: Prilikom odabira postavke **SpeedPerfect** pokreće se program **Super 15'**.

2/3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C

- -- (zaustavljanje ispiranja), 0 -

1200* o/min

= 

 **Mix (Miješano):** Za zajedničko pranje pamučnih i sintetičkih tkanina

4 kg; - - (hladno) - 40 °C

- -- (zaustavljanje ispiranja), 0 -

1400* o/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja

** manja količina rublja za postavku **SpeedPerfect**

*** ovisno o modelu

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja*
	dodatne postavke koje se mogu odabratи
Curtains (Program za zavjese): 3,5 kg teških zavjesa ili 25 – 30 m ² laganijih tkanina	3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min = ⊗ ⊕, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
Napomene	
■ Kraći ciklusi ispiranja i završnog centrifugiranja. ■ Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje zavjesa. ■ Postavka Prepranje unaprijed je zadana. Ako vam nije potreban ciklus pretpranja, pritisnite gumb kako biste isključili funkciju.	
Rinse/Spin/Drain (Ispiranje/Centrifugiranje/Ispuštanje vode): Kombinirani dodatni program za ispiranje i centrifugiranje rublja te ispuštanje vode nakon ispiranja	- ; - - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
Napomene	
■ Postavka Voda+/Ispiranje+ unaprijed je zadana. ■ Samo za ispiranje,rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0. ■ Samo za centrifugiranje, isključite Voda+/Ispiranje+ i, po potrebi, prilagodite brzinu centrifugiranja. ■ Samo za pražnjenje,rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0 i isključite Voda+/Ispiranje+.	
Drum clean (Čišćenje bubnja): Program za čišćenje i održavanje bubnja i vanjske cijevi, primjerice prije pokretanja prvog ciklusa pranja ako često perete pri niskim temperaturama (40 °C ili nižim) ili ako se pojavi miris nakon duljeg razdoblja neupotrebe. Indikatorska lampica Drum Clean (Čišćenje bubnja) ⊖ treperi ako niste upotrijebili program od 60 °C ili više kroz dulje vremensko razdoblje.	0 kg; 90 °C 1200* o/min -
Napomene	
■ Pokrenite program za čišćenje rublja bez rublja. ■ Upotreba praška ili deterdženta za pranje koji sadrži bjelilo. Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vuneno ili osjetljivo rublje.	
Delicates/Silk (Fino/Svila): Za osjetljive tkanine koje se mogu prati, primjerice svilu, saten, sintetičke materijale ili mješovite tkanine (npr. svilene bluze i šalove)	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min = ⊗ ⊕, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
Napomena: Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje osjetljivih tkanina ili svile.	
Down (Program za paperje): Za strojno perive tkanine punjene paperjem poput jastuka i perina, prikladno i za komade punjene sintetičkim vlaknima	1.5 kg; - - (hladno) - 60 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min = ⊗ ⊕, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
Napomena: Velike komade rublja perite odvojeno. Upotrebljavajte deterdžent prikladan za osjetljive tkanine i slijedite upute s etikete za održavanje. Ne pretjerujte s deterdžentom.	
Sportswear (Sportsku odjeću): Za sportsku odjeću i odjeću za slobodno vrijeme izrađenu od tkanine s mikrovlekama	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min = ⊗ ⊕, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
Napomene	
■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem rublja. ■ Prije pranja dobro očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) kako biste uklonili ostatak omekšivača rublja.	
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja	
** manja količina rublja za postavku SpeedPerfect	
*** ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja*
Dark Wash (Tamne odjeće): Za tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se lako održavaju. Napomena: Rublje perite okrenuto naopako.	dodatane postavke koje se mogu odabratи
Shirts/Business (Košulje/poslovnu odjeću): Za košulje bez glaćanja ili bluze od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili mješovite tkanine Napomene	3,5 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min = ⊗ ⊖, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
■ Košulje/bluze samo se nakratko centrifugiraju na postavci Less Ironing (Zaštita od gužvanja) ***. Objesite ih dok još voda kapa s njih za sušenje. → Efekt samozaglađivanja ■ Upotrebljavajte Program za osjetljive tkanine/svilu za pranje košulja/bluza od svile/osjetljivih tkanina.	2 kg; - - (hladno) - 60 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min = ⊗ ⊖, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
AllergyPlus (Program za ljude s osjetljivom kožom): Za pamučne ili lanene tkanine otporne na habanje Napomena: Posebno prikladno za rublje koje mora biti higijenski čisto, a posebice za nježnu do osjetljivu kožu, zahvaljujući duljem ciklusom pranja na zadanoj temperaturi, s višom razinom vode i duljim ciklusom centrifugiranja.	6,5 kg; - - (hladno) - 60 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min = ⊗ ⊖, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje

* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja

** manja količina rublja za postavku **SpeedPerfect**

*** ovisno o modelu

Tablica s vrijednostima potrošnje				
Program	Količina rublja	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
↖ Cottons (Pamučno rublje) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
↖ Cottons (Pamučno rublje) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
↖ Cottons (Pamučno rublje) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
↖ Cottons (Pamučno rublje) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Lako za njegu) ↖ 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Miješano) ↖ 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Fino/Svila) ↖ 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
↪ Wool (Vuna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Približna informacija o preostaloj vlaži**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min	Maks. 1200 o/min	Maks. 1000 o/min
Cottons (Pamučno rublje)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Lako za njegu)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fino/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Vuna)	45 %	45 %	45 %

* Vrijednosti određene sukladno standardi EN60456:2010.

* Zabilježene vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku i tvrdoći vode, ulaznoj vrijednosti temperature, temperaturi okoline, vrsti, količini i zaprljanosti rublja, o tome koji se deterdžent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim dodatnim funkcijama.

** Informacije o zaostaloj vlaži koje se temelje na ograničenoj brzini centrifugiranja ovisno o programu i najvećoj dopuštenoj količini rublja.

Programi za ispitivanje učinkovitosti za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi s oznakom ) prikladni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su po pitanju kombinirane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamučno rublje sukladno Regulativi (EU) br. 1015/2010	Količina rublja	Približno vrijeme trajanja programa
© Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  **	7 kg	3 1/2 h
© Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h
© Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h

** Postavka programa za ispitivanje i određivanje energije u skladu s direktivom 2010/30/EU i s hladnom vodom (15 °C). Specifikacija temperature programa temelji se na temperaturi navedenoj na etiketi za održavanje rublja. Stvarna se temperatura pranja može razlikovati od navedene temperature programa radi uštete energije. Učinkovitost pranja ovisi o odabiru temperature.

Napomene

- Ovaj je dodatak priložen uz upute za rad i instalaciju. Svu dokumentaciju zadržite za daljnju upotrebu.
- Još važnih informacija potražite u uputama za rad i instalaciju.

WAN28261BY

9001162012 (9511)

