

P Pregled programov

Program/vrsta perila/informacije	Nastavitev maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja*
Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.	dodatevne nastavitev, ki so na voljo
 Cottons (Bombičaž): Obstojne in topotno odporne tkanine iz bombičaža ali lana	7 kg/4** kg; - - (mrzlo) - 90 °C
Opomba: Nastavitev SpeedPerfect je kot kratek program primerna za rahlo umazano perilo.	- - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min
 Cottons □ Eco (Bombičaž Eko): Obstojne in topotno odporne tkanine iz bombičaža ali lana	=   , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
Pranje s prihrankom energije pri nižji temperaturi in s primerljivim rezultatom pranja za program  Cottons (Bombičaž).	7 kg; - - (mrzlo) - 90 °C
Opomba: Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite doseči višjo temperaturo vode, uporabite program  Cottons (Bombičaž) z zahtevano temperaturo vode.	- - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min
 Easy Care (Preprosta nega): Tkanine iz sintetičnih materialov ali mešanih vlaken	Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
  Wool/Handwash (Volna): volna, primerna za ročno ali strojno pranje ali tkanine z visokim deležem volne. Posebej nežen pralni program, ki preprečuje krčenje, daljši premori v programu (tkanine se namakajo v milnici).	4 kg; - - (mrzlo) - 60 °C
Opombe	- - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min
■ Volna živalskega izvora, npr. angora, alpakina, lamina, ovčja. ■ Uporabite pralno sredstvo, ki je primerno za strojno pranje volne.	=   , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
 Super 15'30': Izjemno kratek program, ki traja približno 15/30 minut, primeren za manjše kose rahlo umazanega perila	2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C
Opomba: Z izbiro nastavitev SpeedPerfect , zaženete program Super 15' .	- - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min
 Mix (Mešano): Mešanica bombičnih in sintetičnih tkanin	-
	2/3.5 kg; - - (mrzlo) - 40 °C
	- - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min
	=   , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
	4 kg; - - (mrzlo) - 40 °C
	- - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min
	=   , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje

* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela

** manjša obremenitev za nastavitev **SpeedPerfect**

*** odvisno od modela

si Dodaten list za navodila za uporabo in namestitev

Program/vrsta perila/informacije	Nastavitev
Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.	maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja*
Curtains (Zaves): 3,5 kg težkih zaves ali 25–30 m ² lahkih zaves	dodatev nastavitev, ki so na voljo
Opombe <ul style="list-style-type: none">■ Krajev izpiranje in končni cikli ožemanja.■ Uporabite pralno sredstvo, ki je primereno za strojno pranje zaves.■ Nastavitev Predpranje je tovarniško prednastavljena. Če ne potrebujete predpranja, pritisnite gumb za izklop te funkcije.	3.5 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min =⌚ ⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
Rinse/Spin/Drain (Izpiranje/Ožemanje/Črpanje): Poseben kombiniran program za izpiranje in ožemanje perila in črpanje vode ob izpiranju	-; - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min
Opombe <ul style="list-style-type: none">■ Nastavitev Voda+/Izpiranje+ je tovarniško prednastavljena.■ Samo za izpiranje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0.■ Samo za ožemanje, izključite Voda+/Izpiranje+ in po potrebi prilagodite hitrost ožemanja.■ Samo za praznjenje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0 in izključite Voda+/Izpiranje+.	Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)
Drum clean (Vzdrževanje bobna): Program za čiščenje in vzdrževanje notranje in zunanje strani bobna, npr. pred prvim pralnim ciklom, pri pogostenem pranju pri nizkih temperaturah (40 °C ali manj) ali po razvoju smradu po daljšem obdobju, ko stroj ni bil v uporabi. Opozorilna lučka Drum Clean (Čiščenje bobna) ūči utripa, če že dolgo niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več.	0 kg; 90 °C 1200* vrt/min -
Opombe <ul style="list-style-type: none">■ Zaženite program za vzdrževanje bobna brez perila.■ Uporabite pralni prašek ali pralno sredstvo, ki vsebuje belilo. Da se izognete penjenju, uporabite le polovično količino pralnega sredstva, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno in občutljive tkanine.	
Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila): Za občutljive, pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, svilen šal)	2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min
Opomba: Uporabite pralno sredstvo, primereno za strojno pranje občutljivih tkanin ali svile.	=⌚ ⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
Down (Puh): Tkanine, primerne za strojno pranje, polnjene s puhom, kot so blazine in odeje, primerne tudi za predmete, polnjene s sintetičnimi vlaknami	1.5 kg; - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min
Opomba: Velike kose perite posebej. Uporabite pralno sredstvo, primereno za občutljive tkanine, in upoštevajte navodila za vzdrževanje na etiketki predmeta. Pralno sredstvo uporabljajte varčno.	=⌚ ⌚, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)
* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela	
** manjša obremenitev za nastavitev SpeedPerfect	
*** odvisno od modela	

Program/vrsta perila/informacije	Nastavitev maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja* dodatek nastavitev, ki so na voljo
Sportswear (Športna oblačila): Športna oblačila in oblačila za prosti čas iz mikrovlaken	2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min = (Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
Opombe	
■ Perilo ne sme biti obdelano z mehčalcem.	
■ Pred pranjem, temeljito očistite predal za pralno sredstvo (vse prekate), da odstranite ostanke mehčalca.	
Dark wash (Temno perilo): Temno perilo iz temnega bombaža in nezah-tevne temne tkanine.	3.5 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min = (Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
Opomba: Perilo perite obrnjeno navznoter.	
Shirts/Business (Srajce/poslovna oblačila): Srajce, ki se ne likajo, ali srajce iz bombaža, lana, sintetičnih ali mešanih vlaken	2 kg; - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min = (Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
Opombe	
■ Srajce/bluze se le hitro ožamejo na nastavitev Less Ironing (Za eno-sta likanje)*** . Obesite jih za sušenje, med tem ko z njih še kaplja. → Učinek samopopravnave	
■ Program Občutljive tkanine/svila uporabite za pranje srajc/bluz iz svile ali občutljivih tkanin.	
AllergyPlus (AlergijaPlus): Odporne tkanine iz bombaža in lana	6.5 kg; - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min = (Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
Opomba: Posebej primerno za pranje predmetov, ki morajo biti higienično čisti, in posebej prijazno do občutljive kože zaradi dajšega pralnega cikla pri določeni temperaturi, višjega nivoja vode in dajšega cikla ožemanja.	

* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela
 ** manjša obremenitev za nastavitev **SpeedPerfect**
 *** odvisno od modela

Tabela s podatki o porabi

Poraba vode in energije, trajanje programa in preostala vlažnost za glavni program pranja

(priблиžne vrednosti)

Program	Količina	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Cottons (Bombaž) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bombaž) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bombaž) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bombaž) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Preprosta nega) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h

sl Dodaten list za navodila za uporabo in namestitev

Program	Količina	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Mix (Mešano) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/ Svilna) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Volna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Okvirne informacije o preostali vlažnosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 vrt./min	Maks. 1200 vrt./min	Maks. 1000 vrt./min
↑ Cottons (Bombaž)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Preprosta nega) ↓	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/ Svilna) ↓	30 %	30 %	30 %
Wool (Volna)	45 %	45 %	45 %

Vrednosti določene skladno s standardom EN60456:2010.

* Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih zaradi vpliva pritiska, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanj v električnem napajaju in izbranih dodatnih funkcij.

** Informacije o preostali vlažnosti na podlagi najvišjih hitrosti ozemanja in maksimalnih obremenitev za posamezne programe.

Programi testiranja učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s) so primerni za čiščenje normalno umazanih bombažnih tkanin in so najučinkovitejši glede na kombinirano porabo energije in vode.

Standardni programi za bombaž v skladu z Uredbo (EU) št. 1015/2010	Količina	Okvirno trajanje programa
@ Cottons (Bombaž) Eco + **	7 kg	3 1/2 h
@ Cottons (Bombaž) Eco + **	3,5 kg	3 1/2 h
@ Cottons (Bombaž) Eco + **	3,5 kg	3 1/2 h

** Programska nastavitev za testiranje in energetsko označevanje v skladu z direktivo EU 2010/30/EU z mrzlo vodo (15 °C). Specifikacija temperature programa temelji na temperaturi, ki je navedena na etiketi o vzdrževanju na perilu. Dejanska temperatura pri pranju lahko odstopa od navedene temperature programa zaradi varčevanja z energijo. Učinkovitost pranja ustrezava izbrani temperaturi.

Opombe

- Ta dodatni list je priložen navodilom za uporabo in namestitev. Shranite vso dokumentacijo za nadaljnjo uporabo.
- Veliko več pomembnih informacij lahko najdete v navodilih za uporabo in namestitev.

WAN28261BY

9001162016 (9511)

