






## Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
<p><b>Ohjelman nimi:</b> lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.</p>	<p><b>maks. täyttömäärä; lämpötila linkousnopeus*</b></p> <p><b>valittavissa olevat lisäasetukset</b></p>
<p><b>Puuvilla:</b> kulutusta ja kuumuutta kestävä puuvilla- tai pellavatekstiilit</p> <p><b>Puuvilla + Esipesu:</b> ohjelma, jossa esipesu, jaa pesuaine lokeroiden I ja II kesken</p> <p><b>Huomautus:</b> Asetus <b>SpeedPerfect</b> sopii lyhyenä ohjelmana kevyesti liikaantuneelle pyykille.</p>	<p>7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>≡ ⏸ @</p>
<p><b>Puuvilla</b> ◻: kulutusta ja kuumuutta kestävä puuvilla- tai pellavatekstiilit</p> <p>Energiankäyttöään optimoitu pesu matalammassa lämpötilassa, saavutetaan ohjelmaan <b>Puuvilla</b> verrattavissa oleva pesutulos.</p> <p><b>Huomautus:</b> Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat käyttää korkeampaa veden lämpötilaa, käytä ohjelmaa <b>Puuvilla</b> ja haluttua korkeampaa lämpötilaa.</p>	<p>7 kg; 40, 60 °C</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>-</p>
<p><b>Huuhtelu:</b> lisähuuhtelu valittavissa olevalla linkousnopeudella</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>-</p>
<p><b>Linkous/Veden poisto:</b> lisälinkous valittavissa olevalla linkousnopeudella. Jos haluat vain tyhjentää, aseta Linkousnopeus arvoon 0.</p> <p><b>Huomautus:</b> "Ajastus"-ajan näyttö päivitetään vain, kun ohjelma on käynnistyt uudelleen.</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>-</p>
<p><b>Siliävät:</b> synteettisestä materiaalista tai sekoitekankaasta valmistetut tekstiilit</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* 1/min</p> <p>≡ ⏸ @</p>
<p><b>Villa</b> 🧶: tekstiilit, jotka ovat käsin tai konepestävää villa tai täysvillaa. Erityisen hellävarainen ohjelma rypistymisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatautot (tekstiilit ovat pesuvedessä).</p> <p><b>Huomautuksia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eläinperäinen villa, esim. angora, alp akka, laama, lammas.</li> <li>■ Käytä konepestävälle villalle sopivaa pesuainetta.</li> </ul>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 1/min</p> <p>-</p>
<p>* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista</p> <p>** pienempi täyttömäärä asetukselle <b>SpeedPerfect</b></p>	

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täyttömäärä; lämpötila linkousnopeus* valittavissa olevat lisäasetukset
<b>Hienopesu/Silkki:</b> hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstiilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat (esim. silkkipuserot, silkkihuivi)	2 kg; 30 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 1/min  
<b>Huomautus:</b> Käytä konepestävälle hienopyykille tai silkille sopivaa pesuainetta.	
<b>Mix:</b> sekä puuvillaa että synteettistä materiaalia olevat tekstiilit	4 kg; 40 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min  
<b>Superpika 15'/30':</b> erittäin lyhyt n. 15/30 minuutin ohjelma, sopii pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkää	2/3,5 kg; 30 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* 1/min 
<b>Huomautus:</b> Kun valitset asetuksen <b>SpeedPerfect</b> , käynnistyy ohjelma <b>Super 15'</b> .	
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista ** pienempi täyttömäärä asetukselle <b>SpeedPerfect</b>	



## Kulutusarvotaulukko

### Energian- ja vedenkulutus, ohjelman kesto ja jäännöskosteus pääpesuohjelmalle

(likimääräiset arvot)

Ohjelma	Täyt- tö- määrä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Puuvilla 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Puuvilla 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Puuvilla 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Pika/Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Ohjelma	Likimääräinen jäännöskosteus**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 1/min	Maks. 1200 1/min	Maks. 1000 1/min
Puuvilla	53 %	58 %	68 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %


Määritetyt arvot direktiivin EN60456:2010 mukaan.

\*\*\* Havaitut arvot voivat poiketa annetuista arvoista vedenpaineesta, veden kovuudesta ja tuloveden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrästä ja likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkövirran voimakkuuden vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

\*\* Jäännöskosteus ohjelman mukaisen linkousnopeuden ja suurimman sallitun täyttömäärän mukaan.

## Puuvillakankaiden pesuohjelman tehokkuustesti

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty symbolilla ) sopivat normaalisti likaantuneiden puuvillakankaiden puhdistamiseen, ja ne ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimmat.

Vakio-ohjelmat puuvillalle säädöksen nro 1015/2010 (EU) mukaan	Täyttömäärä	Likimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla  **	7 kg	3 1/2 h
Puuvilla  **	3,5 kg	3 1/2 h
Puuvilla  **	3,5 kg	3 1/2 h

\*\* Ohjelma-asetus testausta ja energiamerkintää varten EU-direktiivin 2010/30/EU mukaan kylmällä vedellä (15 °C).  
Ohjelman lämpötilan määrittely perustuu tekstiilien pesuohjeessa olevaan merkintään. Todellinen pesulämpötila voi poiketa merkitystä ohjelman lämpötilasta energiansäästösyistä. Pesuteho vastaa valittua lämpötilaa.

### Huomautuksia

- Liite sisältyy käyttö- ja asennusohjeeseen. Säilytä kaikki dokumentit myöhempää käyttöä varten.
- Lisää tärkeitä tietoja löytyy käyttö- ja asennusohjeesta.

WAN280L7SN

9001162071 (9511)

