






## Pregled programov

Program/vrsta perila/informacije	Nastavitve
Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.	maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja* dodatne nastavitve, ki so na voljo
 <b>Cottons (Bombaž)</b> : Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana <b>Opomba</b> : Nastavitev <b>SpeedPerfect</b> je kot kratek program primerna za rahlo umazano perilo.	8 kg/5** kg; - - (mrzlo) - 90 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min   , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
 <b>Cottons</b>  <b>Eco (Bombaž Eko)</b> : Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana Pranje s prihrankom energije pri nižji temperaturi in s primerljivim rezultatom pranja za program  <b>Cottons (Bombaž)</b> . <b>Opomba</b> : Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite doseči višjo temperaturo vode, uporabite program  <b>Cottons (Bombaž)</b> z zahtevano temperaturo vode.	8 kg; - - (mrzlo) - 90 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
 <b>Easy-Care (Preprosta nega)</b> : Tkanine iz sintetičnih materialov ali mešanih vlaken	4 kg; - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min   , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
  <b>Wool/Handwash (Volna)</b> : volna, primerna za ročno ali strojno pranje ali tkanine z visokim deležem volne. Posebej nežen pralni program, ki preprečuje krčenje, daljši premori v programu (tkanine se namakajo v milnici). <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volna živalskega izvora, npr. angora, alpakina, lamina, ovčja.</li> <li>■ Uporabite pralno sredstvo, ki je primerno za strojno pranje volne.</li> </ul>	2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min -
 <b>Super 15'/30'</b> : Izjemno kratek program, ki traja približno 15/30 minut, primeren za manjše kose rahlo umazanega perila <b>Opomba</b> : Z izbiro nastavitve <b>SpeedPerfect</b> , zažene program <b>Super 15'</b> .	2/3.5 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min 
 <b>Mix (Mešano)</b> : Mešanica bombažnih in sintetičnih tkanin	4 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min   , Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela ** manjša obremenitev za nastavitev <b>SpeedPerfect</b> *** odvisno od modela	

<b>Program/vrsta perila/informacije</b> <b>Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.</b>	<b>Nastavitve</b> <b>maks. obremenitev; temperatura</b> <b>hitrost ožemanja*</b> <b> dodatne nastavitve, ki so na voljo</b>
 <b>Night wash (Nočno pranje):</b> Posebej tih program za nočno pranje, primerno za bombaž, lan, sintetične in mešane tkanine <b>Opomba:</b> Zvočno opozorilo po zaključenem pranju izklopljeno.	4 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min ≡🌀🌀, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
 <b>Rinse/Spin/Drain (Izpiranje/Ožemanje/Črpanje):</b> Poseben kombiniran program za izpiranje in ožemanje perila in črpanje vode ob izpiranju <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavitev Voda+/Izpiranje+ je tovarniško prednastavljena.</li> <li>■ Samo za izpiranje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0.</li> <li>■ Samo za ožemanje, izključite Voda+/Izpiranje+ in po potrebi prilagodite hitrost ožemanja.</li> <li>■ Samo za praznjenje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0 in izključite Voda+/Izpiranje+.</li> </ul>	-; - - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)
 <b>Drum clean (Čiščenje bobna):</b> Program za čiščenje in vzdrževanje notranje in zunanje strani bobna, npr. pred prvim pralnim ciklom, pri pogostem pranju pri nizkih temperaturah (40 °C ali manj) ali po razvoju smrada, po daljšem obdobju, ko stroj ni bil v uporabi. Opozorilna lučka <b>Drum Clean (Čiščenje bobna)</b> 🔔 utripa, če že dolgo niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več. <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaženite program za vzdrževanje bobna brez perila.</li> <li>■ Uporabite pralni prašek ali pralno sredstvo, ki vsebuje belilo. Da se izognete penjenju, uporabite le polovično količino pralnega sredstva, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno in občutljive tkanine.</li> </ul>	0 kg; 90 °C 1200* vrt/min -
 <b>Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila):</b> Za občutljive, pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, svileni šal) <b>Opomba:</b> Uporabite pralno sredstvo, primerno za strojno pranje občutljivih tkanin ali svile.	2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min ≡🌀🌀, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
 <b>Duvet (Odeje):</b> Predmeti, polnjeni s sintetičnimi vlakni, primerni za strojno pranje, kot so blazine, odeje, pregrinjala, primerno tudi za predmete, polnjene s puhom <b>Opomba:</b> Velike kose perite posebej. Uporabite pralno sredstvo, primerno za občutljive tkanine, in upoštevajte navodila za vzdrževanje na etiketi predmeta. Pralno sredstvo uporabljajte varčno.	2 kg (puh 1.5 kg); - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min ≡🌀🌀, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)
* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela ** manjša obremenitev za nastavitve <b>SpeedPerfect</b> *** odvisno od modela	

Program/vrsta perila/informacije Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.	Nastavitve maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja* dodatne nastavitve, ki so na voljo
 <b>Sportsweaver (Športna oblačila):</b> Športna oblačila in oblačila za prosti čas iz mikrovlaknen <b>Opomba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perilo ne sme biti obdelano z mehčalcem.</li> <li>■ Pred pranjem, temeljito očistite predal za pralno sredstvo (vse prekate), da odstranite ostanke mehčalca.</li> </ul>	2 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja) , 0 - 800 vrt/min ≡☹☺, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
 <b>Dark Wash (Temno perilo):</b> Temno perilo iz temnega bombaža in nezah-tevne temne tkanine. <b>Opomba:</b> Perilo perite obrnjeno navznoter.	3.5 kg; - - (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja) , 0 - 1200* vrt/min ≡☹☺, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
 <b>Shirts/Business (Srajce/poslovna oblačila):</b> Srajce, ki se ne likajo, ali srajce iz bombaža, lana, sintetičnih ali mešanih vlaken <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Srajce/bluze se le hitro ožamejo na nastavitvi <b>Less Ironing (Za enosta.likanje)</b>***. Obesite jih za sušenje, med tem ko z njih še kaplja. → Učinek samoporavnave</li> <li>■ Program  <b>Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila)</b> uporabite za pranje srajc/bluz iz svile ali občutljivih tkanin.</li> </ul>	2 kg; - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja) , 0 - 800 vrt/min ≡☹☺, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
 <b>AllergyPlus (AlergijaPlus):</b> Odporne tkanine iz bombaža in lana <b>Opomba:</b> Posebej primerno za pranje predmetov, ki morajo biti higienično čisti, in posebej prijazno do občutljive kože zaradi daljšega pralnega cikla pri določeni temperaturi, višjega nivoja vode in daljšega cikla ožemanja.	6.5 kg; - - (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja) , 0 - 1400* vrt/min ≡☹☺, Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+), Predpranje
* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela ** manjša obremenitev za nastavitvev <b>SpeedPerfect</b> *** odvisno od modela	



## Tabela s podatki o porabi

### Poraba vode in energije, trajanje programa in preostala vlažnosti za glavni program pranja

(približne vrednosti)

Program	Količina	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
 Cottons (Bombaž) 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
 Cottons (Bombaž) 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
 Cottons (Bombaž) 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
 Cottons (Bombaž) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h

Program	Količina	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Easy-Care (Preprosta nega)  40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Mešano)  40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/ Svila)  30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Volna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Okvirne informacije o preostali vlažnosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 vrt./min	Maks. 1200 vrt./min	Maks. 1000 vrt./min
Cottons (Bombaž)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Preprosta nega)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/ Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Volna)	45 %	45 %	45 %

Vrednosti določene skladno s standardom EN60456:2010.

\* Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih zaradi vpliva pritiska, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanj v električnem napajanju in izbranih dodatnih funkcij.

\*\* Informacije o preostali vlažnosti na podlagi najvišjih hitrosti ožemanja in maksimalnih obremenitev za posamezne programe.

## Programi testiranja učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s ) so primerni za čiščenje normalno umazanih bombažnih tkanin in so najučinkovitejši glede na kombinirano porabo energije in vode.

Standardni programi za bombaž v skladu z Uredbo (EU) št. 1015/2010	Količina	Okvirno trajanje programa
Cottons (Bombaž)  Eco + **	8 kg	3 1/2 h
Cottons (Bombaž)  Eco + **	4 kg	3 1/2 h
Cottons (Bombaž)  Eco + **	4 kg	3 1/2 h

\*\* Programska nastavitvev za testiranje in energetska označevanje v skladu z direktivo EU 2010/30/EU z mrzlo vodo (15 °C).  
Specifikacija temperature programa temelji na temperaturi, ki je navedena na etiketi o vzdrževanju na perilu. Dejanska temperatura pri pranju lahko odstopa od navedene temperature programa zaradi varčevanja z energijo. Učinkovitost pranja ustreza izbrani temperaturi.

### Opombe

- Ta dodatni list je priložen navodilom za uporabo in namestitvev. Shranite vso dokumentacijo za nadaljnjo uporabo.
- Veliko več pomembnih informacij lahko najdete v navodilih za uporabo in namestitvev.

**WAN28260BY**

**9001163349 (9512)**

