

Ikhtisar program

Program/jenis cucian/informasi	Pengaturan
<p>Nama program: Penjelasan singkat mengenai program dan jenis kain apa yang sesuai.</p>	<p>muatan maks., suhu (* = dingin)</p> <p>kecepatan putaran*</p> <p>tambahan pengaturan yang dapat dipilih</p>
<p> Cottons (Katun): Bahan yang keras, tahan panas dari bahan katun atau linen.</p> <p>Cottons + Prewash (Katun + Pra-pencucian) : Untuk cucian yang sangat kotor; tuangkan detergen ke dispenser I dan II.</p> <p>Petunjuk: Pengaturan  SpeedPerfect sesuai untuk program singkat pada cucian dengan noda ringan.</p>	<p>9,0 kg/5,0** kg; * - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* rpm</p> <p>   </p>
<p> Easy Care (Perawatan Mudah): Bahan yang terbuat dari material sintetis atau bahan campuran.</p>	<p>4,0 kg; * - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* rpm</p> <p>   </p>
<p> Mix (Campuran): Muatan campuran dari katun dan kain sintetis.</p>	<p>4,0 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* rpm</p> <p>   </p>
<p> Delicates/Silk (Lembut/Sutra): Untuk kain lembut, kain yang dapat dicuci, misalnya terbuat dari sutra, satin, serat sintetis atau bahan campuran (misalnya blus sutra, syal sutra)</p> <p>Petunjuk: Gunakan detergen yang cocok untuk bahan halus atau sutra yang dicuci dengan mesin.</p>	<p>2,0 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800* rpm</p> <p>   </p>
<p> Wool (Wol): Wol yang dapat dicuci dengan tangan atau mesin atau bahan yang mengandung bahan wol. Program pencucian lembut khusus digunakan untuk mencegah penyusutan, jeda program yang lebih lama (item terendam dalam cairan pencucian).</p> <p>Petunjuk-Petunjuk</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wol yang berasal dari hewan, misalnya: Angora, alpaca, llama, domba. ■ Gunakan detergen yang sesuai untuk pencucian wol dengan mesin. 	<p>2,0 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800* rpm</p> <p>-</p>
<p>* kecepatan putaran maksimum tergantung pada program dan model</p> <p>** kurangi muatan untuk pengaturan  SpeedPerfect</p>	

id Suplemen untuk panduan penggunaan dan pemasangan

Program/jenis cucian/informasi	Pengaturan
 Drum Clean (Pembersihan Tangki): Program untuk membersihkan dan merawat tangki dan tabung luar. Petunjuk: Jalankan program tanpa cucian.	0,0 kg; * 40 °C, 90 °C 1200* rpm -
 Spin/Drain (Putar/Kuras)  : Putaran ekstra dengan kecepatan yang dapat dipilih. Hanya untuk mengosongkan, setel kecepatan putaran ke 0. Petunjuk: Display waktu Finish in hanya akan diperbarui ketika program dimulai ulang.	- 0 - 1400* rpm 
 Rinse (Bilas): Pembilasan ekstra dengan kecepatan putaran yang dapat dipilih.	- ----, 0 - 1400* rpm  
 Jeans/Dark Wash (Pencucian Jeans/Warna gelap): Kain berwarna gelap yang terbuat dari katun dan yang perawatannya mudah. Cuci pakaian dengan keadaan terbalik.	3,5 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200* rpm   
 Sportswear (Pakaian Olahraga): Pakaian olahraga dan pakaian santai terbuat dari bahan mikrofiber. Petunjuk-Petunjuk <ul style="list-style-type: none"> ■ Cucian tidak perlu diberi pelembut pakaian. ■ Sebelum mencuci, bersihkan laci detergen secara menyeluruh (semua kompartemen) untuk menghilangkan sisa pelembut pakaian. 	2,0 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800* rpm   
 Shirts/Business (Kemeja/Pakaian Formal): Kemeja bebas setrika atau blus yang terbuat dari katun, linen, serat sintetis atau bahan campuran. Petunjuk-Petunjuk <ul style="list-style-type: none"> ■ Kemeja/blus hanya boleh dicuci dengan pemutaran singkat pada pengaturan  Easy Iron (Besi mudah). Gantung item jenis ini untuk dikeringkan ketika masih basah. -> Efek pelembut otomatis ■ Gunakan program  Delicates/Silk (Lembut/Sutra) untuk mencuci kemeja/blus yang terbuat dari kain sutra/lembut. 	2,0 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800* rpm   
 Kidswear (Pakaian Anak): Program yang cocok untuk mencuci pakaian anak yang terbuat dari katun atau bahan sintetis.	9,0 kg; * - 90 °C ----, 0 - 1400* rpm  
* kecepatan putaran maksimum tergantung pada program dan model ** kurangi muatan untuk pengaturan  SpeedPerfect	

Program/jenis cucian/informasi	Pengaturan
Allergy Plus  : Kain yang keras terbuat dari katun atau linen	7,0 kg/5,0** kg; * - 60 °C
Petunjuk: Program ini cocok, terutama untuk item cucian yang perlu dicuci secara higienis dan khusus untuk kulit sensitif berkat siklus pencucian yang lebih lama pada suhu yang ditentukan, level air lebih tinggi, dan siklus pemutaran lebih lama.	----, 0 - 1400* rpm 
SuperQuick 15'/30'  /  : Program ekstra singkat sekitar 30 menit, sesuai untuk item kecil dengan tingkat yang ringan	3,5 kg/2,0** kg; * - 40 °C
Petunjuk: Ketika memilih pengaturan  SpeedPerfect , program SuperQuick 15' dijalankan.	----, 0 - 1200* rpm 
* kecepatan putaran maksimum tergantung pada program dan model ** kurangi muatan untuk pengaturan  SpeedPerfect	



Nilai pemakaian

Program	Pilihan	Muatan (kg)	Pemakaian energi** (kWh)	Pemakaian air** (liter)	Durasi program** (jam)
Cottons (Katun) 20 °C		9,0 kg	0,25 kWh	90 l	2¾ jam
Cottons (Katun) 40 °C		9,0 kg	1,10 kWh	90 l	3 jam
Cottons (Katun) 60 °C		9,0 kg	1,06 kWh	90 l	2¾ jam
Cottons (Katun) 60 °C	EcoPerfect*	9,0 kg	1,19 kWh	62 l	4¾ jam
Cottons (Katun) 90 °C		9,0 kg	2,14 kWh	100 l	2¾ jam
Easy Care (Perawatan Mudah) 40 °C		4,0 kg	0,70 kWh	61 l	2 jam
Mix (Campuran) 40 °C		4,0 kg	0,60 kWh	45 l	1¼ jam
Delicates/Silk (Lembut/Sutra) 30 °C		2,0 kg	0,19 kWh	37 l	¾ jam
Wool (Wol) 30 °C		2,0 kg	0,19 kWh	40 l	¾ jam

* Pengaturan program untuk pengujian dan pelabelan energi sesuai dengan standar Eropa 60456:2005 dengan air dingin (15°C).

** Nilai yang berbeda dari nilai yang ditunjukkan tergantung pada tekanan air, kesadahan air, dan suhu inlet, suhu sekitar, jenis, jumlah, dan tingkat kekotoran cucian, detergen yang digunakan, perubahan dalam suplai daya dan fungsi tambahan yang dipilih.

WAP28480ID

9001173669 (9606)

