

# Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Ohjelman nimi</b>	Suurin sallittu täytötömäärä
Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai siitä, minkä tyyppeisille tekstiileille se sopii.	Lämpötila; linkousnopeus**
<b>Puuvilla</b>	Ohjelman lisäasetukset
Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuват tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	Automaattinen annostelu valittavissa/poistettavissa ✓, ei valittavissa -
<b>Huomautus:</b> Asetus <b>Speed</b> soveltuu pikaohjelmaksi kevyestä liikaantuneelle pyykille.	enint. 7.0 kg / 4.0* kg ※ - 90 °C; Ø - 1400** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
<b>Puuvilla Eco</b> 	enint. 7.0 kg ※ - 90 °C; Ø - 1400** 1/min  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
Kulutusta kestävät tekstiilit, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa; energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalalampi lämpötila pesuhetken pysyessä samana, ohjelmalle <b>Puuvilla</b> .	
<b>Huomautus:</b> Pesulämpötila on matalalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan, käytä ohjelmaa <b>Puuvilla</b> tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.	
<b>Siliävät</b>	enint. 4.0 kg ※ - 60 °C; Ø - 1200** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	
<b>Hienopesu/Silkki</b>	enint. 2.0 kg ※ - 40 °C; Ø - 800 1/min Eco, Speed,  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)	
<b>Huomautus:</b> Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsitteilyä vaativille tekstiileille tai silkkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	
 <b>Villa</b>	enint. 2.0 kg ※ - 40 °C; Ø - 800 1/min -
Käsin- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekotetta; erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatautot (tekstiilit ovat pesuvedessä)	△ -, ☈ ✓
<b>Huomautuksia</b>	
■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpakka, laama, lammash.	
■ Käytä konepesuun villalle soveltuvalaa pyykinpesuainetta.	
* pienempi täytötömäärä asetuksella <b>Speed</b>	
** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Mix</b> Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja syntetisiä tekstiilejä	enint. 4.0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1400** 1/min Eco, Speed, ⚡, ↴, ↑ ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Siliävätspecial</b> Tummat puuvillatekstilit ja tummat siliäväät tekstilit; Pese tekstilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.	enint. 3.5 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** 1/min Eco, Speed, ⚡, ↴, ↑ ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Skyl / Centrifugering / Udpumping</b> Yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhteluun, linkoukseen ja pesuveden poistoon	- -; ⚡ - 1400** 1/min ⚡, ↑ ⌚ -, ☈ ✓
<b>Huomautus:</b> Tämän ohjelman yhteydessä on tehdasasenteisena aktivoitu asetus ↑.	
<b>Jos haluat vain lingota:</b> deaktivoi asetus ↑ ja muuta tarvittaessa linkousnopeutta.	
<b>Jos haluat vain poistaa veden:</b> deaktivoi asetus Ü ja valitse asetus ⚡ .	
<b>Rummun puhdistus</b> Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen. Näytö ⚡ (rummun huollon muistutustoiminto) vilkkuu, jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa lämpötila on 60 °C tai korkeampi.	0.0 kg 90 °C; 1200** 1/min - ⌚ -, ☈ -
<b>Huomautuksia</b>	
■ Käynnistää ohjelma ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesun soveltuvaan pesuajuhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annoste vain puolet pesuainevalmistaan suosittelemasta pesuinemmäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.	
<b>Superika 15' / 30'</b> Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 / 30 minuuttia, soveltuu pienelle määälle kevyesti likaantunutta pyykkiä	enint. 2.0 / 3.5 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** 1/min - ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Huomautus:</b> Asetuksella <b>Speed</b> suoritetaan ohjelma <b>Super 15</b> .	
<b>Allergia+</b> Kulutusta kestävät tekstitilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	enint. 6.5 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 1400** 1/min Eco, Speed, ⚡, ↴, ↑ ⌚ ✓, ☈ ✓
<b>Huomautus:</b> Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	
* pienempi täyttömäärä asetuksella <b>Speed</b>	
** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Auto.hellävarain.</b> Pyykki käsitetään hellävaraisesti; laite tunnistaa automaattisesti pyyn likaisuuusasteen ja tekstitiilityypin ja säätää pesuohjelman kulun ja älykkään annostelon optimaaliseksi.	enint. 3.5 kg automaattinen, enint. 30 °C; 1000 1/min -
<b>Paidat</b> Siliäväät paidat ja paitapuserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, syntetistä materiaalia tai sekoitekuitua	Ø ✓, ☀ ✓ enint. 2.0 kg ※ - 60 °C; Ø - 800 1/min
<b>Huomautuksia</b>	Eco, Speed, ☂, ↗, ☀
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asetuksella ☂ paidat / puserot lingotaan vain kevyesti, ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. → oikenevat itsestään</li> <li>■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä / hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, ohjelmalla <b>Hienopesu / Silkki</b>.</li> </ul>	Ø ✓, ☀ ✓
<b>Sport</b> Urheilu ja vapaa-ajan tekstitiilit, jotka ovat mikrokuitua	enint. 2.0 kg ※ - 40 °C; Ø - 800 1/min
<b>Huomautuksia</b>	Ø, 0 - 800 1/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Älä käsitlele tekstitiilejä huuhteluaineella.</li> <li>■ Puhdistaa pesuaineekotelon vasen lokero huolellisesti ennen pesua.</li> </ul>	Eco, Speed, ☂, ↗, ☀ Ø -, ☀ -

\* pienempi täytönmäärä asetuksella **Speed**  
 \*\* suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen

---

Ohjelma	Täytönmäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 h
Puuvilla 60 °C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ h
Siliäväät 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäänöstökosteus**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	enint. 1400 1/min	enint. 1200 1/min	enint. 1000 1/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliväät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

\* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

\*\* Jäännökosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallituun täyttömäärään.

**Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstilleille**

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ) soveltuват tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstilleille. Ne ovat myös tehokkimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

**Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan**

Ohjelma + lämpötila	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla Eco  + 60 °C	7 kg	3 ½ h
Puuvilla Eco  + 60 °C	3,5 kg	3 ½ h
Puuvilla Eco  + 40 °C	3,5 kg	3 ½ h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstillien hoito-ohjemerkin lämpötilasuoituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa valitun lämpötilan tehoa.

**Huomautuksia**

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

**WAT286T7SN****9001174143 (9601)**