


Vue d'ensemble des programmes

Programme/type de linge/informations	Réglages
Nom du programme : brève explication du programme et des textiles auxquels il est adapté.	charge max. ; température
	vitesse d'essorage*
	réglages supplémentaires pouvant être sélectionnés
Coton : textiles résistants à l'usure et à la chaleur en coton ou en lin Remarque : Ce SpeedPerfect réglage est adapté comme programme pour du linge légèrement sale.	7 kg/4** kg; - - (froid) - 90 °C - - (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min ≡☹☺, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage
☐ Coton Eco : textiles résistants à l'usure et à la chaleur, en coton ou en lin Lavage optimisant la consommation d'énergie en réduisant la température sans affecter le résultat de lavage pour le programme Coton . Remarque : La température de lavage est inférieure à la température sélectionnée. Si vous souhaitez obtenir une température de l'eau plus élevée, utilisez le programme Coton avec une température plus élevée comme requis.	7 kg; - - (froid) - 90 °C - - (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage
Synthétiques : textiles en fibres synthétiques ou mélangées	4 kg; - - (froid) - 60 °C - - (Arrêt rinçage), 0 - 1200* tr/min ≡☹☺, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage
 Laine : lainages lavables à la main/à la machine ou textiles constitués d'un fort pourcentage de laine. Programme particulièrement délicat destiné à éviter tout rétrécissement, pauses plus longues du programme (les textiles restent dans la solution de lavage). Remarques ■ La laine est d'origine animale, par ex. : l'angora, l'alpaga, le lama, le mouton. ■ Utilisez une lessive adaptée au lavage de la laine en machine.	2 kg; - - (froid) - 40 °C - - (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min -
Express 15/30 min : programme extra-court d'env. 15/30 minutes, convient pour de petits articles de linge légèrement sale Remarque : Lorsque vous sélectionnez le réglage SpeedPerfect , le programme Express 15 min est lancé.	2/3,5 kg; - - (froid) - 40 °C - - (Arrêt rinçage), 0 - 1200* tr/min ≡☹
Mix rapide : mélange de tissus en coton et de tissus synthétiques	4 kg; - - (froid) - 40 °C - - (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min ≡☹☺, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage
* La vitesse maximale d'essorage dépend du programme et du modèle. ** charge réduite pour le réglage SpeedPerfect *** selon le modèle	

Programme/type de linge/informations Nom du programme : brève explication du programme et des textiles auxquels il est adapté.	Réglages charge max. ; température vitesse d'essorage* réglages supplémentaires pouvant être sélectionnés
<p>Voilages: 3,5 kg de voilages lourds ou 25 - 30 m² de rideaux légers</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cycles de rinçage et d'essorage final plus courts. ■ Utilisez une lessive adaptée au lavage de voilages en machine. ■ Le réglage Prélavage est défini par défaut. Si vous n'avez pas besoin d'un cycle de prélavage, appuyez sur le bouton pour désactiver la fonction. 	<p>3,5 kg; - - (froid) - 40 °C</p> <p>- -- (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min</p> <p>⇒🌀🌀, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage</p>
<p>Rinçage/Essorage/Vidange: programme supplémentaire combiné pour rincer et essorer le linge, puis vidanger l'eau de rinçage</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Le réglage Rinçage plus/Niveau plus est prédéfini par défaut. ■ Pour rincer uniquement, réglez Vitesse d'essorage sur 0. ■ Pour essorer uniquement, désactivez Rinçage plus/Niveau plus et, si nécessaire, ajustez la vitesse d'essorage. ■ Pour vider uniquement, réglez Vitesse d'essorage sur 0 et désactivez Rinçage plus/Niveau plus. 	<p>- ; -</p> <p>- -- (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min</p> <p>Rinçage plus/Niveau plus</p>
<p>Nettoyage tambour: programme pour nettoyer et entretenir le tambour et le tube extérieur, par ex. avant de lancer le premier cycle de lavage, en cas de lavage fréquent à une température basse (40 °C ou inférieur) ou si une odeur s'est formée après une période prolongée de non-utilisation. Le voyant Nettoyage tambour 🌀🌀 clignote lorsque vous n'avez pas utilisé de programme à 60 °C ou supérieur depuis longtemps.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lancez le programme de nettoyage du tambour sans linge. ■ Utilisez de la lessive en poudre ou une lessive contenant de l'eau de javel. Pour empêcher la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant de lessive. N'utilisez pas de lessive pour laine ni pour textiles délicats. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* tr/min</p> <p>-</p>
<p>Délicat/Soie: pour les textiles délicats lavables par ex. soie, satin, fibres synthétiques ou mélangées (par ex. chemises en soie, écharpe en soie)</p> <p>Remarque : Utilisez une lessive adaptée au lavage de la soie ou de textiles délicats en machine.</p>	<p>2 kg; - - (froid) - 40 °C</p> <p>- -- (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min</p> <p>⇒🌀🌀, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage</p>
<p>Duvet: tissus lavables à la machine et rembourrés de plumes, tels que oreillers et duvets ; convient également pour articles rembourrés de fibres synthétiques</p> <p>Remarque : Lavez les grands articles séparément. Utilisez une lessive destinée au linge délicat et suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien de l'article. Utilisez la lessive avec parcimonie.</p>	<p>1,5 kg; - - (froid) - 60 °C</p> <p>- -- (Arrêt rinçage), 0 - 1200* tr/min</p> <p>⇒🌀🌀, Rinçage plus/Niveau plus</p>
<p>* La vitesse maximale d'essorage dépend du programme et du modèle. ** charge réduite pour le réglage SpeedPerfect *** selon le modèle</p>	

Programme/type de linge/informations Nom du programme : brève explication du programme et des textiles auxquels il est adapté.	Réglages
	charge max. ; température vitesse d'essorage* réglages supplémentaires pouvant être sélectionnés
Sport : textiles de sport et loisirs fabriqués en microfibre Remarques <ul style="list-style-type: none"> Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant. Avant le lavage, nettoyez le bac à produits minutieusement (tous les compartiments) pour retirer les résidus de lessive. 	2 kg; - - (froid) - 40 °C - - - (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min ≡☹☺, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage
Couleurs sombres : textiles foncés en coton et textiles d'entretien facile foncés. Remarque : Lavez les textiles à l'envers.	3,5 kg; - - (froid) - 40 °C - - - (Arrêt rinçage), 0 - 1200* tr/min ≡☹☺, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage
Chemises : les chemises ou blouses infroissables en coton, lin, fibres synthétiques ou mélangées Remarques <ul style="list-style-type: none"> Les chemises/blouses sont uniquement essorées rapidement avec le réglage Repassage facile***. Pendez-les pour les faire sécher lorsqu'elles sont encore mouillées. → Effet auto-défroissable Utilisez le programme Délicat/Soie pour laver les chemises/blouses en soie/textiles délicats. 	2 kg; - - (froid) - 60 °C - - - (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min ≡☹☺, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage
AllergyPlus : tissus résistants en coton ou en lin Remarque : Particulièrement adapté au lavage d'articles qui doivent être nettoyés de manière hygiénique et respectueuse de la peau grâce au cycle de lavage plus long à une température définie, un niveau d'eau plus élevé et un cycle d'essorage plus long.	6,5 kg; - - (froid) - 60 °C - - - (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min ≡☹☺, Rinçage plus/Niveau plus, Prélavage
* La vitesse maximale d'essorage dépend du programme et du modèle. ** charge réduite pour le réglage SpeedPerfect *** selon le modèle	





Tableau des valeurs de consommation

Consommation d'eau et d'énergie, durée du programme et humidité résiduelle pour le programme de lavage principal

(valeurs approximatives)

Programme	Charge	Consommation énergétique*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Coton 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Coton 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Coton 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h

Programme	Charge	Consommation énergétique*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Laine 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Programme	Informations approximatives sur l'humidité résiduelle**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 tr/min	Max. 1200 tr/min	Max. 1000 tr/min
Coton	53 %	58 %	68 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
 Laine	45 %	45 %	45 %







Valeurs déterminées selon EN60456:2010.

* Les valeurs observées peuvent différer des valeurs indiquées en raison de l'influence de la pression et de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée, de la température ambiante, du type, de la quantité et du degré de salissure du linge, du type de lessive utilisée des variations de la tension d'alimentation et des fonctions complémentaires choisies.

** Informations sur l'humidité résiduelle basées sur les charges maximum et la limite de vitesse d'essorage dépendante du programme.

Programmes de test efficaces pour les tissus en coton

Les programmes suivants (programmes standard, indiqués par ) sont adaptés pour nettoyer les tissus en coton normalement sales et sont les plus efficaces en terme de consommation énergétique et d'eau.

Programmes standard pour les tissus en coton selon la norme européenne (EU) 1015/2010	Charge	Durée du programme approximative
Coton  Eco + 	7 kg	3 1/2 h
Coton  Eco + 	3,5 kg	3 1/2 h
Coton  Eco + 	3,5 kg	3 1/2 h

** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 2010/30/CE avec de l'eau froide (15 °C).

Les spécifications de la température du programme sont basées sur la température indiquée sur les étiquettes des textiles. La température de lavage réelle peut varier de la température du programme indiquée pour des raisons d'économie d'énergie. L'efficacité énergétique correspond à la sélection de la température.

Remarques

- Cette feuille supplémentaire est incluse avec vos instructions d'installation et d'utilisation. Conservez toute la documentation pour utilisation ultérieure.
- Des informations bien plus importantes peuvent se trouver dans vos instructions d'installation et de fonctionnement.

WAN28291FG

9001175758 (9601)

