



تركيب وتوصيل موقد الطهي - صورة 2

ملاحظة: لغرض تركيب موقد الطهي استخدم قفازات حماية. لمعرفة الجهد الكهربائي انظر لوحة الصنع. في حالة الأجهزة المزودة بكابل للتوصيل بالتيار الكهربائي: قم بتوصيل قابس توصيل الكابل بالكهرباء طبقاً لمخطط الألوان التالي

أخضر/أصفر	كابل حماية (⊕)
أزرق	منعدم الجهد (كابل محايد)
بني	طور (كابل خارجي)

يجب أولاً توصيل الكابلات الأخضر/الأصفر المستخدم ككابل حماية، وأن يكون أطول من الكابلات الأخرى كي يتم فكها بعد الكابلات الأخرى في حالة تحريك موقد الطهي. لا يجوز نثني الكابل عند تركيب موقد الطهي ولا يجوز تمريره على حواف حادة. لا يجوز إحكام الفاصل بين موقد الطهي وسطح العمل باستخدام السليكون. فموقد الطهي مجهز بالفعل بجوانب إحكام مخصص لهذا الغرض. عند تركيب فرن أسفل موقد الطهي، قم بتمرير الكابل من الناحية اليسرى إلى موضع التوصيل. وهذا يعني أنه يجب مد الكابل من جانب الفرن وليس من فوقه. ملاحظة: في حالة سطح العمل المصنوع من السيراميك، فيجب إحكام فواصل السيراميك ضد التسريب باستخدام السليكون.

قم بالتوصيل وفقاً لمخطط التوصيل فقط. عند الحاجة قم بتركيب القنطرات النحاسية المرفقة. كابل الكهرباء: يتم استخدام النوع H05 VV-F أو نوع أعلى نسبياً، وتحديد المقطع العرضي اللازم للكابل حسب التحميل الكهربائي. مقطع عرضي > 1.5 مم² غير مسموح به!

التركيب: لا يجب نثني كابل التوصيل أو تمريره على حواف حادة. في حالة تركيب فرن أسفل الموقد، قم بتمرير الكابل عبر الأركان الخلفية للفرن إلى موضع التوصيل. ملاحظة: إذا ظهر في وحدة العرض بالجهاز البيان **U400** فهذا يعني وجود خطأ في التوصيل. أفضل الجهاز عن الشبكة الكهربائية وراجع التوصيل.

أسطح العمل المصنوعة من السيراميك: يجب إحكام فواصل السيراميك ضد التسريب باستخدام مطاط سليكون.

فك موقد الطهي

أفضل الجهاز عن الشبكة الكهربائية. قم بحل براغي التثبيت. قم بخلع موقد الطهي من خلال الضغط عليه من أسفل.

عنصر التثبيت

لغرض التركيب المشترك لعدة موائد طهي مختلفة تتوفر عنصر تثبيت يمكن الحصول عليه من خلال خدمة العملاء أو لدى المتاجر المختصة.

ar

إرشادات مهمة

تركيب الجهاز بطريقة سليمة فنياً وطبقاً لتعليمات التركيب هو الضامن الوحيد للسلامة أثناء الاستخدام. ويتحمل فني التركيب المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التركيب غير السليم.

لا يجوز توصيل الجهاز إلا بمعرفة فني متخصص ومؤهل. كما يجب عند القيام بذلك مراعاة لوائح مرفق الكهرباء المحلي السارية.

لا يجوز توصيل هذا الجهاز إلا بمعرفة فني متخصص ومؤهل. كما يجب عند القيام بذلك مراعاة لوائح مرفق الكهرباء المحلي السارية.

هذا الجهاز مطابق لفئة الحماية I ولا يجوز تشغيله إلا في ظل التوصيل بموصل أرضي.

وقد يترتب على استخدام هذا الجهاز أضرار بالغة في ظروف مفاجئة إذا تم تشغيله بدون وجود موصل أرضي أو تم تركيبه بطريقة غير صحيحة.

لا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن التشغيل غير السليم أو أية أضرار محتملة ناتجة عن التركيبات الكهربائية الخاطئة.

يلزم وجود مصهر كهربائي من خلال التجهيزات B أو C.

في حالة التثبيت الكهربائي الدائم يجب تركيب تجهيزة فصل متعددة الأقطاب طبقاً لتشريعات البناء.

يجب تثبيت كابل الكهرباء بحيث لا يلامس الأجزاء الساخنة من موقد الطهي أو الفرن. يجب الاقتصار على تركيب موائد الطهي على أفران من نفس الماركة ويتوفر بها تهوية قسرية.

وفي حالة عدم تركيب فرن أسفل موقد الطهي، فإنه يجب تثبيت لوح خشبي على مسافة 10 مم كحد أدنى وذلك أسفل أدنى نقطة لموقد الطهي.

أية أعمال تتم على الجهاز من الداخل، بما في ذلك تغيير كابل الكهرباء، يجب أن تُجرى بمعرفة خدمة العملاء.

تحضير وحدة المطبخ - صورة 1 (حسب الموديل A أو B)

يجب أن يكون لوح العمل مستويًا وأفقيًا. يجب القيام بأعمال القطع على وحدة المطبخ قبل تركيب موقد الطهي. قم بإزالة النشارة وإلا فلن يمكن ضمان التشغيل الصحيح للأجزاء الكهربائية. يجب ضمان الحفاظ على ثبات وحدة المطبخ حتى بعد القيام بأعمال القطع اللاحقة.

يجب أن تكون وحدة التركيب مقاومة للحرارة حتى 90°م.

يجب عند التركيب الحفاظ على مسافة 70 مم كحد أدنى بين موقد الطهي والحائط الجانبي، إذا كان موجوداً. ولا ننصح بتركيب موقد الطهي بين حائطين جانبيين. ولكن عند الاضطرار لذلك، يجب أن تبلغ أدنى مسافة 200 مم من أحد الجوانب و 70 مم من الجانب الآخر.

يجب أن تكون أسطح القطع معزولة بمواد مقاومة للحرارة كي لا تتكون انتفاخات في حالة وجود رطوبة.



دليل التركيب ar

