

Visão geral dos programas

Programa/tipo de roupa/informação

Nome do programa: Breve explicação do programa e de quais os tecidos para que é apropriado.

Regulações

carga máx.; temperatura

velocidade centrif.*

regulações adicionais selecionáveis

Algodão: Tecidos robustos, tecidos resistentes ao calor, de algodão ou linho

Conselho: A regulação **TurboPerfect** é adequada como programa curto para roupa ligeiramente suja.

8 kg/5** kg; - - (frio) - 90 °C

- -- (Parar enxaguamento), 0 - 1400* rpm

=⌚ ⚡, menos ferro, água+/enxaguamento+

Algodão  **Eco:** Tecidos robustos, tecidos resistentes ao calor, de algodão ou linho

Lavagem com consumo otimizado de energia, reduzindo a temperatura e obtendo, ao mesmo tempo, um resultado de lavagem comparável para o programa **Algodão**.

8 kg; - - (frio) - 90 °C

- -- (Parar enxaguamento), 0 - 1400* rpm

menos ferro, água+/enxaguamento+

Conselho: A temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Se pretender alcançar uma temperatura da água mais alta, use o programa **Algodão** com uma temperatura mais alta, conforme necessário.

Sintéticos: Tecidos de material sintético ou tecidos mistos

4 kg; - - (frio) - 60 °C

- -- (Parar enxaguamento), 0 - 1200* rpm

=⌚ ⚡, menos ferro, água+/enxaguamento+

 **Lã:** Lã ou tecidos ricos em lã laváveis à mão ou na máquina. Programa de lavagem especialmente suave para evitar o encolhimento; pausas mais prolongadas do programa (os tecidos repousam no líquido de lavagem).

Conselhos

- A lã é de origem animal, p. ex.: angorá, alpaca, lama, ovelha.
- Use um detergente adequado para lã lavável na máquina.

2 kg; - - (frio) - 40 °C

- -- (Parar enxaguamento), 0 - 800 rpm

-

Rápido 15/30 min: programa extra curto de aprox. 15/30 minutos, adequado para peças pequenas ligeiramente sujas

Conselho: Se seleccionar a regulação **TurboPerfect**, é executado o programa **Rápido 15 min.**

2/3,5 kg; - - (frio) - 40 °C

- -- (Parar enxaguamento), 0 - 1200* rpm

=⌚

Mix: Carga mista de algodão e tecidos sintéticos

4 kg; - - (frio) - 40 °C

- -- (Parar enxaguamento), 0 - 1400* rpm

=⌚ ⚡, menos ferro, água+/enxaguamento+

* a velocidade máxima de centrifugação depende do programa e do modelo

** carga reduzida para a regulação **TurboPerfect**

*** conforme o modelo

Programa/tipo de roupa/informação	Regulações
Nome do programa: Breve explicação do programa e de quais os tecidos para que é apropriado.	carga máx.; temperatura velocidade centrif.*
Cortinas: 3,5 kg de cortinas pesadas ou 25 - 30 m ² de cortinas leves	regulações adicionais selecionáveis
Conselhos	
■ Ciclos de enxaguamento e de centrifugação final mais curtos. ■ Use um detergente adequado para cortinas laváveis na máquina. ■ A regulação Pré-lavagem *** está definida por defeito. Se não pretender um ciclo de pré-lavagem, prima o botão para desativar a função.	3,5 kg; - - (frio) - 40 °C - -- (Parar enxaguamento), 0 - 800 rpm = = ☰ ☱, água+/enxaguamento+
(Enxaguamento/Centrífugação/Escóamento): programa extra combinado para enxaguar e centrifugar a roupa, e escoar a água de enxaguamento	- ; - - -- (Parar enxaguamento), 0 - 1400* rpm
Conselhos	menos ferro, água+/enxaguamento+
■ A regulação água+/enxaguamento+ está pré-selecionada por defeito. ■ Apenas para enxaguar, definir o Rotação de centrifugação para 0. ■ Apenas para centrifugar, desative água+/enxaguamento+ e, se necessário, ajuste a velocidade de centrifugação. ■ Apenas para esvaziar, defina Rotação de centrifugação para 0 e desative água+/enxaguamento+.	
Limp. tambor: Programa para a limpeza e conservação do tambor e da cuba exterior, p. ex., antes de executar o primeiro ciclo de lavagem, caso sejam frequentes lavagens a baixa temperatura (40 °C ou inferior) ou caso se tenha formado um odor após um período prolongado de não utilização. A luz indicadora Limp. tambor pisca ☸ se não tiver usado um programa de 60 °C ou superior durante um longo período de tempo.	0 kg; 90 °C 1200* rpm
Conselhos	-
■ Execute o programa Cuidados tambor sem roupa. ■ Use detergente em pó ou um detergente que contenha lixívia. Para evitar a formação de espuma, use apenas metade da quantidade de detergente recomendada pelo fabricante do detergente. Não use detergentes concebidos para lãs ou roupas delicadas.	
Delicado/Seda: Para tecidos laváveis, delicados, p. ex., de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (p. ex., blusas de seda, lenço de seda)	2 kg; - - (frio) - 40 °C - -- (Parar enxaguamento), 0 - 800 rpm
Conselho: Use um detergente adequado para roupa delicada ou sedas laváveis na máquina.	= = ☰ ☱, menos ferro, água+/enxaguamento+
Edredon sintético: tecidos laváveis na máquina recheados de penas, tais como almofadas, mantas e edredons; também adequado para peças recheadas de fibras sintéticas	1,5 kg; - - (frio) - 60 °C - -- (Parar enxaguamento), 0 - 1200* rpm
Conselho: Lave peças grandes separadamente. Use um detergente concebido para roupa delicada e siga as instruções na etiqueta de conservação da peça. Use uma quantidade escassa de detergente.	= = ☰ ☱, água+/enxaguamento+

* a velocidade máxima de centrifugação depende do programa e do modelo

** carga reduzida para a regulação **TurboPerfect**

*** conforme o modelo

Programa/tipo de roupa/informação	Regulações	
Nome do programa: Breve explicação do programa e de quais os tecidos para que é apropriado.	carga máx.; temperatura velocidade centrif.*	
Sport: artigos de desporto e tempos livres com micro fibras Conselhos <ul style="list-style-type: none">■ A roupa não necessita de ser tratada com amaciador.■ Antes de lavar, limpe muito bem a gaveta para detergente (todos os compartimentos) para remover resíduos do amaciador.	regulações adicionais selecionáveis 2 kg; - - (frio) - 40 °C - -- (Parar enxaguamento), 0 - 800 rpm =    ■ As camisas/blusas recebem apenas uma breve centrifugação com a regulação Menos ferro. Para as secar, estenda-as enquanto ainda estiverem encharcadas. → Efeito auto-alisante ■ Use o programa Delicado/Seda para lavar camisas/blusas de seda/tecidos delicados.	2 kg; - - (frio) - 60 °C - -- (Parar enxaguamento), 0 - 800 rpm =    <p>* a velocidade máxima de centrifugação depende do programa e do modelo</p>

** carga reduzida para a regulação **TurboPerfect**

*** conforme o modelo

Tabela de valores de consumo

Consumo de energia e de água, a duração do programa e a humidade residual do programa de lavagem principal

(valores aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
Algodão 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Algodão 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Algodão 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Algodão 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h

pt Folha suplementar das instruções de instalação e de utilização

Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
↪ Lã 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Programa	Informação aproximada sobre a humidade residual**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Máx. 1400 rpm	Máx. 1200 rpm	Máx. 1000 rpm
Algodão	53 %	58 %	68 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/Seda	30 %	30 %	30 %
↪ Lã	45 %	45 %	45 %

* Valores determinados de acordo com a EN60456:2010.
 ** Os valores observados podem divergir dos valores indicados devido à influência da pressão e dureza da água, temperatura de entrada, temperatura ambiente, tipo, quantidade e sujidade da roupa, detergente usado, flutuações da alimentação elétrica e funções adicionais selecionadas.

** Informação sobre humidade residual baseada no limite da velocidade de centrifugação consoante o programa e nas cargas máximas.

Programas de teste de eficiência para tecidos de algodão

O seguintes programas (programas standard indicados pelo) são adequados para limpar tecidos em algodão com sujidade normal e são os mais eficientes relativamente ao consumo combinado de energia e água.

Programas standard para algodão de acordo com o regulamento (UE) n.º 1015/2010	Carga	Duração aproximada do programa
Algodão Eco + **	8 kg	3 1/2 h
Algodão Eco + **	4 kg	3 1/2 h
Algodão Eco + **	4 kg	3 1/2 h

** Regulação do programa para teste e rotulagem energética de acordo com a diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C).

A especificação da temperatura do programa baseia-se na temperatura indicada na etiqueta de conservação presente nas peças de roupa. A temperatura de lavagem efetiva é diferente da temperatura indicada no programa, por motivos de poupança de energia. A eficiência da lavagem corresponde à seleção da temperatura.

Conselhos

- Esta folha suplementar está incluída nas suas instruções de instalação e de utilização. Guarde toda a documentação para uso posterior.
- Poderá encontrar muitas outras informações importantes nas suas instruções de operação e de instalação.

WAN24268EP

9001187964 (9602)

