

Р Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Название программы: краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.	макс. загрузка, температура (* = холодная) скорость отжима* дополнительные программные установки
Хлопок Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна Указание: Установка Speed подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения.	макс. 7кг / 4* кг * - 90 °C; 400 - 1200* об/мин Speed Eco Perfect=☹☹, ⬇ (предварительная стирка), ☹☹ (дополнительное полоскание)
Хлопок Еко ☐ прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна Энергооптимизированная стирка за счёт снижения температуры с результатом стирки, аналогичным результату стирки при выборе программы Хлопок . Указание: Температура стирки ниже, чем выбранная температура. При особых требованиях к температуре стирального раствора выберите программу Хлопок более высокой температурой.	макс. 7кг * - 90 °C; 400 - 1200* об/мин ⬇ (предварительная стирка), ☹☹ (дополнительное полоскание)
Синтетика: текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон.	4 кг; * - 60 °C ---, 0 - 1200 об./мин. Speed Eco Perfect=☹☹, ⬇ (предварительная стирка), ☹☹ (дополнительное полоскание)
Шерсть: текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе. Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе). Указания ■ Шерсть животного происхождения, напр.: ангора, альпака, лама, овечья. ■ Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.	макс. 2 кг; * - 40 °C ---, 0 - 800 об./мин. -
Супер 15'/30': супербыстрая программа продолжительностью прим. 15/30 минут, подходит для небольших партий белья с лёгкой степенью загрязнения. Указание: При выборе установки Speed выполняется программа Супербыстрая 15' .	2/3,5 кг; * - 40 °C 0 - 1200 об/мин Speed Perfect=☹☹
Смешанное бельё: смешанная партия белья из хлопка и синтетических тканей.	4 кг; * - 40 °C ---, 0 - 1200* об./мин. Speed Eco Perfect=☹☹, ⬇ (предварительная стирка), ☹☹ (дополнительное полоскание)
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объем загрузки при выборе установки Speed .	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Полоскание/Отжим/Слив Специальная комбинированная программа для полоскания и отжима белья и для слива использованной воды Указание: По умолчанию для данной программы активирована установка  (дополнительное полоскание). I	- -: 0- 1200** об/мин  (дополнительное полоскание)
Требуется только от жим: деактивируйте установку  (дополнительное полоскание) и при необходимости измените скорость отжима. Требуется только слив воды: деактивируйте установку  (дополнительное полоскание) и выберите установку скорость отжима 0.	
Очистка барабана: программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска. Указания ■ Запустите программу для ухода за барабаном без белья. ■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или тонкого белья.	0 кг; 90 °C 1200 об./мин. -
Тонкое бельё/Шёлк: для тонких стирающихся текстильных изделий, напр., из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., шелковые блузки, шали). Указание: Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.	2 кг;  - 40 °C ---, 0 - 800 об./мин. Speed Eco Perfect=   ,  (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
Одеяло Пух. : пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с синтетическим наполнением, подушки, стёганные одеяла или покрывала; также вещи с пуховым наполнителем. Указание: Большие изделия стирать отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывать указания по уходу. Экономно дозировать моющее средство.	2,5 кг;  - 60 °C ---, 0 - 1200 об./мин. Speed Eco Perfect=   ,  (дополнительное полоскание)
Спортивная: текстильные изделия из микроволокна для спорта и досуга Указания ■ Бельё нельзя обрабатывать кондиционером. ■ Перед стиркой тщательно очистите кювету для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера.	2 кг;  - 40 °C ---, 0 - 800 об./мин. Speed Eco Perfect=   ,  (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
Джинсы: темные текстильные изделия из хлопка и из синтетики. Текстильные изделия стирать, вывернув наизнанку.	3,5 кг;  - 40 °C ---, 0 - 1200 об./мин. Speed Eco Perfect=   ,  (предварительная стирка),  (дополнительное полоскание)
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed .	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Рубашки/Блузы : не требующие глажения рубашки/блузки из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон. Указания ■ При установке Защита от сминания (по модели!) рубашки и блузы отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде. → Эффект саморазглаживания. ■ Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка выберите программу Тонкое бельё/Шёлк.	2 кг; * - 60 °C ---, 0 – 800 об./мин. Speed Eco Perfect=☺☺, ↓ (предварительная стирка), ☹ (дополнительное полоскание)
Анти-аллергенная : ноские текстильные изделия из хлопка или льна. Указание: Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определенной температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	6,5 кг; * - 60 °C ---, 400 – 1200* об./мин. Speed Eco Perfect=☺☺, ↓ (предварительная стирка), ☹ (дополнительное полоскание)
Гардины : 3,5 кг тяжелых штор или 25–30 кв.м. легких занавесок. Указания ■ Сокращённое полоскание и окончательный отжим ■ Используйте моющее средство для гардин, предназначенное для машинной стирки. ■ На заводе предварительно активирована клавиша Предварительная стирка. Для выполнения программы без предварительной стирки деактивируйте её.	3,5 кг; * - 40 °C ---, 0 – 800 об./мин. Speed Eco Perfect=☺☺, ↓ (предварительная стирка), ☹ (дополнительное полоскание)
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed .	



Нормы расхода

Расход воды и электроэнергии, продолжительность программы и остаточная влажность для основных программ стирки

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 20 °C	7 кг	0,22 кВт*ч	70 л	2 ¾ ч
Хлопок 40 °C	7 кг	0,98 кВт*ч	80 л	3 ч
Хлопок Еко** <40°C	3,5 кг	0,34 кВт*ч	34 л	4 ч
Хлопок Еко** <60°C	3,5 кг	0,60 кВт*ч	34 л	4 ч
Хлопок Еко** <60°C	7 кг	0,64 кВт*ч	48 л	4 ч
Хлопок 60 °C	7 кг	1,05 кВт*ч	70 л	2 ¾ ч
Хлопок 90 °C	7 кг	1,85 кВт*ч	80 л	2 ¾ ч
Синтетика 40 °C	4 кг	0,69 кВт*ч	62 л	2 ч
Смешанное бельё 40 °C	4 кг	0,58 кВт*ч	44 л	1 ¼ ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	2 кг	0,18 кВт*ч	34 л	¾ ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,18 кВт*ч	40 л	¾ ч

Программа	Приблизительные данные об остаточной влажности**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	макс. 1400 об./мин	макс. 1200 об./мин	макс. 1000 об./мин
Хлопок	48 %	53 %	62 %
Синтетика	40 %	40 %	40 %
Тонкое бельё/Шёлк	30 %	30 %	30 %
Шерсть	45 %	45 %	45 %
* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.			
** Показатели остаточной влажности на основе данных о зависящем от программы ограничении скорости отжима при стирке и максимальном объёме загрузки.			

Самые эффективные программы для текстильных изделий из хлопка

Следующие программы (стандартные, обозначенные знаком ) подходят для стирки изделий из хлопка со средней степенью загрязнения и при этом являются самыми эффективными с точки зрения расхода воды и электроэнергии.

Стандартные программы для изделий из хлопка согласно директиве (ЕС) № 1015/2010.			
Программа + Температура + Клавиша		Загрузка	Приблизительная продолжительность программы
Хлопок Еко  + 60°C  k		7 кг	4 ч
Хлопок Еко  + 60°C  k		3,5 кг	4 ч
Хлопок Еко  + 40°C  k		3,5 кг	4 ч
Установка программы для испытаний и классификации энергопотребления согл. Директиве 2010/30/EU при использовании холодной воды (15 °C). Указанная температура программы ориентирована на температуру, приведённую на этикетках по уходу за изделиями. Действительная температура стирки может отличаться от указанной температуры программы в целях экономии электроэнергии.			

Указания

- Данный вкладыш является частью инструкции об эксплуатации и установке. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.
- Дополнительная важная информация содержится также в инструкции по эксплуатации и установке.

WAT24441ME

9001191683 (9603)

