

Programoversikt

Program/Tøype/Henvisninger	Innstillinger
Programnavn: Kort forklaring av programmet hhv. for hvilke tekstiler det er egnet.	maks. töymengde; temperatur (☀ = kaldt)
Bomull: slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes av bomull eller lin	Sentrifugeringshastighet*
Merknader	tilleggsinnstillinger for programmer
<ul style="list-style-type: none"> Ved innstilling Eco er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling Eco, eller ev. med en høyere temperatur. Egner seg med innstillingen Speed som hurtigprogram for lett tilsmusset vask. 	8 kg/5** kg; 20 - 90 °C ----, 0 - 1400* o/min Speed Eco =⌚ @ ☀
Sintetisk syntetiske tekstiler eller blandinger	4 kg; 30 °C ----, 0 - 1200 o/min Speed Eco =⌚ @ ☀
Ull: tekstiler av ull eller med ullandel som kan vaskes for hånd eller i maskin; spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet)	maks. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 o/min
Merknader	-
<ul style="list-style-type: none"> Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull. 	
Super-kort 15'/30' : superRask-program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder	2/3,5 kg; 30 °C 0-1200 o/min Speed =⌚
Merk: Ved innstillingen Speed utføres programmet Super-kort 15' .	
Mix: blandet töymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler	4 kg; 40 °C ----, 0 - 1400* o/min Speed Eco =⌚ @ ☀
Skylling: Ekstra skylling med valgbar centrifugeringshastighet	-: ----, 0 - 1400** o/min

* maks. centrifugeringsturtall er avhengig av program og modell

** redusert töymengde ved innstillingen **Speed**

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Sentrifugering/Utpumping: Ekstra centrifugering med valgt centrifugerturtall. Sett sentrifugeringshastigheten på 0 dersom du bare ønsker utpumping.	-; - ----, 0 - 1400** o/min
Merk: Visningen av ferdig om-tiden aktualiseres først etter programstart.	-
Finvask/Silke: For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f. eks. av silke, satin, syntetiske eller blandete fiber (f. eks. silkebluser, -sjal)	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 o/min
Merk: Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.	Speed Eco =   
Sport: Tekstiler av mikrofaser for sport og fritid	2 kg; 30 °C
Merknader	- ---, 0 - 800 o/min
■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner.	Speed Eco =   
■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner.	
Skjorter: Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre	2 kg; 40 °C ----, 0 - 800 o/min
Merknader	Speed Eco =   
■ Ved innstillingen Antikrøll (avhengig av modell) centrifugeres skjorter/bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. —> selvglattningseffekt	
■ Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for finvask/silke .	
Allergi + : Slitesterke tekstiler av bomull eller lin	7,5 kg/5** kg; 60 °C ----, 0 - 1400* o/min
Merk: Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.	Speed Eco =   
* maks. centrifugeringsturtall er avhengig av program og modell	
** redusert tøymengde ved innstillingen Speed	



Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene.

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøy-mengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ t
Bomull 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 t
Bomull 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ t
Bomull 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ t
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 t
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ t
Finvask/silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ t
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ t

Program	Omtrentlig restfuktighet**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 o/min	maks. 1200 o/min	maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytype, -mengde og smussgrad, brukte vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av centrifugeringsturtall og maksimal fylling.

Effektivitetstest- programmer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

no Vedlegg til bruks- og oppstillingsveiledning

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Tøymengde	Omtrentlig programvarighet
Bomull + + Eco	8 kg	3 ½ t
Bomull + + Eco	4 kg	3 ½ t
Bomull + + Eco	4 kg	3 ½ t
Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C). Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.		

Merknader

- Dette vedlegget er en bestanddel av bruks- og oppstillingsveiledningen.
Ta vare på alle trykksakene i tilfelle du får bruk for dem senere.
- I bruks- og oppstillingsanvisningen finner du mange andre viktige opplysninger.

WAT283T8SN

9001205304 (9605)

