










































Преглед на програмите

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<p>Име на програмата Кратко обяснение на програмата, съответно за какви тъкани е подходяща.</p>	<p>макс. зареждане; Температура (- - = студена) Обороти на центрофугиране (- - - = спиране на изплакването, 0 = без центрофугиране, само изпомпване) допълнителни настройки на програмата</p>
<p>Памук (Cottons  Здрави тъкани, тъкани, които могат да се изпарват, от памук или лен * При настройка Speed Perfect () подходящо за кратка програма за леко замърсени дрехи с по-слабо зареждане.</p>	<p>макс. 8 кг/5* кг; - - ... 90 °C макс. 1400 об./мин. Speed Eco Perfect (, ), Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ), Предпране (Prewash )</p>
<p>Памук Еко  (Cottons Eco ) Чувствителни тъкани, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват; Оптимално за енергоспестяването пране чрез намаляване на температурата без промяна в качеството на прането в сравнение с програма Памук. Указание: . Действителната температура за пране може да се различава от посочената температура за програмата с цел спестяване на електроенергия, действието при пране отговаря на избраната температура.</p>	<p>макс. 8 кг; - - ... 90 °C макс. 1400 об./мин. Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ), Предпране (Prewash )</p>
<p>Немачкаемо (Easy care  Текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани</p>	<p>макс. 4 кг; - - ... 60 °C макс. 1200 об./мин. Speed Eco Perfect (, ), Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ), Предпране (Prewash )</p>
<p> Вълна  Wool) Тъкани, които могат да се перат на ръка или машинно от вълна или със съдържание на вълна; много шадяща програма за пране, за да се предотврати свиването на дрехите, по-дълги паузи на програмата (дрехите престояват във водата) Указание ■ Вълната има животински произход, например: ангора, алпака, лама, овца. ■ За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за вълна.</p>	<p>макс. 2 кг; - - ... 40 °C макс. 800 об./мин. -</p>
<p>* намалено зареждане при настройка Speed Perfect ()</p>	


Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<p>Super 15'/30' (SuperQuick 15'/30' ) екстра кратка-програма за около 15/30 минути, подходяща за малки, слабо замърсени партиди бельо</p> <p>Указание: . При настройка Speed Perfect () се изпълнява програмата Super 15'.</p>	<p>макс. 2 / 3,5 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 1200 об./мин.</p> <p>Speed Eco Perfect () ()</p>
<p>Смес (Mix ) смесено зареждане, състоящо се от памук и синтетика</p>	<p>макс. 4 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 1400 об./мин.</p> <p>Speed Eco Perfect () (), Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ), Предпране (Prewash )</p>
<p>Нощно пране (Nightwash Mix ) изключително тиха програма на пране за пране през нощта, подходяща за текстил от памук, лен, синтетика или смесени тъкани</p> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ деактивиран сигнал за край, ■ предварително настроени намалени обороти на крайно центрофугиране 	<p>макс. 4 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 1200 об./мин.</p> <p>Speed Eco Perfect () (), Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ), Предпране (Prewash )</p>
<p>Изплакване / центрофугиране / Изпомпване (Rinse ) / Spin ) / Drain )</p> <p>Комбинирана допълнителна програма за изплакване, центрофугиране и изпомпване на водата.</p> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Фабрично настроен при тази програма е бутонът Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ). ■ Ако трябва само да се изплаква, поставете оборотите на центрофугиране на 0. ■ Ако трябва само да се центрофугира: Деактивирайте бутон Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ) и напаснете оборотите на центрофугата. ■ Ако трябва само да се изпомпва: Поставете оборотите на центрофугата на 0 и деактивирайте бутон Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ). 	<p>;-</p> <p>макс. 1400 об./мин.</p> <p>Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus )</p>
<p>Почистване барабан (Drum clean ) Програма за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат, например преди 1. пране, при често пране с ниска температура (40 °C и по-ниска) или при образуване на миризма след по-дълго отсъствие. Индикаторната лампа Почистване барабан мига, когато по-дълго време не сте използвали програма с 60 °C или по-високи температури.</p> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Изпълнете програма за поддръжка на барабана без пране. ■ Използвайте прах за пълно пране или съдържащ белина перилен препарат. За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчаното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или фини тъкани. 	<p>0 кг; 80, 90 °C</p> <p>1200 об./мин.</p> <p>-</p>
<p>* намалено зареждане при настройка Speed Perfect ()</p>	

Programm/Wäschart/Hinweise	Einstellungen
Фино / коприна (Delicates / Silk  за чувствителни материи, които могат да се перат, например от коприна, сатен, синтетика или смесени тъкани (напр. копринени блузи и шалове) Указание: . За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за фино пране или коприна.	макс. 2 кг; -- ... 40 °C макс. 800 об./мин. Speed Eco Perfect (≡  ) Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ) Предпране (Prewash )
Пух (Down  текстили, които могат да се перат машинно, напълнени със синтетични влакна, възглавници, спално бельо; подходящо също за пълнежи с пух Указание: . Перете отделно големите облекла. Използвайте фин перилен препарат - моля спазвайте знака аз поддръжка. Пестеливо дозирайте перилния препарат.	макс. 2 кг; -- ... 60 °C макс. 1200 об./мин. Speed Eco Perfect (≡  ) Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus )
Спортно облекло (Sports / Fitness  Микрофазерни тъкани за спорт и свободно време; дрехите да не се обработват с омекотител.	макс. 2 кг; -- ... 40 °C макс. 1400 об./мин. Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ) Предпране (Prewash )
Джинси / тъмно пране (Dark wash  тъмни материи от памук и тъмни, лесни за поддръжка материи; Перете тъканите с вътрешната страна навън.	макс. 3,5 кг; -- ... 40 °C макс. 1200 об./мин. Speed Eco Perfect (≡  ) Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ) Предпране (Prewash )
Ризи / блузи (Shirts / Business  врхни ризи/блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани Указание: . Перете ризите/блузите от коприна /чувствителни материали на програма Фино / коприна (Delicates / Silk ).	макс. 2 кг; -- ... 60 °C макс. 800 об./мин. Speed Eco Perfect (≡  ) Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ) Предпране (Prewash )
Алергия Plus (AllergyPlus  издръжливи материи от памук или лен Указание: . Особено подходящо за завишени хигиенични изисквания или особено чувствителна кожа поради по-дългото пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото изплакване.	макс. 6,5 кг; -- ... 60 °C макс. 1400 об./мин. Speed Eco Perfect (≡  ) Вода плюс / Изплакване плюс (Rinse Plus ) Предпране (Prewash )
* намалено зареждане при настройка Speed Perfect (≡ )	



Стойности на потребление

(приблизителни данни)

Програма	Зареждане	Консумация на електроенергия*	Консумация на вода*	Продължителност на програмата*
Памук 20 °C	8 кг	0,26 kWh	85 л	2 ¾ ч
Памук 40 °C	8 кг	0,99 kWh	85 л	3 ¼ ч
Памук 60 °C	8 кг	1,16 kWh	85 л	2 ¾ ч
Памук Есо  + <40°C**	4 кг	0,38 kWh	37 л	4 ¼ ч
Памук Есо  + <60°C**	4 кг	0,58 kWh	37 л	4 ½ ч
Памук Есо  + <60°C**	8 кг	0,78 kWh	55 л	4 ½ ч
Памук 90 °C	8 кг	2,01 kWh	95 л	2 ¾ ч
Немачкаемо 40 °C	4 кг	0,71 kWh	62 л	2 ч
Смес 40 °C	4 кг	0,57 kWh	45 л	1 ¼ ч
Фино / коприна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	34 л	¾ ч
Вълна 30 °C	2 кг	0,21 kWh	40 л	¾ ч

Програма	приблизително посочване на остатъчната влажност***		
	WIW28...	WIW24...	WIW20...
	макс. 1400 об./мин.	макс. 1200 об./мин.	макс. 1000 об./мин.
Памук	53 %	58 %	68 %
Немачкаемо	40 %	40 %	40 %
Фино / коприна	30 %	30 %	30 %
Вълна	45 %	45 %	45 %

Стойностите са установени съгласно EN60456.

* Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическия ток и избраните допълнителни функции стойности.

** Настройка на програмата с максимални обороти за изпитвания и етикетирание относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС със студена вода (15 °C).

Програмите са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни тъкани и са най-ефективни по отношение на комбинирания разход на енергия и вода.

Задаването на температура на програмата се ръководи от посочената температура върху етикета за поддръжка на дрехите. Действителната температура за пране може да се различава от посочената температура за програмата с цел спестяване на електроенергия, действието при пране отговаря на законовите разпоредби.

*** Данни за остатъчна влажност на базата на зависещото от програмата ограничение на оборотите при центрофугиране и максималното пълнене.

WIW28540EU

9001230986 (9811)

