

Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn	maks. tøjmængde
Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.	temperatur, centrifugeringshastighed** ekstra programindstillinger automatisk dosering kan til/fravælges ✓, kan ikke vælges -
Bomuld Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed .	maks. 8.0 kg / 5.0* kg ⌘ - 90 °C; ⌀ - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⌚ ✓, ☀ ✓
Bomuld Eco 	maks. 8.0 kg ⌘ - 90 °C; ⌀ - 1400** o/min.  ,  ,  ⌚ ✓, ☀ ✓
Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre	maks. 4.0 kg ⌘ - 60 °C; ⌀ - 1200** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⌚ ✓, ☀ ✓
Finvask/Silke Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder). Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.	maks. 2.0 kg ⌘ - 40 °C; ⌀ - 800 o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⌚ ✓, ☀ ✓
Uldvask Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet).	maks. 2.0 kg ⌘ - 40 °C; ⌀ - 800 o/min.  ⌚ -, ☀ ✓
Anvisninger	
■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får.	
■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.	

* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen **Speed**

** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Mix Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	maks. 4.0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1400** o/min. Eco, Speed, , , , ∅ ✓, ⚡ ✓
Strygelet Special Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	maks. 3.5 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** o/min. Eco, Speed, , , , ∅ ✓, ⚡ ✓
Sky/Centrifugering/Udpumpning Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet	- -; ⚡ - 1400** o/min. , , ∅ -, ⚡ ✓
Bemærk: Fra fabrikkens side er indstillingen aktiveret ved dette program.	
Hvis der kun skal centrifugeres: Deaktiver indstillingen , og tilpas evt. centrifugeringshastigheden.	
Hvis vandet kun skal pumpes ud: Deaktiver indstillingen , og vælg indstillingen ⚡ .	
Tromlerengøring Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekær, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatoren (påmindelsesfunktionen Tromlerengøring) blinker, hvis der i længere tid ikke har været vasket med et program på 60 °C eller en højere temperatur.	0.0 kg 90 °C; 1200** o/min. - ∅ -, ⚡ -
Anvisninger	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevask eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. 	
Super hurtig 15/ 30' Ekstra kort program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj	maks. 2.0 / 3.5 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200** o/min. Eco, Speed, ∅ ✓, ⚡ ✓
Bemærk: Ved indstillingen Speed udføres programmet Super hurtig 15' .	

* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen **Speed**

** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Skjorter Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	maks. 2.0 kg ⌘ - 60 °C, Ø - 800 o/min.
Anvisninger	Eco, Speed, ⚡, ↘, ☀, ▷
■ Ved indstillingen ⚡ bliver skjorter/bluser kun centrifugeres ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt.	∅ ✓, ⚡ ✓
■ Vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer med Finvask/Silke programmet.	
Sport Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid.	maks. 2.0 kg ⌘ - 40 °C; Ø - 800 o/min.
Anvisninger	Eco, Speed, ⚡, ↘, ☀, ▷
■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.	∅ -, ☀ -
■ Rengør det venstre rum i sæbeskuffen grundigt, før der vaskes.	
Allergi+ Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.	maks. 6.5 kg ⌘ - 60 °C; Ø - 1400** o/min.
Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skyldning.	Eco, Speed, ⚡, ↘, ☀, ▷
Autom. 30°C Skånsom behandling af vasketøj. Tilsmudsningsgrad og tekstiltypus registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	maks. 3.5 kg automatisk til: 30 °C, 1000 o/min. ▷
*	∅ ✓, ☀ ✓
**	maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model

Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer (vejledende værdier)

Program	Tøjmængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

da Tillæg til brugs- og opstillingsvejledningen

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	maks. 1400 omdr./min	maks. 1200 omdr./min	maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vaskeøjstypen, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmængde.

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ) er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010

Program + temperatur	Tøjmængde	Omtrentlig programvarighed
Bomuld Eco  + 60 °C 	8 kg	3 ½ h
Bomuld Eco  + 60 °C 	4 kg	3 ½ h
Bomuld Eco  + 40 °C 	4 kg	3 ½ h

Testprogram til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.

Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WAT286I8SN

9001235093 (9609)

